

主板使用指南

(SIS651 /A/N/V)

目录

主板芯片组驱动程序的安装	1
主板集成显卡驱动程序的安装	2
主板集成声卡驱动程序的安装	3
主板集成网卡驱动程序的安装	4
USB2.0 控制器驱动程序的安装	5

如果您重新安装了Windows 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板驱动程序。以 Windows XP 操作系统为例, 安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

 注意: 在安装各部分驱动程序之前, 请首先安装主板芯片组驱动程序。同时, 建议用户按本指南所列顺序安装各部分驱动程序。

主板芯片组驱动程序的安装

1. 正确安装操作系统;
2. 将随机提供的“联想计算机驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X: \LX_SIS651\SiS_IDE_2.01.02”;
4. 运行SETUP.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板芯片组驱动程序安装结束。

其它操作系统下主板芯片组驱动程序的安装路径如下:

Windows 2000 操作系统芯片组驱动安装路径:

“X: \LX_SIS651\SiS_IDE_2.01.02”

 注意:

1. Windows 98操作系统不需要安装芯片组驱动, 但在安装集成显卡驱动之前请进入 “X: \LX_SIS651\VGA\SiS AGP_Vxd” 目录, 运行SETUP.EXE 程序, 并按照系统默认提示完成安装。
2. Windows NT 操作系统不需要安装主板芯片组驱动程序。

主板集成显卡驱动程序的安装

本主板集成有显卡, 主板集成显卡的驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想计算机驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. Windows 98操作系统在安装集成显卡驱动之前,请进入“X: \LX_SIS651\ VGA\SiS AGP_Vxd”目录, 运行SETUP.EXE程序, 并按照系统默认提示完成安装。
4. 然后进入目录“X:\LX_SIS651\VGA\Win9x_ME”, 运行SETUP.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT (下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成显卡驱动程序安装结束。
6. 在Windows98及Windows2000操作系统下, 为了更好的发挥显示卡的性能, 您需要在安装显示卡驱动程序和声卡驱动程序(声卡驱动程序的安装参见下一页的说明)后安装DirectX8.1程序。如果您使用的是英文操作系统, 请安装DX81eng.EXE文件; 如果您使用的是中文操作系统, 请安装DX81chs.EXE文件。以中文操作系统为例, 具体安装过程如下:
 - 1) 将“联想计算机驱动程序”光盘放入光盘驱动器内;
 - 2) 如果您使用的是Windows98操作系统, 请进入目录“X: \Dx81chs\ Win98_ME”, 运行DX81chs.exe文件进行安装, 根据提示重新启动计算机完成安装过程;
 - 3) 如果您使用的是Windows2000操作系统, 请进入目录“X: \Dx81chs \Win2000”, 运行DX81NTchs.exe文件进行安装, 根据提示重新启动计算机完成安装过程。

其它操作系统下主板集成显卡驱动程序的安装路径(方法)如下:

Windows 98 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_SIS651\VGA\SiS AGP_Vxd\Setup.exe”

“X:\LX_SIS651\VGA\Win9x_ME\Setup.exe”;

Windows 2000 和 WindowsXP 操作系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_SIS651\VGA\Win2K_XP\Setup.exe”;

Windows NT 操作系统集成显卡驱动安装方法:

点击开始菜单→设置→控制面板→显示→设置→显示类型→更改→从磁盘安装, 删除路径栏中的“A:”, 然后点击浏览, 指定驱动安装路径: “X:\LX_SIS651\VGA\WINNT40”, 指定 sisgr.inf 文件并打开, 之后按照系统默认提示完成驱动的安装。

⚠ 注意:

1. Windows98 系统下, 如果显示属性设置的刷新速度一栏中只有“默认的适配器”和“优化”两个选项, 您可以在“显示器模式”下“VGA”一栏中对显示的屏幕区域、颜色和刷新速度进行设置。具体设置的参数可能会受到显示器性能的影响, 您可以根据实际情况自行设定。
2. WindowsXP 系统下, 安装显卡驱动过程中, 程序会自动检测硬件并进行相应的配置, 在此过程中屏幕上可能会出现短暂的黑屏或闪烁现象, 但这并不影响驱动的正常安装, 您只需等待安装完成即可。

主板集成声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡, 主板集成声卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想计算机驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_SOUND\ALC201A”;
4. 运行 SETUP.EXE 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成声卡驱动程序安装结束。

其它操作系统下主板集成声卡驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_Sound\ALC201a\SETUP.EXE”;



提示: 在Windows98操作系统下安装声卡时, 如果出现提示要求重新放入Windows98安装光盘, 请重新放入操作系统安装光盘, 并指定安装路径 “X:\Win98”, 点击确定后, 依照系统提示操作即可。

Windows 2000 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_Sound\ALC201a\SETUP.EXE”;

Windows NT 操作系统集成声卡驱动安装路径:

“X:\LX_Sound\ALC201a\SETUP.EXE”;



注意: 如果安装过程中出现 Windows 徽标测试的警告信息, 请选择 “仍然继续”, 这并不影响声卡的安装和使用。

主板集成网卡驱动程序的安装

本主板集成有网卡, 主板集成网卡驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想计算机驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_NET\REALTEK”;
4. 运行 Setup.exe 程序; 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 主板集成网卡驱动程序安装结束。

其它操作系统下主板集成网卡的驱动程序的安装路径如下:

Windows 98 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK \Setup.exe”;

Windows 2000 操作系统集成网卡驱动安装路径:

“X:\LX_NET\REALTEK \Setup.exe”。

注意:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。
2. Windows98 操作系统集成网卡驱动安装过程中, 会出现找到新硬件和请插入磁盘的提示, 此时请您按系统默认提示单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)”, 然后通过 “浏览” 按钮指定驱动安装路径为 “X:\LX_NET\REALTEK \WIN98”, 点击确定, 按系统默认提示完成驱动的安装。
3. 安装网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。
4. 考虑到目前用户几乎不再使用NT操作系统, 因此我们没有提供NT操作系统下的网卡驱动程序, 如果您需要安装NT操作系统, 请您到联想网站(www.lenovo.com)上按照网页提示, 自行下载网卡的最新驱动。

USB2.0 控制器驱动程序的安装

本主板提供 USB2.0 接口, USB 控制器驱动程序安装步骤说明如下:

1. 正确安装主板芯片组驱动程序;
2. 将随机提供的 “联想计算机驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\LX_SIS651\Usb2.0”;
4. 运行 “USB20.exe” 程序;
5. 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击 “NEXT (下一步)” 或 “OK(是)” 无须改动, 至安装结束;

其它操作系统下 USB2.0 驱动程序的安装路径如下:

Windows 2000 操作系统 USB2.0 驱动安装路径:

“X:\LX_SIS651\Usb2.0\USB20.exe”;

 注意:

1. 随机不提供 Windows98、WindowsNT 等较早期操作系统的 USB2.0 驱动程序, 在 Windows98、WindowsNT 等较早期操作系统下, 所有 USB 介面只能工作在 USB1.1 模式下。
2. 如果您使用外置 USB 硬盘, 建议您连接随盘配置的辅助电源。
3. 如果您使用“联想操作系统恢复光盘 Windows XP SP1”安装操作系统, 系统会自动安装 USB2.0 驱动, 不再需要您进行手动安装。