

主板使用指南

(A9 V1.1)

目录

主板驱动程序的安装	1
-----------------	---

主板驱动程序的安装

本主板由于采用了目前较新的技术进行设计，在安装其它板卡驱动前，系统中必须安装相应的主板驱动程序。

如果您重新安装了Windows95/98操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装这些驱动程序。现将主板驱动安装步骤说明如下：

1. 安装完 Windows 95/98
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
(注意：在 Windows95 下，您需要先安装 USB 驱动程序)
3. 点“运行”，点“浏览”，打开光盘中LX_Chip目录下VIA目录，选择setup.exe，点“打开”
4. 最后“打开”框中显示：“X:\Lx_chip\VIA4in1\setup.exe”，如果您使用的是 3.3 及其以上版本的驱动光盘，此路径为 “X:\LX-Chip\VIA\4in1432\Setup.exe”。
5. 点“确定”，根据屏幕提示，将“Bus Master PCI IDE Driver”项前的对钩取消，如图，按“NEXT”以缺省选项方式安装三个设备驱动，安装结束按“Finish”重新启动系统。



注： 由于我们对驱动程序的升级，您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

至此主板驱动程序安装完成。您可以继续按照随机说明书安装显示卡等其它部分的驱动程序。



注： Windows NT4 下不必安装主板驱动。

