



# Panasonic TP-FDW510

## 数字放映机操作手册

1. 通电（切记要打开数字放映机镜头盖）。
2. 打开数字放映机的主电源开关，电源指示灯为红色。
3. 长按遥控器或放映机背面的 **POWER ON** 按钮打开数字放映机，电源指示灯变绿色,LAMP1,2 点亮。
4. 开启数字服务器，加载影片，按下遥控器上或放映机上的 **SHUTTER** 钮打开遮光器。
5. 数字影片有遮幅，变形宽银幕二种方式，需要进行画面切换；按下遥控器上的 **FUNC1** 按钮进入副记忆一览中选择正确模式。
6. 放映完毕，按下遥控器上的放映机上的 **SHUTTER** 钮关闭遮光器，后长按放映机或遥控器上的 **POWER STANDBY** 后电源指示灯显示为橙色（此时冷却风扇继续运行），等待一段时间后，放映机电源指示灯变为红色（冷却风扇停止）后，关闭主电源。

**ZOOM+-:** 调整画面大小。

**FOCUS+-:**调整画面清晰度。

电话：0756-3334844

传真：0756-3334206

地址：广东省珠海市白莲路 113 号 50 幢 3-301

邮箱：zcnfilm@pub.zhuhai.gd.cn

网址：[www.zcnfilm.com](http://www.zcnfilm.com)

邮政编码（Code）：519015