

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------|
| 淨重 | 0.8kg | 使用電池 | AA 三號電池X2 |
| 外型尺寸 | W250XD210XH88(mm) | | |

- ◎本產品不附贈電池，電池需自行購買
- ☑廢電池請回收

各部名稱

- 1 按摩滾輪
- 2 腳座
- 3 裝電池處 (底部 AA 三號電池X2顆)
- 4 開關按鍵



⚠ 安全事項 請務必請妥當使用附送產品以確保使用安全

- 切勿之惡劣發生機器外殼 (如：錄影、音、天線一等)
- 切勿置之不理或運轉引起之故障或損壞
- 請勿使兒童或他人使用引起之故障或損壞
- 因使用之過失或使用錯誤，以致造成機器故障
- 由於天然物或人為引起之故障或損壞
- 如有下列情形之一者，請在保用期間內亦不免費等待
 - ◎ 本產品最後經委託維修中心公司
 - ◎ 本產品自購買日期未滿或經修改或損壞不可修，則失去保用保證效力
- ◎ 本產品係用於娛樂用途，其使用期限按保證書所載期限為準
- ◎ 注意事項

請將您的姓名、地址、電話、購買日期、日期、月、年、日、姓名、性別、出生日期、電話、地址、電話



優質產品保證書

機械 ME-L901FL

保證書印製於最長壽命後

並要求經銷商填妥購買日期及蓋妥章，以確保您的權益



按摩滾輪按摩器 使用說明書

ME-L901FL

User Manual

使用方法

裝入方式:

1.打開電池盒蓋，放入2顆AA 3號電池(如圖1)。

※可將黑色線帶放入，再放上電池!

2.按下本體上的開關按鈕(如圖2)，即可啓動使用。

3.將想按摩的地方放在滾輪上，便可達到按摩效果，可按摩以下部位(如圖3.4)。

例：◎可以按摩大腿、小腿。

◎可以按摩手部肌肉。

◎能按摩腳底或其他部位的穴道。

(使用腳底按摩時，請先坐在椅子上再將腳踩上去)

※使用時，可來回滾動滾輪，能達到更好的按摩效果。

※欲取出電池，可將底部線帶抽出，便可一併取出二顆電池(如圖5)。

4.不使用時，可先將電池拿出，等使用時再裝入以延長電池壽命。



※請先坐在椅子上，再將腳踩上去!



Simple good life, Sampo

安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本產品不附贈電池，請自行購買電池使用(AA 3號電池X2顆)。
- 使用時，請避開會澆水的場所以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。



保養方法

- 可使用乾淨的溼抹布擦拭骯髒的部位即可。
- 滾輪細部的地方，可用乾淨毛刷清潔。
- 不使用時，將電池拿出，本體收納入盒子中即可。

緊急處理方法

- 有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與寶實800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。