Dell UltraSharp Webcam

WB7022

Guia do usuário





- NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu computador.
- AVISO: Um AVISO indica dano em potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.
- ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas registradas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2021 - 10

Rev. A02

Conteúdo

Visão geral	4
O que está incluído na caixa	5
Vistas	6
Como instalar a webcam em um monitor	7
Como instalar a webcam em um tripé	9
Características	11
Especificações	12
Dell Peripheral Manager	13
O que é o Dell Peripheral Manager?	13
Como instalar o Dell Peripheral Manager	13
Perguntas frequentes	14
Solução de problemas	15
Informações legais	17
Como obter ajuda	18

Visão geral

A webcam WB7022 da Dell é a mais recente adição à linha de periféricos da Dell que possui as seguintes características:

- · Vídeo em 4K com 30 fps e vídeo Full HD com 60 fps
- · Enquadramento automático por inteligência artificial
- · Zoom digital de 5x
- · Campo de visão ajustável com foco automático
- · HDR (High Dynamic Range) e suporte à redução de ruído de vídeo
- · Suporte aos recursos Trava de distanciamento e Reativar com a aproximação
- · Suporte ao Windows Hello
- · Personalização adicional utilizando o Dell Peripheral Manager

O que está incluído na caixa



Vistas









- 2. Sensor de proximidade
- 3. Lente de multielementos e sensor grande 4K Sony© STARVIS™
- 4. Indicador de LED de luz branca
- 5. Abertura para suporte ou adaptador do tripé da webcam
- 6. Entrada USB-C



- 7. Corpo da webcam
- 8. Suporte da webcam
- 9. Adaptador do tripé*
- 10. Rosca do adaptador do tripé

*Tripé não incluso

Como instalar a webcam em um monitor

- **NOTA:** É recomendado ter uma conexão com a internet ativa em seu computador para a obter uma melhor experiência de configuração.
- Conecte a ponta USB-C do cabo à entrada USB-C da webcam.
 NOTA: Insira o conector do cabo totalmente na entrada USB-C.



2. Alinhe e insira a cabeça do suporte de webcam na abertura de suporte de webcam na webcam.



3. Abra a base do suporte de webcam e prenda o suporte de webcam com a webcam à borda do monitor.



4. Pressione a base do suporte da webcam em direção à parte de trás do monitor para garantir que a câmera seja fixada com firmeza.



5. Remova a tampa de lente magnética e coloque-a na parte traseira da webcam.



NOTA: A webcam pode ser girada para cima ou para baixo conforme necessário quando for montada utilizando o suporte da webcam.



6. Conecte a ponta USB-A do cabo em uma entrada USB-A 3.0 no seu notebook, desktop ou monitor.



 Siga as instruções na tela para personalizar as configurações da câmera utilizando o aplicativo Dell Peripheral Manager. Para mais informações, consulte <u>Dell Peripheral</u> <u>Manager</u>.

Como instalar a webcam em um tripé

1. Alinhe a rosca do adaptador de tripé com o parafuso de montagem no tripé. Gire o adaptador do tripé até que fique fixado com firmeza ao tripé.



Conecte a ponta USB-C do cabo à entrada USB-C da webcam.
 NOTA: Insira o conector do cabo totalmente na entrada USB-C.



3. Alinhe e insira a cabeça do adaptador de tripé na abertura de suporte da webcam na webcam.



4. Remova a tampa de lente magnética e coloque-a na parte traseira da webcam.



5. Conecte a ponta USB-A do cabo em uma entrada USB-A 3.0 no seu notebook, desktop ou monitor.



6. Siga as instruções na tela para personalizar as configurações da câmera utilizando o aplicativo Dell Peripheral Manager. Para mais informações, consulte <u>Dell Peripheral</u> Manager.

Características

Campo de visão ajustável:

A webcam Dell WB7022 tem um campo de visão (FOV) de 90 graus ajustável que pode ser alterado para 65 graus ou 78 graus baseado na preferência do usuário. Ajustar o campo de visão permite personalizar a saída de vídeo ao seu ambiente externo.

Enquadramento automático (enquadramento de um só usuário):

Se o usuário estiver a, no máximo, 2 metros de distância da webcam, a webcam habilitará o recurso de Enquadramento automático (enquadramento de um só usuário) e ajustará o enquadramento para focar no usuário. Você pode habilitar o Enquadramento automático para garantir que a câmera esteja sempre com você no centro do enquadramento.

HDR e Redução de ruído de vídeo:

O HDR de Sobreposição Digital da webcam Dell WB7022 garante uma qualidade de imagem superior em ambientes de extrema luminosidade, enquanto a redução de ruído de vídeo elimina automaticamente imagens com granulações em baixa luminosidade.

Especificações

Portas de fluxo de dados de câmera da webcam	Uma porta USB 3.1 Gen 1 (USB-C)
Portas de fluxo de saída de vídeo e resolução	motor de codificação MJPEG
Formato de vídeo suportado	4K UHD com 30 fps
	Full HD com 30 ou 60 fps
	HD com 30 ou 60 fps
Campo de visão	65 / 78 / 90 graus
Foco	Automático
Zoom	Zoom digital de 5x
Correção de luz automática	 HDR e equilíbrio de luz branca automático
	 Redução de ruído de vídeo
Indicadores LED	Ligado: A webcam está em uso
	Desligado: A webcam está desligada ou não está em uso
Sistemas Operacionais Suportados	Windows 10 (64-bit)
	Windows 11 (64-bit)
Temperatura máxima de operação	A webcam pode operar em uma temperatura ambiente de, no máximo, 40 °C

Dell Peripheral Manager

O que é o Dell Peripheral Manager?

O aplicativo Dell Peripheral Manager ajuda a gerenciar e configurar vários periféricos Dell conectados ao seu computador. Ele permite ao usuário realizar alterações no dispositivo e fornece personalizações adicionais.

Como instalar o Dell Peripheral Manager

Quando você conecta o seu dispositivo ao computador pela primeira vez, o Dell Peripheral Manager é baixado e instalado automaticamente por meio do processo de atualização do Windows.

NOTA: Se o Dell Peripheral Manager não aparecer em alguns minutos, você pode instalar o software manualmente ao verificar por atualizações.

Para mais detalhes sobre o aplicativo e as personalizações disponíveis para a webcam Dell WB7022, consulte o Guia de Usuário do Dell Peripheral Manager em <u>www.dell.com/support</u>.

Perguntas frequentes

1. Qual é a configuração recomendada para instalar a webcam Dell WB7022?

Windows 10 64-bit ou mais novo Uma porta USB 3.0 tipo A

2. O que é uma câmera Windows Hello?

O Windows Hello é um método de autenticação oferecido no Windows 10. Ele permite ao usuário realizar a autenticação usando a impressão digital, o reconhecimento facial ou um PIN de segurança. A webcam Dell WB7022 oferece suporte ao Windows Hello e permite fazer login no PC utilizando o reconhecimento facial.

Para habilitar o Windows Hello, vá para **Configuração > Contas > Opções de entrada** e configure o Windows Hello.

3. O que é o sensor de proximidade e o que ele faz?

Os sensores de proximidade detectam a presença de qualquer objeto que entrar no campo de visão do sensor. A webcam Dell WB7022 tem um sensor de proximidade que ativa o Windows Hello e autentica o usuário utilizando o reconhecimento facial. O sensor também detecta a sua presença e acorda o computador, se ele estiver suspenso. Então, quando você se aproximar do computador, ele estará pronto para fazer login utilizando o Windows Hello. Além disso, a câmera também detecta quando você se afasta do sistema e o trava, fornecendo uma segurança completa.

4. Por que eu devo usar USB 3.0 ou maior para configurar a minha webcam Dell WB7022?

A webcam Dell WB7022 oferece suporte à resolução 4K de vídeo somente quando está conectada a uma entrada USB 3.0. Se estiver conectada a uma entrada USB 2.0, devido ao limite de transferência de dados, você pode obter uma qualidade de imagem inferior e problemas de autenticação.

5. Como eu sei se minha câmera está ligada?

A webcam Dell WB7022 tem um LED de status na lente frontal que permanece ligado (luz branca) quando a câmera está em uso. O comportamento do LED de status é o seguinte: **Webcam em uso -** O LED de status é branco

Autenticação do Windows Hello em progresso - O LED de infravermelho pisca repetidamente

6. Como eu configuro o Windows Hello pela webcam Dell WB7022?

Atualmente, o Windows 10 (atualização de outubro de 2020 ou anterior) não suporta webcams externas para o reconhecimento facial do Windows Hello. Entretanto, você pode configurar a webcam Dell WB7022 para funcionar com o Windows Hello seguindo os seguintes passos: Vá para **Controle de Câmera** no **Dell Peripheral Manager** > Marque a opção "**Priorizar Webcam Externa**". Para mais informações, consulte o Dell Peripheral Manager.

7. Eu posso usar a webcam Dell WB7022 com uma estação de ancoragem ou um hub USB?

Sim, você pode configurar a webcam por meio de uma estação de ancoragem ou um hub USB conectados ao seu computador

8. Por que o recurso Reativar com a aproximação não funciona quando coloco meu computador em suspensão?

Se colocar o seu computador em suspensão manualmente, a webcam Dell WB7022 detecta você no campo de visão (FOV) antes que o sistema durma. É aí que o recurso Reativar com a aproximação não funciona. Por design, funciona somente quando o recurso Trava de distanciamento for executado no computador para suspendê-lo. Quando a sua presença for detectada mais tarde, o recurso Reativar com a aproximação levará menos de 10 segundos para acordar o sistema.

14 | Perguntas frequentes

Solução de problemas

Problemas	Soluções possíveis
Etapas recomendadas para problemas na webcam	 Para qualquer problema com a webcam Dell WB7022, é recomendado iniciar pelas seguintes etapas: 1. Atualize o BIOS do computador para a versão mais atual. 2. Atualize o sistema operacional para a versão mais atual. 3. Atualize o driver USB e Thunderbolt do computador. 4. Atualize o firmware na webcam Dell WB7022 para a versão mais atual em www.dell.com/support.
A webcam não é detectada	 Tente desconectar e reconectar o cabo USB. Verifique se a webcam é detectada no Gerenciador de dispositivos. Desconecte a webcam de qualquer estação de ancoragem ou hub USB e conecte-a diretamente ao computador. Certifique-se de que o cabo da webcam está inserido completamente na entrada USB-C da webcam.
Não é possível selecionar a resolução 4K nas configurações da câmera	 Certifique-se de que o cabo da webcam está inserido completamente na entrada USB-C da webcam. Verifique se a webcam está conectada a uma entrada USB 3.0 no computador para que tenha capacidade de fluxo suficiente para oferecer suporte para vídeos 4K.
Os recursos Trava de distanciamento e Reativar com a aproximação não funcionam	A webcam Dell WB7022 não pode utilizar os recursos Trava de distanciamento e Reativar com a aproximação em sistemas que oferecem suporte para estado S3. Para mais detalhes sobre o estado S3, consulte Estados de suspensão do sistema.
Há artefatos e oscilações na imagem ou vídeo devido a uma interferência do LED ou fontes de luz fluorescentes.	 Para resolver este problema, uma personalização adicional é necessária baseada nas luzes do ambiente. Para mais detalhes sobre como resolver isso, vá para Dell Peripheral Manager > Cor e Imagem: 1. Ligue o interruptor Antioscilação. 2. Alterne entre 50 Hz e 60 Hz para verificar qual opção elimina a oscilação.

O recurso de proximidade da webcam não funciona.	Este recurso não é suportado em computadores que não sejam Dell. Se estiver utilizando um computador Dell, atualize o BIOS e drivers para as versões mais recentes do site de suporte da Dell.
Não é possível instalar o Dell Peripheral Manager em computadores Windows com base ARM	O Dell Peripheral Manager não é suportado em computadores Windows com base ARM.
A webcam não funciona com o Dell Peripheral Manager e aplicativo Câmera do Windows depois de conectar a câmera ao computador	Espere por alguns segundos depois de desconectar a câmera antes de reconectá-la ao computador.
A webcam não é detectada quando conectada a uma estação de ancoragem ou a um hub USB	 Conecte a estação ou o hub a uma entrada USB 3.0 no computador. Atualize o firmware da estação para a versão mais recente.
A webcam é incapaz de definir automaticamente a taxa de quadros e a exposição	Os recursos de exposição automática e taxa de quadros funcionam somente em condições de baixa luminosidade e são suportados quando o HDR estiver desligado. Desligue o HDR no Dell Peripheral Manager para utilizar a exposição automática e a taxa de quadros.
O enquadramento automático não funciona quando a câmera está definida para funcionar em 60 fps	A webcam Dell WB7022 não oferece suporte a 4K em 60 fps. O enquadramento automático parará de funcionar em 60 fps para evitar queda de resolução. A webcam somente oferece suporte ao enquadramento automático quando a webcam estiver configurada para funcionar em 24 ou 30 fps.

Informações legais

Garantia

Garantia limitada e políticas de devolução

A webcam Dell WB7022 tem uma garantia limitada de 3 anos de hardware. Se adquirida em conjunto com um sistema Dell, ela seguirá a garantia do sistema.

Para clientes dos EUA:

Esta compra e seu uso deste produto estão sujeitos ao contrato de usuário final da Dell, que você pode encontrar em www.dell.com/terms. Este documento contém uma cláusula de arbitragem vinculativa.

Para os clientes da Europa, Oriente Médio e África:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, aos termos de qualquer contrato de venda a varejo celebrado (que será aplicado entre você e o varejista) e aos termos de garantia da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware - detalhes completos do contrato de usuário final e termos de garantia da Dell podem ser encontrados em www.dell.com, selecionando seu país na lista na parte inferior da página "inicial" e clicando no link "termos e condições" para os termos do usuário final ou o link "suporte" para os termos da garantia.

Para clientes fora dos EUA:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, aos termos de qualquer contrato de venda a varejo celebrado (que será aplicado entre você e o varejista) e aos termos de garantia da Dell. A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware - detalhes completos dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados em www.dell.com, selecionando seu país na lista na parte inferior da página "inicial" e clicando em "termos e condições" ou no link "suporte" para os termos da garantia.

Como obter ajuda

Como entrar em contato com a Dell

NOTA: Se você não tiver uma conexão ativa com a internet, pode encontrar as informações de contato em sua nota de compra, nota de recebimento de encomenda, fatura ou catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de serviço e suporte on-line e por telefone. A disponibilidade varia por país e por produto e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para entrar em contato com a Dell para vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao consumidor:

Etapas

- 1. Vá para www.dell.com/support.
- 2. Selecione a categoria de seu suporte.
- **3.** Verifique o país e a região na lista suspensa Escolha um país/região na parte inferior da página.
- 4. Selecione o link de serviço ou suporte apropriado com base em suas necessidades.