

联想手机

用户手册

型号:E602

操作前请仔细阅读该手册

联想移动致力于科技创新，为不断满足客户的需求，提供更好的产品。对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。本产品的最终解释权归联想移动通信科技有限公司所有。

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想新款数字移动电话—联想 E602。愿您同联想一道掌握无限未来。

本手册著作为联想移动通信科技有限公司。著作人依中华人民共和国著作权法享有并保留一切著作权之专属权利，非经著作人的事前同意，不得就本手册的部分或全部从事增删、改编、节录、翻印或仿制。

本手册的内容，仅在说明著作人生产制造的移动电话使用方法。有关本手册的内容，著作人不负任何明示或暗示的保证或担保责任。

手册的软件图片仅参考，可能会有个别图片与产品的实际显示不同，请以产品实际显示为准。本手册中所涉及到的人名和信息，除非特别指明，均属虚构。

本手册虽经详细检查及校对，仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形，恳请消费者及业界人士不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。

本公司保留对此手册中描述的产品进行修改而不事先通知的权利，对印刷错误、以及软件更新随时作出必要的改动并编入新版手册中。

版权所有 翻印必究
联想移动通信科技有限公司

目录

| | |
|---------------------|-----------|
| 第 1 章 安全事项 | 7 |
| 第 2 章 菜单导览 | 9 |
| 第 3 章 使用入门 | 14 |
| 3.1 手机概观 | 14 |
| 3.2 电池及 SIM 卡安装 | 14 |
| 1 安装电池 | 14 |
| 2 取下电池 | 14 |
| 3 插入 SIM 卡 | 14 |
| 4 取出 SIM 卡 | 15 |
| 5 充电方法 | 15 |
| 3.3 按键说明 | 15 |
| 1 功能键 | 15 |
| 2 状态图标 | 17 |
| 3.4 输入文字 | 18 |
| 1 输入法总概 | 18 |
| 2 操作 | 19 |
| 3 拼音输入法 | 19 |
| 4 笔划输入法 | 20 |
| 5 符号输入 | 21 |
| 6 输入智能英文 | 21 |
| 7 输入普通英文 | 21 |
| 8 输入数字 | 22 |
| 第 4 章 基本操作说明 | 23 |
| 1 第一次使用手机 | 23 |
| 2 安装 SIM 卡 | 23 |
| 3 充电 | 23 |
| 4 开机 | 24 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 5 PIN 码及 PIN2 码（4 至 8 位数字） | 24 |
| 6 PUK 码 | 24 |
| 7 手机功能概述 | 24 |
| 8 拨出电话 | 25 |
| 9 拨出紧急电话 | 25 |
| 10 SIM 卡电话簿的快速拨号 | 25 |
| 11 拨打国际电话 | 26 |
| 12 修改按键输入 | 26 |
| 13 接听电话 | 26 |
| 14 通话中菜单 | 26 |
| 15 待机模式下的快捷键 | 27 |
| 第 5 章 功能表功能 | 28 |
| 5.1 联想空间 | 28 |
| 5.2 通讯簿 | 28 |
| 1 选择存储器 | 28 |
| 2 存储姓名和电话号码 | 29 |
| 3 查找电话簿中的联系人 | 29 |
| 4 删除姓名和号码 | 30 |
| 5 组设置 | 30 |
| 6 复制电话簿 | 30 |
| 7 查看存储状态 | 31 |
| 8 本机号码 | 31 |
| 5.3 短信 | 31 |
| 1 文字信息 | 31 |
| 2 编写和发送信息 | 32 |
| 3 收件箱 | 32 |
| 4 发件箱 | 33 |
| 5 草稿箱 | 34 |
| 6 常用短语 | 34 |

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 7 | 短信设置 | 35 |
| 8 | 语音信箱 | 36 |
| 9 | 小区广播 | 37 |
| 5.4 | 彩信服务 | 38 |
| 1 | 写文本信息 | 38 |
| 2 | 写彩信 | 39 |
| 3 | 收件箱 | 41 |
| 4 | 发件箱 | 41 |
| 5 | 草稿箱 | 41 |
| 6 | 已发信箱 | 42 |
| 7 | 预设信息 | 42 |
| 8 | 彩信设置 | 43 |
| 5.5 | 通话记录 | 44 |
| 1 | 已拨电话 | 44 |
| 2 | 已接电话 | 45 |
| 3 | 未接电话 | 45 |
| 4 | 通话时间 | 45 |
| 5.6 | 铃声设置 | 46 |
| 1 | 铃声类型 | 46 |
| 2 | 短信提示音 | 46 |
| 3 | 音量调节 | 47 |
| 4 | 提示类型 | 47 |
| 5 | 服务提示音 | 47 |
| 5.7 | 显示 | 48 |
| 1 | 照相机 | 48 |
| 2 | 设置图片 | 49 |
| 3 | 色彩配置 | 50 |
| 4 | 显示屏对比度 | 50 |
| 5 | 问候语 | 50 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 5.8 个人助理 | 51 |
| 1 日程表 | 51 |
| 2 日历 | 52 |
| 3 周年纪念日 | 53 |
| 4 计算器 | 53 |
| 5 世界时间 | 54 |
| 6 闹钟设置 | 54 |
| 7 单位换算 | 55 |
| 5.9 话机设置 | 55 |
| 1 安全设置 | 56 |
| 2 语言 | 58 |
| 3 网络服务 | 58 |
| 4 接听模式 | 62 |
| 5 自动重拨 | 63 |
| 6 耳机自动接听 | 63 |
| 7 时间/日期 | 63 |
| 5.10 游戏 | 63 |
| 1 搬运工 | 64 |
| 2 打地鼠 | 64 |
| 3 华容道 | 64 |
| 4 点灯 | 65 |
| 5 俄罗斯方块 | 65 |
| 6 游戏音效 | 65 |
| 5.11 浏览器 | 65 |
| 5.12 SIM 卡智能服务 | 69 |
| 第 6 章 保养和维护 | 71 |
| 第 7 章 常见问题 | 73 |
| 第 8 章 名词解释 | 75 |
| 第 9 章 技术参数 | 76 |

第1章 安全事项



所有无线设备在靠近其它电子装备时都会对其造成干扰。在飞机上，请始终关闭手机。



在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。



在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。



手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。



开车时严禁手持手机。



严禁私自拆卸手机或电池。



请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件造成窒息危险。



严禁用湿手接触充电器。



为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。

注意：



废旧电池应按相关法规进行适当处理。



仅使用原厂附件以防损坏手机。



并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。

第2章 菜单导览

1 联想空间

1.1 短信服务

1.2 彩信服务

1.3 音信互动

2 通讯簿

2.1 电话簿

2.2 存储状态

2.2.1 SIM卡状态

2.2.2 话机状态

2.3 本机号码

3 短信

3.1 写短信

3.2 收件箱

3.3 发件箱

3.4 草稿箱

3.5 常用短语

3.6 短信设置

3.6.1 短信中心号码

3.6.2 短信有效期

3.6.3 短信类型

3.6.4 发送状态报告

3.6.5 选择存储器

3.6.6 存储状态

3.7 语音信箱

3.7.1 语音信箱号码

3.7.2 接听留言

3.8 小区广播

3.8.1 接收

3.8.2 设置语言

3.8.3 信道清单

4 彩信服务

4.1 写文本信息

4.2 写彩信

4.3 收件箱

4.4 发件箱

4.5 草稿箱

4.6 已发信箱

4.7 预设信息

4.8 彩信设置

4.8.1 发送设置

4.8.2 接收设置

4.8.3 彩信中心

4.8.4 网关 IP

4.8.5 存储状态

5 通话记录

5.1 已拨电话

5.2 已接电话

5.3 未接电话

5.4 通话时间

6 铃音设置

6.1 铃声类型

6.2 短信提示音

6.3 音量调节

- 6.3.1 响铃音量
 - 6.3.2 键盘音量
 - 6.3.3 听筒音量
- 6.4 提示类型
 - 6.4.1 铃音
 - 6.4.2 振动
 - 6.4.3 振动后响铃
 - 6.4.4 指示灯
- 6.5 服务提示音
 - 6.5.1 接通
 - 6.5.2 分钟提示音
- 7 显示
 - 7.1 照相机
 - 7.2 设置图片
 - 7.3 色彩配置
 - 7.4 显示屏对比度
 - 7.5 问候语
- 8 个人助理
 - 8.1 日程表
 - 8.2 日历
 - 8.3 周年纪念日
 - 8.4 计算器
 - 8.5 世界时间
 - 8.6 闹钟设置
 - 8.7 单位换算
- 9 话机设置
 - 9.1 安全设置

- 9.1.1 话机锁
- 9.1.2 PIN 码
 - 9.1.2.1 PIN 码校验
 - 9.1.2.2 更改 PIN 码
 - 9.1.2.3 更改 PIN2 码
- 9.1.3 恢复出厂设置
- 9.1.4 清除用户数据
- 9.1.5 更改手机密码
- 9.2 语言
 - 9.2.1 英文
 - 9.2.2 中文
- 9.3 网络服务
 - 9.3.1 呼叫转移
 - 9.3.2 呼叫限制
 - 9.3.3 呼叫等待
 - 9.3.4 主叫号码限制
 - 9.3.5 网络设置
- 9.4 接听模式
 - 9.4.1 翻盖接听
 - 9.4.2 任意键接听
 - 9.4.3 发送键接听
- 9.5 自动重拨
- 9.6 耳机自动接听
- 9.7 时间/日期
- 10 游戏
 - 10.1 搬运工
 - 10.2 打地鼠

- 10.3 华容道
- 10.4 点灯
- 10.5 俄罗斯方块
- 10.6 游戏音效
- 11 浏览器
 - 11.1 主页
 - 11.2 输入地址
 - 11.3 书签
 - 11.4 最近页面
 - 11.5 设置
 - 11.6 再继续

第3章 使用入门

3.1 手机概观



3.2 电池及 SIM 卡安装

1 安装电池

电池位于话机的背部。安装时使电池底部凸起与话机底部凹槽处对齐向下推动套牢，然后将电池顶端卡入电池舱。

2 取下电池

向上推动电池顶部卡簧，电池顶部弹起，水平向上拖动电池，然后从电池舱取出电池。

3 插入 SIM 卡

- 将 SIM 卡放在小孩触摸不到的地方。
- SIM 卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏，应小心使用、插入或取出 SIM 卡。
- 关闭手机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。

- 1) SIM 卡位于话机背面的 SIM 卡凹槽内。将 SIM 卡完全插入凹槽内，插入时确保金属触点向下（即面对着手机的触点），并且使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡凹槽的切角。
- 2) 向左推动金属压片，把 SIM 卡压在凹槽内。

4 取出 SIM 卡



将话机底部的金属压片向右推动，SIM 卡弹起，然后从凹槽中取出 SIM 卡。






5 充电方法







- 使用旅行充电器将新电池充满需要 15 小时但不超过 24 小时。
 - 话机在开机状态下充电也可正常使用。但为了达到最佳充满状态，请关机后充电。
 - 话机长时间不使用，电池电量自然损耗。
- 1 小心地将充电器的插头箭头朝手机正面插入手机底端的插孔中。
- 2 将充电器连接到电源插座上。电池指示图标闪烁。
- 3 电池充电完毕后，电池指示图标停止闪烁。
- 4 断开充电器与电源和手机之间的连接。

3.3 按键说明


1 功能键

| 键盘键 | 命令和功能 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 开/关机键 <ul style="list-style-type: none">• 长按住该键，可开/关话机• 按一下该键可结束或取消一个呼叫• 按一下该键可返回到待机状态 |
|  | 发送/应答键 <ul style="list-style-type: none">• 按该键可发送/应答一个呼叫• 在待机状态下，按该键可调出呼出号码记录 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>列表。如果列表为空，则显示“没有记录”。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在写信息状态下，该键与数字键配合使用可选中汉字或符号 |
|  | <p>左软键（菜单键）</p> <p>执行在显示屏下端左面显示的命令</p> <ul style="list-style-type: none"> 按该键可在待机状态下进入主菜单 在通话过程中，按该键可进入通话功能菜单 在子菜单下，可进入指定选项 |
|  | <p>右软键（退出键）</p> <p>执行在显示屏下端右面显示的命令</p> <ul style="list-style-type: none"> 在待机状态下，按该键可进入短信菜单 在菜单中，按该键可取消一个选择并返回到上一个菜单或屏幕 |
|  | <p>向上导航键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在待机状态下，按该键可直接进入通话记录菜单 浏览菜单和选项 在铃声设置菜单调节音量时，按该键可增加音量 |
|  | <p>向下导航键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在待机状态下，按该键可直接进入闹钟设置 浏览菜单和选项 在铃声设置菜单调节音量时，按该键可降低音量 在拼音、笔划输入过程中，该键与数字键配合使用可选中汉字 |
|  | <p>向左导航键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在待机状态下，按该键可直接进入日历 在铃声设置菜单调节音量时，按该键可切换 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>听筒音量、响铃音量和键盘音量</p> <ul style="list-style-type: none"> 在输入过程中，该键与向右导航键配合使用可选择汉字或字符 |
|  | <p>向右导航键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在待机状态下，按该键可直接进入电话簿列表 在铃声设置菜单调节音量时，按该键可切换听筒音量、响铃音量和键盘音量 在输入过程中，该键与向左导航键配合使用可选择汉字或字符 |
|  | <p>#键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在普通英文输入状态，按该键可切换大小写 在日历状态下，按该键可调整月份 在待机状态下，长按该键可进入礼节模式 |
|  | <p>OK 键</p> <ul style="list-style-type: none"> 按该键可在待机状态下进入浏览器 执行确认功能 |
|  | <p>数字键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在待机状态下，按下数字键输入呼出号码。 |
|  | <p>*键</p> <ul style="list-style-type: none"> 在日历状态下，按该键可调整月份 在写信息状态下，该键与数字键配合使用可选中汉字或符号 |
|  | <p>清除键</p> <ul style="list-style-type: none"> 可清除输入的汉字或字符 |

2 状态图标

| 图 标 | 功 能 | 说 明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|  | 信号强度 | 所在网络信号强度。显示的格数越 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| | | 多，信号越强。 |
|  | 电池电量 | 电池电量指示。格数越多，电量越充足。四格：电量满。 |
|  | 闹钟 | 用于标识当前是否设定了闹钟。 |
|  | 短信息 | 接收到了一条文字信息，如 SIM 卡中短信息已满，则信封闪烁。当信封闪烁时，请清除 SIM 卡中的短信，以便及时收到后续的信息。 |
|  | 呼叫转移 | 用于标识当前是否设定了全部来电转移。 |
|  | GPRS | GPRS 功能启动 |
|  | 一键上网 | 待机状态下按[OK 键]可直接进入浏览器 |
|  | 通话连接 | 用来表示手机处在通话状态。 |
|  | 振动标志 | 用来表示已设定振动提示方式。 |
|  | 振动后响铃标志 | 用来表示提示方式已设定为振动后响铃的提示方式。 |
|  | 静音标志 | 用来表示提示方式已设定为静音。 |

3.4 输入文字

本手机提供简体中文输入法。当手机的“语言”设置为“中文”时，您可以使用拼音和笔划输入法来输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

1 输入法总概

删除光标前的字符：[清除键]

移动光标：上、下、左、右[导航键]

回到待机模式：[开/关机键]

2 操作

[左软键]：选择输入方式。

[OK 键]：确定当前文本内容，并且进入发送或存储等选项。

[清除键]：删除光标前字符，或在无字符时回到上一级菜单。

长按清除键，可以清除所有输入项。

[导航键]：移动光标。

[*键]：输入空格。

[#键]：长按住该键，输入另起一行。

3 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入效率。

使用拼音输入法

输入拼音字母：汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母。但您按数字键时，屏幕上的拼音会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，他们都将显示在屏幕上，请按[左导航键]、[右导航键]或[0 键]来选择所需汉字的拼音字母。反复按[清除键]可从右至左逐一删除光标左侧的拼音字母。

输入汉字：用[发送键]、[*键]或[向下导航键]选中待选拼音，选中后，待选拼音和汉字为蓝色背景显示。直接按相对应的数字键选择汉字，同时可通过[左导航键]、[右导航键]或[0 键]从更多汉字中查找。

输入联想的汉字：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。用[发送键]、[*键]或[下导航键]突出显示所需

的汉字，直接按相对应的数字键选择联想汉字，同时可通过[左导航键]、[向右导航键]或[0 键]从更多汉字中选择。如果您不需要输入联想的汉字，则可以按[清除键]返回。

拼音输入法示例：

输入“生日”。

进入“写短信”。

输入“生”字的拼音。请依次按[7 键]、[4 键]、[3 键]、[6 键]、[4 键]。

从候选字列表中按[1 键]，选择“生”，此时联想字列表出现。用[发送键]或者[*键]或[下导航键]突出显示所需的联想汉字，按[2 键]从联想字列表中选择“日”。

输入完毕。

4 笔划输入法

使用笔划输入法

输入笔划：请根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键输入笔划。手机将显示对应于所输笔划的候选字。通过数字键[1 键]~[9 键]完成输入，按[发送键]、[*键]或[下导航键]突出显示所需的汉字。如果您不确定特定笔划所属的类别，可以按[8 键]以代替该笔划，在输入区内会用问号（“？”）表示该笔划，然后继续输入后面的其他笔划。反复按[清除键]可清除当前笔划。

输入汉字：直接按相对应的数字键[1 键]~[8 键]选择汉字，同时可通过[左导航键]、[右导航键]或[0 键]从更多汉字中查找。可以按[清除键]回到笔划输入状态。

输入联想的汉字：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。用[发送键]、[*键]或[下导航键]突出显示所需的汉字，直接按相对应的数字键选择联想汉字，同时可通过[左导航键]、[右导航键]或[0 键]从更多汉字中选择。如果您不需要输入联想的汉字，则可以直接输入新字的笔划。

笔划输入法示例：

输入“你好”

进入“写短信”。切换到“笔划”输入法。

输入“你”的笔划，请依次按[3 键]、[2 键]、[3 键]、[5 键]、[2 键]、[3 键]、[4 键]。

用[发送键]、[*键]或[下导航键]突出显示所需的联想汉字，按[1 键]从联想字列表中选择“你”，此时联想字列表出现。

用[发送键]、[*键]或[下导航键]突出显示所需的联想汉字，按[1 键]从联想字列表中选择“好”。输入完毕。

5 符号输入

如果您正在使用拼音输入法，且退出词语联想方式，则可以按[0 键]输入标点符号，按[1 键]输入特殊符号。

如果您正在使用普通英文输入法，则可以按[0 键]输入标点符号，按[1 键]输入特殊符号。

如果您正在使用笔划输入法，且退出词语联想方式，则可以按[0 键]输入标点符号。

如果您正在使用智能英文输入法，则可以按[0 键]输入标点符号。

6 输入智能英文

智能英文输入是输入单词的一种方法。

使用数字键（2 键至 9 键）可以输入单词。每个字母只需按一次按键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

按[左导航键]、[右导航键]或[0 键]选择所需单词。

按[发送键]、[*键]或[OK 键]确定所需单词。

按[清除键]可从右至左逐一清除光标左侧的字符。

7 输入普通英文

按一下数字键（2 键至 9 键）可以输入按键上的第一个字母，按两下可以输入按键上的第二个字母，依此类推。如果要输入的

字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现。
反复按[清除键]可从右至左逐一清除光标左侧的字符。
输入普通英文时，按[0 键]可选择输入标点符号，按[1 键]可选择输入特殊符号。按[#键]可进行大、小写的转换。

8 输入数字

请将输入法切换为“数字”，然后使用数字键（0 键~9 键）直接输入对应按键上的数字。

输入空格，请按[*键]。

删除数字，请按[清除键]。

第4章 基本操作说明

1 第一次使用手机

将手机电源关闭，取下电池后装入 SIM 卡。

若电池未充电，请将充电器接上手机充电。在使用旅充充电过程中，手机仍可以正常使用。

长按[开/关机键]打开电源。若屏幕显示请输入 PIN 码提示，请输入 SIM 卡预设的 PIN 码。

输入要拨打的区域码和电话号码后，按[发送键]即可拨叫该号码。

按[左软键]可进入选项菜单界面进行各项功能设置。

2 安装 SIM 卡

SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话簿等。当你注册为 GSM/DCS 网络供应商的用户，它将会为你提供 SIM 卡。按照以下步骤安装：

将手机电源关闭，再取下电池。

将 SIM 卡小心放入手机背部的卡槽内。

装回电池，打开电源后即完成安装。

3 充电

本机所附电池为可充电电池。请使用原厂充电器及电池，以保证手机的使用寿命。

将充电器插头端插入符合充电器规格的插座，而充电器插头插入手机连接端。在充电时，屏幕会自动显示充电指示图标并闪动。在开机状态下充电，手机仍可以正常使用。充电完成后，充电指示图标停止闪动。

充电完成后，即可取下充电器的接、插头。

请使用移动电话制造商认可的充电器，并于使用前参考充电器上的说明。

4 开机

按[开/关机键]持续 2~3 秒钟,可打开手机。如果设置了 PIN 码,话机会提示输入此密码。

%提示: PIN 是个人识别码,被用作保护你的 SIM 卡。PIN 码是由 4-8 个数字组成,通常由你的 SIM 卡拥有。如果 PIN 码输入正确,话机开始进行网络注册过程。注册成功后,开机过程完成。PIN 码由网络供应商提供,请咨询您的网络供应商。

5 PIN 码及 PIN2 码 (4 至 8 位数字)

PIN 码: 防止用户的 SIM 卡被非法使用。如果启用了开机 PIN 码校验功能,则每次开机时都要输入此密码。如果连续三次输入 PIN 码都有错误,SIM 卡将自动上锁,并显示 SIM 卡已锁信息。

PIN2 码: 进入某些额外选用功能(如通话计费、固定拨号)时需要 PIN2 码,PIN2 码由网络供应商提供,请咨询您的网络供应商。

%注意: 如果连续三次输入错误的 PIN 码 (PIN2 码), SIM 卡将被锁住,请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

6 PUK 码

PUK 码: 在修改被锁定的 PIN 码时,需要 PUK 码(个人解锁码)。PUK 码随 SIM 卡一起提供。如果未提供,应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码,则 SIM 卡将被永久锁住。PUK 码用户不能改动。如果丢失,应与服务供应商联系。

7 手机功能概述

合成音铃声: 合成音由若干个同时播放的音色组成,这样可以使通过扬声器发出的声音像真正的乐曲一样动听。合成音可用于铃声和信息提示音。您可以通过多媒体信息服务接收合成音

铃声。

通用分组无线业务：采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过基于 IP（Internet Protocol, 网际协议）的网络发送和接收数据。就此而言，GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户无线接入互联网等数据网络。使用 GPRS 技术的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务等。

8 拨出电话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现一个逐渐升高的条形图



有以下几种不同的方式供您拨打电话：

- 使用数字键盘
- 拨打通话记录中的电话号码
- 重拨最后一个号码
- 拨打电话簿中存储的电话号码
- P 拨号快捷功能

您可以至电给自动应答、语音台（如寻呼台、网上银行服务等）时，无需在“语音提示”后再输入数字，只需先按以下操作：输入语音服务号码——长按住[*键]，变成“P”——在“P”后面直接输入相应数字键，再按[发送键]，即可直接进入您要查看的项目。

9 拨出紧急电话

请先长按[开/关机键]，打开手机。备注：大部分网络允许不插入 SIM 卡拨叫紧急电话。

输入当地的紧急电话号码。

输入完毕后按[发送键]即可拨叫该号码。

10 SIM 卡电话簿的快速拨号

在待机状态下，如果已知联系人在 SIM 卡上的存储位置序号（如 21），则可直接输入 21#，显示 SIM 卡中联系人姓名。按[发送

键]可拨叫该号码。

11 拨打国际电话

在号码前插入国际长途电话前缀“+”（按[0 键]几秒钟，“+”将自动出现在号码栏中，然后输入国家区号和电话号码，按[发送键]，即可拨出国际长途电话。

12 修改按键输入

按[清除键]可删除输入的一个错误的字符，长按[清除键]可删除光标前的所有字符。

13 接听电话

当有电话进入时，按下[发送键]可接听电话，按[开/关机键]可挂断电话。在话机设置的接听模式中：

选择翻盖接听功能——手机盖合住时，翻盖应答。

选择任意键接听——来电时翻盖可按任意键接听。（[开/关机键]除外）

14 通话中菜单

在通话过程中，您可以有许多其他操作。在通话过程中，按下[左软键]进入通话中菜单。菜单的内容根据通话状态、您的 SIM 卡类型与设置以及开通的服务而改变。

电话簿

本操作显示出电话簿及相关菜单。

按下[左软键]进入通讯簿菜单，包括电话簿、存储状态和本机号码。

当光标移动到“电话簿”时，按[OK 键]可查看详细的联系人列表。

同样可查看存储状态和本机号码。

短信息（需要网络支持）

本操作显示短信息服务菜单。

在通话过程中，按[左软键]可显示菜单列表。

选择[OK 键]即可编辑、读取短信息及滚动选择其他相应功能。

保持

在通话过程中，按[左软键]“菜单”可进入通话中菜单。选择“保持”可保持本次呼叫。同时，您可通过数字键盘拨打另一号码，建立新的通话连接。如需与之前通话连接，按[左软键]“菜单”选择“恢复”即可。

打开静音

在通话过程中，按[左软键]可进入通话中菜单。如暂时不需要对方听到您的声音，可选择[OK 键]可打开静音。要恢复通话，可按[OK 键]关闭静音。

15 待机模式下的快捷键

在待机模式下，用户可以按导航键进入已设定菜单：

[左导航键]：进入“日历”功能。

[右导航键]：进入“电话簿”功能。

[上导航键]：进入“通话记录”功能。

[下导航键]：进入“闹钟”功能。

第5章 功能表功能

5.1 联想空间

此功能由网络运营商提供，您可以通过拨打指定的电话号码或发送相关指令代码到指定号码得到你所需的信息或服务。如需获得更多信息请与网络运营商联系。该服务为收费服务。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[0 键]可直接进入“联想空间”子菜单。

5.2 通讯簿

通讯簿用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，在输入了联系人的信息后，就能够方便地利用这些信息拨打电话、发短信息等。

您可以将电话号码及其相关的姓名储存在手机的存储器（内部电话簿）或SIM卡（SIM电话簿）中。SIM卡电话簿存储电话条目因SIM卡类型不同而不同。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[1 键]可直接进入“通讯簿”子菜单。

1 选择存储器

在待机状态下，直接输入要存储的电话号码，然后按[OK 键]存储。可选择存储介质为“SIM卡”或“话机”。

在待机状态下，按[左软键]进入菜单，选择通讯簿，按[OK 键]确定。选择“电话簿”，按[OK 键]确认。此时进入电话簿联系人列表。再通过[左软键]，从菜单中选择“新增”，同时按[OK 键]确认。则出现存储器选择：“SIM卡”或“话机”。如选择“SIM卡”，则将联系人方式存储在SIM卡中；如选择“话机”，则此时存储的姓名和号码都位于手机存储器中。

2 存储姓名和电话号码

新增的姓名和号码将存储在当前使用的存储器中，请参见上文的“选择存储器”。

输入电话号码，可通过键盘输入。

输入完姓名和号码，可选择在 SIM 卡中的存储位置。您可以在 SIM 卡允许输入位置号的范围内，选择所要存储的联系人在 SIM 卡中位置号。

之后您可以用[右导航键]对联系人进行分组选择。本话机提供包括“未分组”、“家庭”、“朋友”、“贵宾”、“同事”和“其他”等组别。确定后按[OK 键]存储。手机提示“已存”信息。

如选择“话机”存储器，其步骤同上。在输入号码时，可进行号码分类。您可输入 3 个常用的联系电话。

% 提示：在待机状态下，直接输入要存储的电话号码，然后按[OK 键]存储。可选择存储介质为 SIM 卡或话机，然后输入姓名再按[OK 键]存储。

3 查找电话簿中的联系人

查找电话簿中的联系人，可“按姓名查询”和“按号码查询”两种查找方式。

按姓名查询：

在待机状态下，按[左软键]进入菜单，选择进入通讯簿。选择“电话簿”，按[OK 键]确认。此时进入电话簿联系人列表。

再通过按[左软键]，从菜单中选择“按姓名查询”，按[OK 键]确认进入输入姓名查询界面。

如找到此姓名，按[OK 键]可查看该姓名的详情。

如未找到此姓名，则显示“没找到”信息。

按号码查询：

在待机状态下，按[左软键]进入菜单，选择通讯簿。选择“电

话簿”，按[OK 键]确认。此时进入电话簿联系人列表。
再通过按[左软键]，从菜单中选择“按号码查询”，按[OK 键]确认进入输入号码查询界面。
如找到此号码，按[OK 键]可查看联系人详情。
如未找到此号码，则显示“没找到”信息。

4 删除姓名和号码

逐个删除姓名和号码

在待机状态下，按[左软键]、[下导航键]，按[OK 键]确认进入通讯簿。选择“电话簿”，按[OK 键]确认，此时进入电话簿联系人列表。

选择需删除的条目，再通过[左软键]，从菜单中选择“删除”，按[OK 键]确认。如选择“是”，则删除此记录姓名和号码。

全部删除姓名和号码

在待机状态下，按[左软键]、[下导航键]，按[OK 键]确认进入通讯簿。选择“电话簿”，按[OK 键]确认，此时进入电话簿联系人列表。

再通过[左软键]，从菜单中选择“全部删除”。如果所有的联系人信息只是单独存储在 SIM 卡电话簿或是话机电话簿中，则您只需选择“是”或“否”。如果联系人信息既存储在 SIM 卡中，同时也存储在话机中，则您需选择“删除所有在 SIM”、“删除所有在话机”或“全部删除”，按[OK 键]确认。

5 组设置

对于不同的组可以设置不同的铃声，在来电时可以直接知道来电所属的组。

6 复制电话簿

您可以将姓名和电话号码从话机存储器复制到 SIM 卡存储器内或从 SIM 卡存储器复制到话机存储器中。

在待机状态下，按[左软键]进入菜单，选择进入“通讯簿”。

选择“电话簿”，按[OK 键]确认。此时进入电话簿联系人列表。选中一条已存储在话机中的联系人条目，通过按[左软键]，从菜单中选择“复制到 SIM 卡”，按[OK 键]确认。选中一条已存储在 SIM 卡中的联系人条目，通过按[左软键]，从菜单中选择“复制到话机”，按[OK 键]确认。

% 提示： 在待机状态下，按[右导航键]可直接进入电话簿联系人列表。

7 查看存储状态

您可以查看 SIM 卡和话机的存储状态，以便有效地利用存储空间。

进入通讯簿，选择“存储状态”，按[OK 键]确认。此时可显示 SIM 卡和话机的已使用状态和总使用空间状态。

8 本机号码

如果 SIM 卡支持，您可以在“本机号码”功能表内储存指定给 SIM 卡的电话号码。要查看该号码，请按“通讯簿”，然后选择“本机号码”。

5.3 短信

您可以阅读、编写、发送及存储文字信息。您首先需要要在手机中设置信息中心号码，然后才能发送文字信息。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[2 键]可直接进入“短信”子菜单。

1 文字信息

“个人短信息”是指各移动电话用户之间专门为传递信息而使用的文字消息。当收到个人短信息时，手机会：

显示屏上的信息图标会显示短信息图标；

如果没有足够的存储空间，图标将会一直闪烁直到用户删除一些信息；

如果按[左软键]，手机会立即查阅已收到的并存储在 SIM 卡存储器或手机中的短信息；

如果按[退出键]，显示屏将会返回到接收短信息之前的状态；
话机容量满以后，新信息会存储到 SIM 卡中。

% 提示：要快速进入“写短信”，请在待机状态下按[右软键]，然后选择“写短信”。

2 编写和发送信息

按[左软键]，然后依次选择“短信”、“写短信”。

输入信息，然后按[OK 键]确定。（输入信息请参见“输入文字”）
滚动至“仅发送/存储并发送/存入草稿箱”，然后按[OK 键]确定。

—仅发送：发送信息。

—存储并发送：把信息存到发件箱中并发送。

—存入草稿箱：把信息存到草稿箱。

输入电话号码

按[左软键]进入“电话簿”，在电话簿里提取收件人号码或直接输入号码。按[OK 键]发送。

% 提示：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”字样。这表示手机已经将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

3 收件箱

文本前的图标显示该信息是否已读：

1. 按[右软键]进入“短信”。
2. 滚动至“收件箱”，然后按[OK 键]确定。

3. 滚动至文本信息，然后按[OK 键]确定。

在信息列表中关于“菜单”([左软键]菜单包括以下选项)：

1. 在信息列表中按[左软键]。

2. 滚动至“回复/转发/删除/全部删除”，然后按[OK 键]确定。

--回复：您可以给发件人回复信息。

--转发：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--全部删除：删除收件箱里的全部信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

在信息文本内容中关于“菜单”([左软键]菜单包括以下选项)：

1. 在信息文本内容中按[左软键]。

2. 滚动至“回复/转发/删除/提取号码”，然后按[OK 键]确定。

--回复：您可以给发件人回复信息。

--转发：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--提取号码：您可以提取发件人及信息文本内容中的号码，并存储在 SIM 卡或手机中。同时，按[发送键]可拨叫该号码。

4 发件箱

发送信息时如果选择“存储并发送”，手机会将已发出的文字信息存储在发件箱中。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“发件箱”，然后按[OK 键]确定。

滚动至文本信息，然后按[OK 键]确定。

在信息列表中按[左软键]菜单包括以下选项：

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--全部删除：删除发件箱里的全部信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

在信息文本内容中按[左软键]菜单包括以下选项：

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--提取号码：您可以提取发件人及信息文本内容中的号码，并存储在 SIM 卡或手机中。同时，按[发送键]可拨叫该号码。

5 草稿箱

草稿箱中用于存储留待以后发送的文字信息。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“草稿箱”，然后按[OK 键]确定。

滚动至文本信息，然后按[OK 键]确定。

在信息列表中按[左软键]菜单包括以下选项：

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--全部删除：删除草稿箱里的全部信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

在信息文本内容中按[左软键]菜单包括以下选项：

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--提取号码：您可以提取发件人及信息文本内容中的所有号码，并存储在 SIM 卡或手机中。同时，按[发送键]键可拨叫该号码。

6 常用短语

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“常用短语”，然后按[OK 键]确定。

滚动选择短语内容，然后按[OK 键]确定。

关于菜单（[左软键]菜单包括以下选项）：

在常用短语列表下按[左软键]进入菜单。

滚动至“增加/编辑/删除”，然后按[OK 键]确定。

--增加：您可以设定常用短语，设定之后可“仅发送/存储并发

送/存入常用短语”。

—编辑：您可以对存储的常用短语进行重新编辑。编辑后可“仅发送/存储并发送/存入常用短语”。

—删除：您可以删除常用短语。手机中可存储 10 条常用短语。

7 短信设置

短信中心号码

在发送短信息之前，必须先使用该选项键入短信息服务中心的号码。该号码是由网络服务供应商提供的。如果用户键入过一个短信息服务中心号码，该号码将会显示在屏幕上。可以根据需要使用、修改这个号码。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“短信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“短信中心号码”，然后按[OK 键]确定。

输入号码，然后按[OK 键]确定。

短信有效期

此选项可以用来指定没有发送出去的信息在被删除前保留在信息中心的时间。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“短信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“短信有效期”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“1 小时/6 小时/12 小时/1 天/3 天/1 周/最长时限”，然后按[OK 键]确定。

短信类型

此选项用于指定发送信息的格式，功能的实现取决于网络支持。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“短信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“短信类型”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“文本/语音/电子邮件/传真”，然后按[OK 键]确定。

发送状态报告

此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“短信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“发送状态报告”，然后按[OK 键]确定。

滚动至开/关，然后按[OK 键]确定。

选择存储器

此选项可选择将收到的短信息存储到 SIM 卡或话机中。话机容量满以后，新信息会存储到 SIM 卡中。存储在 SIM 卡上与存储在话机上的信息图标不同。

按[右软键]进入“短信”。

滚动至“短信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“选择存储器”，然后按[OK 键]确定。

滚动至话机/SIM 卡，然后按[OK 键]确定。

存储状态

此选项可查看存储信息，包括 SIM 卡和话机收件箱的使用状况。

SIM 卡存储信息的状态因 SIM 卡类型的不同而不同。

1. 按[右软键]进入“短信”。
2. 滚动至“短信设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“存储状态”，然后按[OK 键]确定。
4. 屏幕显示 SIM 卡和话机收件箱已用空间和总容量。

8 语音信箱

语音信箱号码

1. 按[右软键]进入“短信”。
2. 滚动至“语音信箱”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“语音信箱号码”，然后按[OK 键]确定。
4. 输入号码，然后按[OK 键]确定。

接听留言

1. 按[右软键]进入“短信”。
2. 滚动至“语音信箱”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“接听留言”，然后按[OK 键]确定。

9 小区广播

这是广播给一组手机用户的公共消息，当手机处于待机状态时才可以接收到这些短信息。

这些短信息在已编号的频道上广播，一般来说，每个广播频道可传送一种类型的信息。请与您的网络服务供应商联系，他们将提供可用的频道及信息的列表。

接收

此选项用于设置小区广播功能。选择“开”，可接收小区广播短信息。接着您必须使用信道清单来选定合适的频道。选择“关”，则无法接收小区广播短信息。

1. 按[右软键]进入“短信”。
2. 滚动至“小区广播”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“接收”，然后按[OK 键]确定。
4. 滚动至“开/关”，然后按[OK 键]确定。

设置语言

用于选择不同的语言接收小区广播（可否使用取决于 SIM 卡的类型和设置，或您是否开通此功能）。

1. 按[右软键]进入“短信”。
2. 滚动至“小区广播”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“设置语言”，然后按[OK 键]确定。
4. 选择开/关，然后按[OK 键]确定。

信道清单

显示可用的信道列表，选择信道索引。

1. 按[右软键]进入“短信”。

2. 滚动至“小区广播”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“信道清单”，然后按[OK 键]确定。

关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

1. 在列表里按[左软键]。
2. 滚动至编辑/新建/删除，然后按[OK 键]确定。
 - 编辑：编辑您的信道号码。
 - 新建：输入新的信道号码。
 - 删除：删除选中的信道号码。

% 提示： 在已经进入“短信”子菜单后，按对应功能选项前的数字键，可直接进入二级子菜单。

5.4 彩信服务

彩信是中国移动通信推出的多媒体短信业务。它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。彩信业务可实现即时的手机端到端或互联网到手机终端的多媒体信息传送。

您可以阅读、编写、发送及存储彩信，也可以通过 GPRS 从网络上下载彩信。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[3 键]可直接进入“彩信服务”子菜单。

当收到彩信时，手机会：

显示屏显示一个彩信图标；

显示屏上的信息图标会一直显示直到用户阅读过所有未读彩信；

如果同时有未读的彩信和短信，则两个图标交替显示；

1 写文本信息

在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后依次选择“彩信”、“写文本信息”。可以编辑：收件人、主题、选项、编辑内容。选择收件人，按[OK 键]进入，然后输入收件人的号码，也可以从电话簿中选择号码。

选择主题，按[OK 键]进入，然后输入主题的内容。

选择选项，按[OK 键]进入，选项包括信息有效期、要求回执、投递报告和发送优先级。

—信息有效期：此选项可以用来指定没有发送出去的信息在被删除前保留在信息中心的时间。（与短信息中的信息有效期范围一致）

—要求回执：此选项可请求对方在查看收到的彩信后发送回执，滚动至“开/关”，然后按[OK 键]确定。

—投递报告：此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告，滚动至“开/关”，然后按[OK 键]确定。

—发送优先级：此选项可设置彩信的优先级别，滚动至“高、中、低”然后按[OK 键]确定。此功能需要网络支持。

选择编辑内容，按[OK 键]进入，输入信息，然后按[OK 键]确定。滚动至“发送、保存、选项”，然后按[OK 键]确定。

—发送：您可以把信息直接发送给其他人。

—保存：把信息保存到草稿箱。

—选项：可以设置选项中的内容。

2 写彩信

按[左软键]，然后选择“彩信”、“写彩信”。可以编辑：收件人、主题、选项、编辑内容。

选择收件人，按[OK 键]进入，然后输入收件人的号码，也可以从电话簿中选择号码。

选择主题，按[OK 键]进入，然后输入主题的内容。

选择选项，按[OK 键]进入，选项包括信息有效期、要求回执、投递报告和发送优先级。（与写文本信息中的选项功能相同）

选择编辑内容，按[OK 键]进入，可以选择“图片或文本/文本及图片/图片及文本”三种类型，然后按[OK 键]确定。

选择图片或文本，然后按[OK 键]确定。

滚动至增加媒体对象，然后按[OK 键]进入。

—文字输入：可以编辑文本信息，然后按[OK 键]确定。

—插入媒体对象：可以从图片列表中选择插入图片。

滚动至增加声音，然后按[OK 键]进入。

—可以从声音列表中选择插入声音。

选择文本及图片，然后按[OK 键]确定。

滚动至增加文本，然后按[OK 键]进入，可以编辑文本信息。

滚动至增加图片，然后按[OK 键]进入，可以从图片列表中选择插入图片。

滚动至增加声音，然后按[OK 键]进入，可以从声音列表中选择插入声音。

选择图片及文本，然后按[OK 键]确定。

滚动至增加图片，然后按[OK 键]进入，可以从图片列表中选择插入图片。

滚动至增加文本，然后按[OK 键]进入，可以编辑文本信息。

滚动至增加声音，然后按[OK 键]进入，可以从声音列表中选择插入声音。

在信息内容中关于菜单，（“左软键”菜单包括以下选项）：

在信息列表中按[左软键]。

滚动至“插入新页面/发送/保存/存入预设信箱/预览彩信/页面定时”，然后按[OK 键]确定。

—插入新页面：可以增加新的页面。

—发送：您可以把信息直接发送给其他人。

—保存：可以把信息保存到草稿箱。

—存入预设信箱：可以把信息保存到预设信箱。

—预览彩信：可以查看彩信内容。

--页面定时：设置每一个页面在屏幕上的停留时间。

3 收件箱

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“收件箱”，然后按[OK 键]确定。

滚动至信息，然后按[OK 键]确定。

在信息列表中关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

在信息编辑器中按[左软键]。

滚动至“查看/回复/转发/删除”，然后按[OK 键]确定。

--查看：您可以查看收件箱中的信息。

--回复：您可以给发件人回复彩信。

--转发：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

4 发件箱

手机会将尚未发送成功的信息存储在发件箱中。

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“发件箱”，然后按[OK 键]确定。

滚动至信息，然后按[OK 键]确定。

关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

在信息列表中按[左软键]。

滚动至“查看/编辑/删除/发送”，然后按[OK 键]确定。

--查看：您可以查看信息的内容。

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--发送：您可以把信息直接发送给其他人。

5 草稿箱

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“草稿箱”，然后按[OK 键]确定。

滚动至信息，然后按[OK 键]确定。

关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

在信息列表中按[左软键]。

滚动至“查看/编辑/删除/发送”，然后按[OK 键]确定。

--查看：您可以查看草稿箱中的信息。

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--发送：您可以把信息直接发送给其他人。

6 已发信箱

只有将“自动存储”设置为“开”，手机才会将已发出的信息存储在已发信箱中。

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“已发信箱”，然后按[OK 键]确定。

滚动至信息，然后按[OK 键]确定。

关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

在信息列表中按[左软键]。

滚动至“查看/编辑/删除/发送”，然后按[OK 键]确定。

--查看：您可以查看已发信箱中的信息。

--编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。

--删除：删除选中信息，按[OK 键]确定，然后选择“是”或“否”。

--发送：您可以把信息直接发送给其他人。

7 预设信息

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“预设信息”，然后按[OK 键]确定。

滚动选择彩信内容，然后按[OK 键]确定。

关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

在预设信息列表下按[左软键]进入菜单。

滚动至“查看/删除”，然后按[OK 键]确定。

—查看：您可以查看当前预设的信息。

—删除：您可以删除当前预设信息。

8 彩信设置

发送设置

此选项可以对发送时的一些选项进行设置，包括：信息有效期、要求回执、投递报告、发送优先级、自动存储。

按[左软键]，然后进入“彩信服务”。

滚动至“彩信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“发送设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“信息有效期”，按[OK 键]进入，然后滚动至“1 小时/12 小时/1 天/1 周/最长时间”，按[OK 键]确定。

滚动至“要求回执”，按[OK 键]进入，然后滚动至“开/关”，按[OK 键]确定。

滚动至“投递报告”，按[OK 键]进入，然后滚动至“开/关”，按[OK 键]确定。

滚动至“发送优先级”，按[OK 键]进入，然后滚动至“高/中/低”，按[OK 键]确定。

滚动至“自动存储”，然后按[OK 键]确定，然后滚动至“开/关”，按[OK 键]确定。

接收设置

此选项可以设置接收的方式。

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“彩信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“接收设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“推迟接收/立即接收”，然后按[OK 键]确定。

彩信中心

在发送彩信之前，必须先使用该选项输入彩信中心地址。该地址是由网络服务供应商提供的。如果用户输入过一个彩信中心地址，该地址将会显示在屏幕上。

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“彩信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“彩信中心”，然后按[OK 键]确定。

输入“彩信中心”地址，然后按[OK 键]确定。

网关 IP

在发送彩信之前，必须先使用该选项键入网关，该网关是由网络服务供应商提供的。

按[左软键]，然后进入“彩信”。

滚动至“彩信设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“网关 IP”，然后按[OK 键]确定。

输入“网关 IP”地址，然后按[OK 键]确定。

5.5 通话记录

本手机可以记录未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码，还可记录所有通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，且手机处于开机状态并位于网络服务区域内，手机才能记录未接电话和已接电话。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[4 键]可直接进入“通话记录”子菜单。快速进入“通话记录”，可按[上导航键]。

1 已拨电话

该功能允许您查看最近拨打的电话号码的列表（网络服务），包括已接通的或试拨的电话号码。使用“已拨电话”功能，可以查看每个已拨电话的日期与时间，并可以删除、全部删除或

将该号码存储在电话簿中。

2 已接电话

该功能允许您查看最近接听的电话号码的列表（网络服务）。使用“已接电话”功能，可以查看每个已接电话的日期与时间，并可以删除、全部删除或将该号码存储在电话簿中。

3 未接电话

该功能允许您查看最近未接的 30 个电话号码的列表（网络服务）。使用“未接电话”功能，可以查看每个未接电话的日期与时间，并可以删除、全部删除或将该号码存储在电话簿中。

通话记录可分别显示已拨电话/已接电话/未接电话：

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“通话记录”，然后按[OK 键]确定。

滚动选择已拨电话/已接电话/未接电话，按[OK 键]确定。

关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

在电话号码列表显示下按[左软键]。

选择保存/删除/全部删除：

—保存：保存选择号码，选择保存在“SIM 卡”或“话机”按[OK 键]确定。

—删除：删除选择号码，选择“是”，按[OK 键]确定。

—全部删除：删除所有号码，选择“是”，按[OK 键]确定。

4 通话时间

可使用此功能查看您总共通话时间和上次通话时间（以时、分、秒格式显示）。可使用计时器将上次通话和总共通话时间清零。

% 提示： 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

手机可统计出您的通话时间：

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“通话记录”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“通话时间”，按[OK 键]确定。
4. 滚动选择“总共通话时间”与“上次通话时间”。
 总共通话时间：手机计时器设置后总共的通话时间。
 上次通话时间：最后一次通话时间。
 置零：将记录重新设置为零。

置零

按“置零”清除通话时间，所有记录由 00:00:00 开始：
在“总共通话时间”与“上次通话时间”显示下选择“置零”。
选择“是”，按[OK 键]确定。

% 提示： 在已经进入“通话记录”子菜单后，按对应功能选项前的数字键，可直接进入二级子菜单。

5.6 铃音设置

该选项用于设定手机接到来电、短信息时的提示方式、提示音量等功能。

1 铃声类型

该选项用于设定手机接到来电时的响铃音乐。

在滚动选择铃声时，可听见铃声：

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“铃音设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“铃声类型”，按[OK 键]确定。
4. 滚动选择铃声，按[OK 键]确定。

% 提示： 按[左导航键]、[右导航键]可翻屏选择铃声。

2 短信提示音

该选项用于设定手机接到短信息时的提示音。

若铃声设置菜单中提示类型设定为铃声时，在滚动选择铃声时，可听见铃声：

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“铃音设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“短信提示音”，按[OK 键]确定。

滚动选择“短信提示 1/短信提示 2/短信提示 3/关”，按[OK 键]确定。

3 音量调节

该选项可调节铃声的音量，包括响铃音量、键盘音量和听筒音量。

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“铃音设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“音量调节”，按[OK 键]确定。

按[上导航键]和[下导航键]调节音量大小，按[OK 键]确定。

% 提示： 按[左导航键]、[右导航键]选择要调整的选项。

4 提示类型

当接到来电时，手机响铃、振动或指示灯闪烁：

1. 按[左软键]进入主菜单。

2. 滚动至“铃音设置”，然后按[OK 键]确定。

3. 滚动至“提示类型”，按[OK 键]确定。

4. 选择“铃音/振动/振动后响铃/指示灯”，按[OK 键]确定。

% 提示： 在待机状态下，可长按[#键]进入礼节模式，振动启动，键盘消音。

5 服务提示音

此选项可进行接通提示、通话过程中的时间（1 分钟）提示：

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“铃音设置”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“服务提示音”，按[OK 键]确定。

选择“接通/分钟提示音”，按[OK 键]确定。

选择“开/关”，按[OK 键]确定。

—接通提示音：当电话接通时发出提示。

—一分钟提示音：每 1 分钟提前 10 秒就会有一次提示，提醒您快到 1 分钟了。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[5 键]可直接进入“铃音设置”子菜单。在已经进入“铃音设置”子菜单后，按对应功能选项前的数字键，可直接进入二级子菜单。

5.7 显示

该选项用于设定与手机显示相关的选项。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后按[6 键]，可进入“显示”子菜单。

1 照相机

用数据线连接相机，进入手机的“照相机”菜单，可转存相片至“设置图片”中。还可以将拍摄的人物头像制作成来电大头贴。照相机生成的相片均为 JPEG 格式。JPEG 是一种标准的图象压缩格式，您可以使用一些最常用的图象查看器、图象编辑器和互联网浏览器来查看 JPEG 格式的文件。要使用此功能，您需要另行选购辅助套件。详细操作可参考摄像头的用户手册。

在手机上显示拍摄效果

备注： 请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要开机。

1) 将选购的数据电缆一端插入手机底部充电孔，另一端与外置照相机连接。打开外置照相机的电源。在待机状态下，按[左软键]键依次进入“显示”、“照相机”。按 OK 键进入，“照相机”应用程序将会打开，手机显示拍摄的照片的数量。

2) 在话机的成像界面按[左软键]，可选择“删除”、“保存”或“保存大头贴”选项。

— 删除：将照片删除。

— 保存：将照片命名后保存在“设置图片”中。

— 保存大头贴：将拍摄的照片设定为来电头贴，当设定的电话号码来电时，则显示来电者的大头贴图片。

保存相片

您可将照片保存在“设置图片”中，可对保存的相片重新命名。在对图片命名时，本手机只支持英文命名。

修改名称后“确定”，返回取景窗口拍摄新片。

设为大头贴

拍摄完成后，在话机的成像界面按[左软键]，选择“保存大头贴”选项，连接进入“通讯簿”，显示电话簿联系人列表。

您可以滚动选择大头贴对象，然后按[左软键]确认选择。这样当设定的对象来电时，手机将显示拍摄的大头贴。

2 设置图片

此选项用于存储下载的图片、拍摄的照片和手机出厂时提供的图片和动画。通过此选项可改变待机模式下的背景图的设置，同时可将下载的图片通过彩信发送出去。

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“显示”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“设置图片”，按[OK 键]确定。

通过[上导航键]、[下导航键]、[左导航键]或[右导航键]滚动选择不同类型的图片，按[OK 键]确定设定为桌面。

下载到手机中的图片，预览时按[左软键]，可执行如下操作：

- 删除：按[OK 键]，将下载的图片删除。
- 以彩信发送：按[OK 键]，启动彩信界面。
- 设为桌面：按[OK 键]，将该图片设定为桌面。

3 色彩配置

根据色彩配置可改变窗口的颜色、改变题目框和选中框的颜色：按[左软键]进入主菜单。

滚动至“显示”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“色彩配置”，按[OK 键]确定。

通过[上导航键]、[下导航键]、[左导航键]或[右导航键]滚动选择颜色方案，按[OK 键]确定。

4 显示屏对比度

此选项可以对显示屏进行对比度调节。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“显示”，然后按[OK 键]确定
3. 滚动至“显示屏对比度”，按[OK 键]确定。
4. 通过[左导航键]或[右导航键]调节主显示屏对比度的大小，按[OK 键]确定。

5 问候语

您可设置个性化开机欢迎词，在待机界面上显示。

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“显示”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“问候语”，按[OK 键]确定。

输入问候语内容，按[OK 键]确定。（参见输入文字部分）

% 提示： 在已经进入“显示”子菜单后，按对应功能选项前的数字键，可直接进入二级子菜单。

5.8 个人助理

○ 备注： 必须开机才能设置个人助理功能表中的各项功能，但闹铃等在关机状态下也有提醒功能，所以当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机或设置带有提醒的功能。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[7 键]可直接进入“个人助理”子菜单。

1 日程表

日程表可以方便地管理工作生活中的各种任务。在创建日程表中可以设定日程标题、具体时间、提醒方式以及提醒铃声。进入此项，可记录备忘录、要打的电话、要参加的会议和要记住的生日。到了设置的日期和时间时，如果选择了提示铃声，则同时响铃提示。设定好日程安排后，有安排的日子用彩色边框标出。

进入日程表

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“个人助理”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“日程表”，按[OK 键]确定。
4. 通过[上导航键]、[下导航键]、[左导航键]或[右导航键]选择日期，按[OK 键]确定。
5. 进入“日程表”。

如果您所选择的日期中已设定日程安排，则您可看到日程内容。如果您所选择的日期中没有设定日程安排，那么您可直接进入编辑模式，可输入项由不同色框标明。

在日历状态下，按[#键]或[*键]可滚动至下一月或上一月。

编辑标题（日程表内容）

1. 按[左软键]执行“编辑”操作。

2. 输入内容，按[清除键]删除。
3. 编辑结束后按[OK 键]确定。

编辑时间

- 上午/下午：通过[左导航键]或[右导航键]更改上午-下午。
- 通过键盘输入小时和分钟。
- 按[清除键]删除数字。
- 通过[左导航键]或[右导航键]移动光标。

提醒（选择提示）

可设定日程表的提示方式：

通过[左导航键]或[右导航键]选择准时/提前 1 小时/提前 1 天/关。

铃声（选择铃声）

在铃声选择状态下按[左软键]进入更改状态，通过[左导航键]或[右导航键]翻页选择铃声；通过[上导航键]、[下导航键]选择具体铃声曲目。

关于菜单（左软键菜单包括以下内容）：

1. 在日程表列表中按[左软键]进入菜单。
2. 滚动选择“增加/删除/全部删除”，按[OK 键]确定。
 - 增加：可在选择的日期中增加日程安排（进入输入显示）
 - 删除：删除选择的日程安排，选择“是”，按[OK 键]确定。
 - 全部删除：删除选择的日期中的所有日程安排，选择“是”，按[OK 键]确定。

2 日历

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“个人助理”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“日历”，按[OK 键]确定。反色突出的日期为今天日期。
4. 通过[上导航键]、[下导航键]、[左导航键]或[右导航键]选择日期，按[左软键]可查看农历日期。按[#键]或[*键]可滚动

至下一月或上一月。

% 提示： 在待机模式下，按[左导航键]可直接进入“日历”。

3 周年纪念日

可将生日、约会或周年纪念日等事项存储在手机里。如果手机中已存记录，则可查看记录。同时按[左软键]可增加周年纪念日记录内容。如果手机中没有记录可直接进入编辑模式。

编辑名称

- 按[左软键]进入“编辑”状态。
- 输入名称内容，按[清除键]删除。
- 编辑完成后按[OK 键]确定。

编辑时间

- 公历农历：通过[左导航键]或[右导航键]更改公历——农历。
- 按[下导航键]，然后输入年/月/日。
- 通过[左导航键]或[右导航键]移动光标。
- 按[清除键]删除数字。

类型（选择提醒类型）

通过[左导航键]或[右导航键]选择“周年纪念日/生日/约会”。

提醒

通过[左导航键]或[右导航键]选择准时/提前 1 天/提前 2 天/关。

4 计算器

手机可进行简单的四则运算：如加减乘除。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“个人助理”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“计算器”，按[OK 键]确定。
 - 输入数字
 - 输入运算符号

--按[OK 键]计算结果

| 功能 | 描述 |
|------|-------------------|
| 清除键 | 删除数字 |
| # 键 | 小数点 |
| * 键 | 进行负数运算，再按一次，负数变正数 |
| 右导航键 | 乘 |
| 左导航键 | 除 |
| 上导航键 | 加 |
| 下导航键 | 减 |
| OK 键 | 运算结果 |
| 左软键 | AC 清零 |

5 世界时间

此选项可查询 30 个世界各地的时间。

按[左软键]进入主菜单。

滚动至“个人助理”，然后按[OK 键]确定。

滚动至“世界时间”，通过[上导航键]、[下导航键]、[左导航键]或[右导航键]选择城市位置，同时可显示所要查询城市的时间。

6 闹钟设置

1. 按[左软键]进入主菜单。

2. 滚动至“个人助理”，然后按[OK 键]确定。

3. 滚动至“闹钟设置”，按[OK 键]确定。

要设置“闹铃”，需先设置为“开”：

--开/关：通过[左导航键]或[右导航键]设置闹钟开、关。

--如果选择“关”，则以下步骤无法进行。

设置时间

--上午/下午：通过 [左导航键]或[右导航键]设置上午、下午。

--输入小时和分钟。

--按[清除键]删除数字。

--通过[左导航键]或[右导航键]移动光标。

模式（选择提醒）

可通过[左导航键]或[右导航键]选择“仅闹一次/每天一次/工作日/周一到六”。

铃声

在铃声选择状态下按[左软键]进入更改状态，通过[左导航键]或[右导航键]翻页选择铃声；通过[上导航键]、[下导航键]选择具体铃声曲目。按[OK键]进行存储。

% 提示： 在待机模式下，按[下导航键]可直接进入“闹钟设置”。

7 单位换算

此选项可对各种常用的单位进行换算。

1. 按[左软键]进入主菜单。

2. 滚动至“个人助理”，然后按[OK键]确定。

3. 滚动至“单位换算”，按[OK键]确定。

通过[左导航键]或[右导航键]设置换算单位的类型，然后选择要换算的单位和转换的目标单位，输入相应的数量就可以得出被转换单位后的数值

% 提示： 在已经进入“个人助理”子菜单后，按对应功能选项前的数字键，可直接进入二级子菜单。

5.9 话机设置

通过此选项可开启或关闭手机的某些功能。

% 提示： 在待机状态下，按键（左软键）进入主菜单，然后再按[8键]可直接进入“话机设置”子菜单。

1 安全设置

进入安全设置模式

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“安全设置”，按[OK 键]确定。

话机锁

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“安全设置”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“话机锁”，按[OK 键]确定。
5. 选择“现在加锁/自动加锁”，按[OK 键]确定。

—现在加锁：使用该选项可以为手机立即加锁。一旦加锁，手机将不能使用，直到键入正确的安全码。

—自动加锁：使用该选项可以在每次开机时将手机自动加锁。初始密码是 0000，您可重新设定。要关闭自动加锁，用户需在菜单下关闭。

PIN 码

1. 滚动至“PIN 码”，按[OK 键]确定。
2. 选择“PIN 码校验/更改 PIN 码/更改 PIN2 码”，按[OK 键]确定。

--PIN 码校验

开启 PIN 码：本功能要求在每次开机时都输入 PIN 码。

1. 滚动至“PIN 码”，按[OK 键]确定。
2. 选择“PIN 码校验”，按[OK 键]确定。
3. 选择“开”，按[OK 键]确定。
4. 输入 PIN 码，按[OK 键]确定。

关闭 PIN 码：

1. 滚动至“PIN 码”，按[OK 键]确定。
2. 选择“PIN 码校验”，按[OK 键]确定。

3. 选择“关”，按[OK 键]确定。
4. 输入 PIN 码，按[OK 键]确定。

--更改 PIN 码

可将 PIN 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码：

1. 滚动至“PIN 码”，按[OK 键]确定。
2. 选择“更改 PIN 码”，按[OK 键]确定。
3. 输入 PIN 码，按[OK 键]确定。
4. 输入新的 PIN 码，按[OK 键]确定。
5. 再次输入新的 PIN 码，按[OK 键]确定。

--如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁，并显示 SIM 卡已锁信息。

--修改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。

--更改 PIN2 码

可将 PIN2 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码：

1. 滚动至“PIN 码”，按[OK 键]确定。
2. 选择“更改 PIN2 码”，按[OK 键]确定。
3. 输入 PIN2 码，按[OK 键]确定。
4. 输入新的 PIN2 码，按[OK 键]确定。
5. 再次输入新的 PIN2 码，按[OK 键]确定。

恢复出厂设置

此选项可使手机功能恢复到出厂设置：

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“安全设置”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“恢复出厂设置”，按[OK 键]确定。
5. 输入手机密码，按[OK 键]确定。

—输入正确的密码，话机设置会回到出厂时状态。

清除用户数据

此选项可清除手机内存储的所有数据（如电话簿、通话记录等）。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“安全设置”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“清除用户数据”，按[OK 键]确定。
5. 输入手机密码，按[OK 键]确定。

—输入正确的密码，用户存储在手机中的所有数据将被清除。

更改手机密码

此选项可修改手机密码：

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“安全设置”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“更改手机密码”，按[OK 键]确定。
5. 输入手机密码，按[OK 键]确定。
6. 输入新密码，按[OK 键]确定。
7. 再一次输入新密码，按[OK 键]确定。

2 语言

该选项用于改变手机显示菜单选项和提示信息时所使用的语言。可供选择的语言为“中文”和“英文”。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“语言”，按[OK 键]确定。
4. 滚动选择“英文/中文”，按[OK 键]确定。

3 网络服务

呼叫转移

呼叫转移是一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意

接听来电时，可将其转移到其他的号码上。该选项可用于：

- 无条件转移所有语音呼入。
- 电话遇忙、无法接通或无应答时，转移来电。
- 取消所有转移。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“呼叫转移”，按[OK 键]确定。
5. 滚动选择“全部来电转移/遇忙转移/无应答转移/不可接通转移/取消所有转移”。

—全部来电转移：将所有语音呼入无条件的转移到一个指定的电话号码。

—遇忙转移：在电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码。

—无应答转移：在电话不应答时转移到一个指定的电话号码。

—不可接通转移：在电话关机或超出服务区时转移到一个指定的电话号码。

—取消所有转移：取消所有设置的呼叫转移选项。

6. 选中后按[OK 键]确定。

7. 滚动至“语音/数据/传真”，按[OK 键]确定。

8. 根据网络激活以上功能。

呼叫限制

“呼叫限制”是一种网络功能，它可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和呼出。此选项有两种设置：打开或关闭。执行每次操作之前需输入限制码。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“呼叫限制”，按[OK 键]确定。
5. 滚动至“禁止打出电话/禁打国际长途/禁打国外长途/禁止所

有来电/漫游禁止来电/全部取消/更改限制密码”。

- 禁止打出电话：选择该选项后，手机将无法拨出电话。
- 禁打国际长途：选择该选项后，手机将禁止拨打国际电话。
- 禁打国外长途：只可拨叫当地电话和用户国电话。
- 禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话。
- 漫游禁止来电：当漫游时，该选项用于禁止任何电话打入。
- 全部取消：选择该选项后，手机将允许拨打和接听任何电话。
- 更改限制密码：重新设定限制密码。

6. 选中后按[OK 键]确定。

7. 滚动至“语音/数据/传真”，按[OK 键]确定。

8. 根据网络激活以上功能。

呼叫等待

“呼叫等待”是一种网络功能，它有两种选择“开”或“关”。如果选择关，则当用户在通话的过程中接到了第三方打入的电话时，手机将不会提示此刻正有一个电话等候接听，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其他的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开，则当上述情况出现时，手机会以一种提示音通知用户正有一个电话等待接听。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“呼叫等待”，按[OK 键]确定。
5. 根据网络激活以上功能。

主叫号码限制

如网络支持，用户可设定主叫号码选项。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。

4. 滚动至“主叫号码限制”，按[OK 键]确定。
5. 滚动至“默认/隐藏号码/显示号码”按[OK 键]确定。
 - 默认：取网络默认值显示或隐藏。
 - 隐藏号码：在对方手机上不显示主叫号码。
 - 显示号码：在对方手机上显示主叫号码。

网络设置

选择模式

选择可用网络，请注意如果改变了网络服务，手机操作会出现问题。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“网络设置”，按[OK 键]确定。
5. 滚动至“选择模式”，按[OK 键]确定。
6. 滚动至“手动/自动”，按[OK 键]确定。
 - 自动选择是手机自行选择一个网络并且注册在这个网络。
 - 手动选择是先搜索出所有能搜索到的网络并且每个网络都有是否能被注册的标志图标，然后用户自己选择其中一个网络进行注册，如果注册不成功手机会自动转为自动选择方式注册一个网络。

可用网络

显示所在区域中有哪些网络正在工作。话机可自动搜索所在区域中有哪些网络正在工作，并将可用网络显示在网络列表中。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“网络设置”，按[OK 键]确定。
5. 滚动至“可用网络”，按[OK 键]确定。

优先网络

优先网络是一个网络列表，您可以对列表中的网络进行操作。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“网络设置”，按[OK 键]确定。
5. 滚动至“优先网络”，按[OK 键]确定。
6. 滚动至“添加/显示”，按[OK 键]确定。

如选择“添加”

——从现有网络中：从现有的网络中增加优先网络。

——从已知网络中：从已知的网络中增加优先网络。

已知网络

用户可在已知网络列表中进行选择：

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“网络服务”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“网络设置”，按[OK 键]确定。
5. 滚动至“已知网络”，按[OK 键]确定。
6. 显示已知网络列表。

4 接听模式

此选项可进行接听模式的选择。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“接听模式”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“翻盖接听/任意键接听/发送键接听”，按[OK 键]确定。

——翻盖接听：打开话机翻盖即可接听来电。

——任意键接听：当有来电呼入时，按任意键（[开/关机键]和[右软键]除外）即可接听电话。

——发送键接听：当有来电呼入时，按[发送键]可接听来电。

5 自动重拨

此功能开启时，当网络繁忙时您不需要再次按[发送键]，手机会自动拨出电话。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“自动重拨”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“开/关”，按[OK 键]确定。

6 耳机自动接听

该选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机就会自动应答本次来电。

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“耳机自动接听”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“开/关”，按[OK 键]确定。

7 时间/日期

此选项中用户可设定时间和日期：

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“话机设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“时间/日期”，按[OK 键]确定。

—时间格式：可选择 12 小时制和 24 小时制

—时间设置：可通过通过[上导航键]、[下导航键]、[左导航键]或[右导航键]选择输入区域，通过数字键直接输入。

—日期设置：通过[左导航键]或[右导航键]选择输入区域，通过数字键直接输入。

5.10 游戏

本手机内置 5 个经典游戏，可为您的日常生活带来乐趣。

% 提示： 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[9 键]可直接进入“游戏”子菜单。

1 搬运工

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“游戏”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“搬运工”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“选关/继续上一次/帮助”，按[OK 键]确定。
 - 选关：输入所选的关号，按[OK 键]确定。（共提供 80 关游戏）
 - 继续上一次：从上一次结束的地方重新开始。
 - 帮助：对游戏的规则、按键使用进行详细说明。

2 打地鼠

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“游戏”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“打地鼠”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“开始/帮助/英雄榜”，按[OK 键]确定。
 - 开始：开始游戏。
 - 帮助：对游戏的规则、按键使用进行详细说明。
 - 英雄榜：得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

3 华容道

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“游戏”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“华容道”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“横刀立马/将守角楼/屯兵东路/兵临曹营/帮助/英雄榜”，按[OK 键]确定。
 - 横刀立马、将守角楼、屯兵东路、兵临曹营为四种步阵。
 - 帮助：对游戏的规则进行详细说明。
 - 英雄榜：四种步阵分别得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

4 点灯

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“游戏”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“点灯”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“2*2/3*3/4*4/5*5/帮助/英雄榜”，按[OK 键]确定。
--2*2、3*3、4*4、5*5 为四种步阵。
--帮助：对游戏的规则进行详细说明。
--英雄榜：三种步阵分别得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

5 俄罗斯方块

1. 按[左软键]进入主菜单。
2. 滚动至“游戏”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“俄罗斯方块”，按[OK 键]确定。
4. 滚动至“开始/帮助/英雄榜”，按[OK 键]确定，同时按[左软键]开始游戏。
--按[左导航键]或[4 键]向左移动方块。
--按[右导航键]或[6 键]向右移动方块。
--按[下导航键]或[8 键]向下移动方块。
--按[OK 键]或[5 键]选择方块下落形状。

6 游戏音效

该选项可进行游戏声音效果的设定，分为“开”或“关”两种选项。

5.11 浏览器

本手机具有 GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下进行浏览因特网，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

% 提示： 用 GPRS 方式访问因特网，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

要使用 WAP 访问因特网，您需要：

1. 向网络商申请并订购数据业务服务或 GPRS 服务；
2. 向因特网服务提供商申请访问因特网服务；
3. 在您的话机上正确的进行了浏览器设置；
4. 使用 WAP 浏览器访问因特网，进行相关操作；
5. 包括例如书签、地址和浏览器设置等因特网功能（需网络支持）。

在待机状态下，按[OK 键]可直接进入“浏览器”菜单。浏览器包括离线状态和在线状态。

离线状态下浏览器菜单：

主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。

主页内容包括：主页的 URL 和正确的名称。

用户可进入浏览器主页：

1. 按[OK 键]进入浏览器菜单。
2. 滚动至“主页”，然后按[OK 键]确定，即可登陆主页。

输入地址

用户可直接进入浏览器地址。不必输入 <http://>，因为 http:// 已经显示在屏幕上：

1. 按[OK 键]进入浏览器菜单。
2. 滚动至“输入地址”，然后按[OK 键]确定。
3. 输入要登录的网站地址，然后按[OK 键]确定。
4. 如果曾经输入过地址，则会显示最近所输入过的地址，滚动光标至所需地址，然后按[OK 键]确定。

书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。

您可浏览书签内保存的网址，直接按[OK 键]进入。

1. 按[OK 键]进入浏览器菜单。
2. 滚动至“书签”，然后按[OK 键]确定。可能出现以下选择：
 - 增加书签：您可以编辑常用的书签地址，加载到书签列表中。
 - 话机提供的数个常用地址和分别用于下载铃声和图片的地址。
 - 管理书签：可用于重新编辑或删除存放于书签列表中的书签。
3. 滚动至想进入的列表，按[OK 键]进入。

最近页面

列出最近访问过的页面，滚动光标至想进入的页面，按[OK 键]进入。

设置

可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区和 Cookies 的设置及 GPRS 流量统计。

编辑主页

编辑主页包括编辑主页的名称和地址。

1. 按[OK 键]进入浏览器菜单。
2. 滚动至“设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“编辑主页”，按[OK 键]进入编辑界面。
4. 分别编辑名称和地址，然后按[OK 键]确定。

配置文件

用户可选择配置文件，可在浏览器设置里编辑配置文件。

1. 按[OK 键]进入浏览器菜单。
2. 滚动至“设置”，然后按[OK 键]确定。
3. 滚动至“配置文件”，然后按[OK 键]确定。
4. 滚动选择所要进行配置的文件。按[左软键]编辑。

关于“编辑”下的菜单（按左软键有以下操作）：

显示图片—包括“永不、总是”二种选项。

网关信息—包括代理地址、代理端口。

连接方式—在 GSM-GPRS、GSM- CSD 中选择数据联系方式。

数据设置—如果连接方式是“GSM-GPRS”，则包括接入点名称/用户名/密码的设置；如果连接方式是“GSM-CSD”，则包括拨叫号码/用户名/密码的设置。

配置文件更名—更改当前配置文件的名称。

缓冲区

高效的缓冲区将会提高缓冲性能。高效缓冲区对于当下载内容不断变化的检测是非常有用的，因此确保每一时间从页面上下载内容的正确性是非常必要的。

1. 在待机状态下，按[OK 键]进入“浏览器”。
2. 滚动选择至“设置”，并按[OK 键]进入。
3. 选择“缓冲区”，进入“缓冲模式”。
4. 选择“开/关”，并按[OK 键]确定。

选择“缓冲区”，进入“清除缓冲区”，按[OK 键]确定，选择“是”则清除缓冲区中的内容。

Cookies

在浏览器应用程序中，是否可以选择 Cookies 是需要经过授权的。这一选项可设定是否启动或关闭 Cookies。

1. 在待机状态下，按[OK 键]进入“浏览器”。
2. 滚动选择至“设置”，并按[OK 键]进入。
3. 选择“Cookies”，按[OK 键]进入。
4. 选择“启用 Cookies”或“清除 Cookies”，并按[OK 键]确定。

GPRS 流量统计

显示上行和下行的数据流量。

1. 在待机状态下，按[OK 键]进入“浏览器”。
2. 滚动选择至“设置”，并按[OK 键]进入。
3. 选择“GPRS 流量统计”，按[OK 键]进入。

再继续

可执行刚刚进行的网络操作。

在线状态下浏览器菜单：

“主页”——主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括：主页的 URL 和正确的名称。

“返回”——选择“返回”选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面。如果上一网址页面为空，则选择“返回”菜单无效。

“前进”——选择“前进”选项，可重新进入登录历史中的下一个网址页面。如果下一网址页面为空，则选择“前进”菜单无效。该选项通常可用于当您首次选择返回菜单后，需要重新回到下一页面时使用。

“最近页面”——列出最近访问过的页面，您可以选择并进入其中任何一个页面。

“刷新”——选择“刷新”选项，可重新更新当前页面。

“书签”——“书签”用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的个性化的名称。用户可通过菜单直接、快捷地进入该页面。您可以编辑或者删除书签项。

“输入地址”——通过该选项，用户可在浏览的过程中，直接进入其他网页地址。

“保存为”——用户可将浏览到的喜欢的图片保存下来，再进行个性化设置。

“设为主页”——用户可将浏览过程中打开的网页，设为主页。

“退出”——直接退出浏览器。

“设置”——可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区和 Cookies 的设置以及 GPRS 流量统计。

5.12 SIM 卡智能服务

此功能由网络运营商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的选项出现在此目录下。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不显示在手机上。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

P 注意： 是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。如果您插入具有增值服务（STK）功能的 SIM 卡，则屏幕菜单中将显示该图标。点按此图标，可进入 STK 功能。如您插入的 SIM 卡不支持 STK，则无显示。如 SIM 卡支持 STK 服务，按[OK 键]进入 SIM 卡功能屏幕。可使用的功能名称出现在屏幕中。点按服务名称，进入各项服务的具体功能屏幕。按“退出”，回到主屏幕。

第6章 保养和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用手机之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用。温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件，从而确保手机的正常功能和电池的寿命。对因使用第三方的附件造成的手机工作不良或损坏，本公司不承担任何责任。
- 严禁用湿手接触手机充电器。
- 严禁试图打开手机或电池的外壳，或试图拆卸手机和电池。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。在飞机上，请始终关闭手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 请用干布擦拭手机外壳，严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精。严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，严禁摸天线。只允许使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用电池之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65 % 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧、变形。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，因此严禁擅自拆开电池的封装外壳，以免损坏其保护功能。
- 严禁挤压电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来。因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池与充电器暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，这样会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第7章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN 码：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围图。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。

■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支

持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第8章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加‘+’号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络运营商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供PIN2码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的SIM卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话簿。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入Internet网。

第9章 技术参数

常规

品名：GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

产品型号：E602

系统：GSM900/DCS1800

环境温度

最高：+55° C

最低：-10° C

基本参数

重量：约 83g

尺寸：约 86.0×46.0×22.0mm

通话时间：120—180 分钟

待机时间：50—120 小时

电池容量：580mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号：Q/LML101—2002

核准代码：CMII ID:2004CP1124

进网许可证号：02—5707—

为了识别您所购买手机的真伪，请在 www.tenaa.com.cn 上查询您所购买手机的进网认证信息。

本指南中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

您仅可使用本公司认可的手机配件，使用非本公司认可的配件将会损害你的手机，由此造成的一切后果本公司不承担任何责任。

147-001101

V1.0