声明

- 本手册所含内容若有任何改动,恕不另行通知。
- 在法律法规的最大允许范围内,联想电脑公司除就本手册和产品应负的瑕疵担保 责任外,无论明示或默示,不作其他任何担保,包括(但不限于):本手册中推 荐使用产品的适用性和安全性、产品的适销性和适合某特定用途的担保。
- 在法律法规的最大允许范围内,联想电脑公司对于您的使用或不能使用本产品而 发生的任何损害(包括,但不限于直接或间接的个人损害、商业利润的损失、业 务中断、商业信息的遗失或任何其他损失),不负任何赔偿责任。
- 对于在非联想万全服务器上使用万全服务器随机软件或专用软件,联想电脑公司
 对其使用的可靠性或带来的损失概不负责。
- 本手册含受版权保护的信息,未经联想电脑公司书面允许不得对本手册的任何部 分进行影印、复制或翻译。

Intel[™]是 Intel 公司的商标。

Windows[®]是 Microsoft 公司在美国和其它地区的注册商标。 NetWare[®]是 Novell, Inc 的注册商标。

联想电脑公司 服务器与网络事业部 中国北京海淀区上地信息产业基地创业中路 32 号

适用读者

本手册适用于对 PC 服务器进行安装、管理和故障排除的人员使用。并假定您已具备维护计算机 设备的资格,并已受过培训有识别危险等级产品的能力。



目 录

第一章 万全1160服务器简介

- 1.1 产品特色
- 1.2 应用领域
- 1.3 技术特性
- 1.4 安全使用注意事项
- 第二章 系统安装概述
 - 2.1 服务器安装
 - 2.2 拆装主机
 - 2.3 主板简介
- 第三章 系统配置说明
 - 3.1 加电自检(POST)
 - 3.2 BIOS SETUP 程序的使用
 - 3.3 清除 CMOS 方法
- 第四章 IDE RAID 系统硬件概述
- 第五章 FastBuild 的配置设置
- 第六章 操作系统安装指南
- 第七章 FastCheck Win NT/2000 监视实用工具
- 第八章 常见问题解答
- 附录1 保修声明和服务技术支持信息

Ž

第一章 万全1160服务器简介

万全 1160 是单 CPU 的工作级服务器产品。它最大的特点是以低廉的价格提供 RAID 功能,为 用户带来更强的数据传输、数据冗余功能。它支持 0.18 微米技术的 Intel Pentium III 处理器, 主频最高可达 933MHz,支持 133MHz 的前端总线。万全 1160 有很好的数据处理、数据保护、I/O 能力以及较高的性能价格比,而且安装、配置简单,易于维护,是国内中小型网络用户最佳选择。

1.1 产品特色

1.1.1 强大的数据处理、数据传输、数据冗余功能

- 1、可以支持一个 0.18 微米、主频最高可达 933MHz 的 FC-PGA Pentium III CPU,更高主频带 来更强的处理能力;
- 2、采用 Intel815E 芯片组,支持 100/133MHz 外部总线频率,CPU 与内存之间的数据传输更加 迅速;
- 3、支持 RAID 0 方式,将硬盘传输速率提高到 Ultra ATA/66 硬盘原有速度的两倍;
- 4、支持 RAID 1 方式,提供数据冗余功能,为关键应用提供更强的保护。

1.1.2 优良的系统扩展性能

- 1、 共6个 PCI 扩展槽、1个 AGP 插槽;
- 2、 3个 DIMM 内存槽, 支持最大 512MB 的内存容量;
- 3、4个内部硬盘托架;
- 4、 支持 RAID 0+1 方式,可获得更高的性能、更大的容量、更强的容错能力。

1.1.3 适于国内用户的中文手册

中文系统说明书方便国内用户配置、使用、维护服务器。

1.2 应用领域

万全 1160 主要面向 Windows NT/2000 网络平台的用户,可以满足中、小型网络用户对于文件共享、一般数据处理及小型数据库应用的要求,也可以做 Internet 接入。适用于教育、中小企业、政府办公部门等领域。

主机性能	
CPU	Intel Pentium III FC-PGA 800/866/933 MHz
CACHE	256KB 二级缓存, CPU 片内集成
内存	3DIMM, 最大内存 512MB PC-133 SDRAM
外围芯片组	Intel 815E
外部总线主频	100/133MHz
主板 IDE 控制器	ATA 66/100
IDE RAID 控制器	FastTrak66 控制卡

1.3 技术特性

联想电脑公司 联想万全服务器技术文档 ·万全 1160



	支持 RAID 0, 1 , 0+1
内部硬盘架	提供4个硬盘架位
显示	主板集成
CD-ROM	40 倍速 IDE 光驱
软驱	1.44M 软驱
外驱动器架	2×5.25"(CD-ROM 己占用一个) 1×3.5"(1.44M 软驱占用)
网卡	10/100M 自适应以太网卡
键盘	PS/2 接口键盘
鼠标	PS/2 接口鼠标
扩展性能	
扩展槽	6 个 PCI 槽 1 个 AGP 槽
内部设备接口	2个 IDE 口, 1个软驱接口
外部设备接口	2个 USB 串行口 2个 Fast UART 16550A 串行口 1个并行口(EPP/ECP) 1个 PS/2 鼠标接口 1个 PS/2 键盘接口
兼容操作系统	
	Microsoft Windows NT 4.0 Server 中英 文版本 Microsoft Windows 2000 Server 中英文版 本 Novell Netware 4.11 Novell Netware 5.0
其它特性	
工作环境温度	5°C~35°C
电源电压	220V 50Hz
电源功率	300W
系统尺寸`	419mm x 183mm x 493mm
随机软件	
	PC DOS 2000 操作系统, 光驱、鼠标、显示、网卡、IDE RAID 卡驱动及工具程序
本文档所提供的信息是根据制作 查询最新的产品资料。	该文档时的情况所确定。请向当地代理商

e,

4

1.4 安全使用注意事项

对于本章列出的安全使用注意事项,您必须仔细理解并在服务器使用过程中严格执行,这将 有助于更好地使用维护和保养您的服务器。

- 1. 仔细阅读随机提供的所有用户资料,全面了解服务器的使用方法和注意事项。
- 2. 核对服务器的实际配置与装箱单是否一致,如有异议马上与经销商联系。
- 3. 您使用的联想万全服务器采用交流 220V 电源。
- 4. 一定要使用三芯带接地保护的接地电源插头和插座,良好的接地是您的服务器正常工作的重要保证,对于服务器来说,如果缺少了接地保护线,在机箱的金属背板上可能出现 110V 的电压。虽然不对人体造成伤害,但是在接触时,可能会产生麻,痛等触电感觉。而且如果您擅自更换标准(通过安全认证)电源线,可能会带来严重后果。
- 5. 严格按照用户手册中的连线方法安装您的服务器,各插接件有锁定螺丝时要注意 拧紧。注意键盘和鼠标不要插反。
- 6. 一定不要在没有切断电源的情况下对机箱背板上的各连接线进行插拔。
- 7. 服务器的主芯片采用超大规模集成工艺,温度过高会使服务器工作异常,因此使用 过程中一定要注意散热,尤其要注意下面几点:
 - 不要将服务器放在靠近热源的地方。
 - 不要让阳光直射您的服务器。
 - 在使用过程中千万不要用其他物体堵塞主机,显示器等部件的散热孔。
- 8. 服务器的某些部件如显示器等对磁体比较敏感,强磁场对这些部件有很强的破坏 作用,因而您的服务器要注意防磁,不要将服务器和磁盘放在靠近磁体的地方。
- 9. 过分潮湿的环境也会对服务器造成不良影响,因而特别要注意防潮,切勿将水或 其他液体泼洒到服务器上,一旦不小心发生这种情况,应立即切断服务器电源。
- 10.灰尘对服务器的影响也同样不利,长时间工作在灰尘密度大的环境会使光盘驱动器的读盘能力大大减退。
- 11.服务器中许多部件属于精密仪器,因此移动服务器时要轻拿轻放,特别注意 不要在开机状态时搬动,这种操作极易损坏硬盘磁头磁片以及光盘驱动器。即 使在关机以后也不要马上搬运服务器,等待至少1分钟,等硬盘等部件完全停 止工作后再移动。
- 12.为减少对服务器的冲击,延长服务器寿命,尽量避免频繁开关机。关机以后, 应至少等待 30 秒钟再开机。
- 13.为了避免市电电压的波动或发生突然掉电,造成丢失文件,损坏硬盘,甚至造成服务器电源故障,您最好给服务器配置 UPS。在用 UPS 供电时,应保证 UPS 启动至少1分钟后再开服务器,以避免 UPS 在刚启动时对服务器造成冲击。
- 14.使用光盘驱动器时应注意: 如果使用盗版盘或质量很差的光盘,会造成数据久读不出,甚至系统死机,同 时会影响光盘驱动器的使用寿命。
- 15.一定不要使用来路不明的软盘或光盘,以免感染病毒而造成不可挽回的损失。
- 16.随主板自带的锂电池在更换时必须使用同类或等效的电池,且需由专业人士操作。



第二章 系统安装概述

本章主要介绍系统安装,包括服务器安装、主机拆装、主板介绍3部分内容。

2.1 服务器安装

2.1.1 环境要求

服务器的放置地点应满足以下要求:

- 1、干净无灰尘;
- 2、 通风良好, 远离热源, 避免阳光直射;
- 3、与能产生强电磁场的下列设备隔绝:空调、大功率风扇、大功率马达、无线电设备、电视发射器、高频安全设备;
- 4、远离摆动或冲击震源;

2.1.2 设备清单检查

在安装系统硬件之前,请先按包装箱内的清单检查各个设备及附件是否齐全,若有缺损,请 立即与销售人员联系。

序号	部件	数量
1	主机	1
2	显示器	1
3	键盘	1
4	鼠标	1
5	随机资料	1套
6	随机软件	1套
7	电源线	2

万全1160服务器的标准配置包括如下:

注: 1、有些机型非标配机型,请以装箱单为准。

2、请勿丢掉原始包装,该包装具有防震功能,若须移动、运输或存放某一部件,请用原始 包装。

2.1.3 安装过程

- 1、分别将主机和显示器从包装箱内取出,放在桌面上。
- 2、将键盘和鼠标放在主机前端。
- 3、如下图所示,把键盘线、鼠标线、显示器信号线与主机相应接口相连。
- 4、分别将两根电源线插于主机和显示器的电源插孔上。
- 5、如果你有任何其它外围设备,请参照下图连接到相应的接口上。
- 6、将主机和显示器电源线连接到 220V 交流电源上。
- 7、打开显示器开关。
- 8、确认外围设备已接通电源并处于打开状态。 确认以上步骤无误后,按下主机电源开关,启动系统。安装完毕。





- 2.2 拆装主机
- 2.2.1 拆卸主机箱
- 1、将主机和所有外部设备断电,拔掉与主机相连的所有线;
- 2、面对主机箱后板,拆掉固定顶盖的两个螺丝;
- 3、由前向后推动机箱上盖,可将其取下;
- 4、取下机箱上盖,可以看到固定在侧面板的两枚螺钉,将其拆下,然后向后拉动侧面板,使其 离开前面板,再将侧面板上部向外侧倾斜一定角度后即可拔出侧面板。 注意:一定要将侧面板与主机箱打开一定角度后,方可卸下侧面板

2.2.2 主机箱结构和各部件功能

E: 并口



其中:

- A: 主机电源,为主机箱内所有设备供电;
- B: FC-PGA CPU 及 CPU 风扇:
- C: FastTrak66 IDE RAID 卡;
- D: PCI 扩展槽;
- E: 内部 3 寸驱动器支架, 共可安装四个硬盘;
- F: 外部 5 寸驱动器支架,光驱安装在这里,软驱通过转换架安装在这里边,还可增加一个 5 寸 设备:



2.3 主板简介

2.3.1 服务器主板结构及部件位置



A:	PCI扩展槽6个			B:	AGP插槽	i i
C:	并口/串口/显示接	そ口	D:	USE	3接口2个	
Е:	键盘和鼠标接口	(PS/2)	F:	FC-I	PGA CPU	插座
G:	内存条插槽3个			Н:	主电源接	ξロ
I:	软驱接口			J:	IDE接口2	2个

1、CPU 插座

主板上有一个370针的FC-PGA插座,可安装一个66/100/133FSB、800/866/933MHz PIII CPU;

2、Intel 815E 芯片组

主板采用了Intel的815E芯片组,它采用了与以往芯片组完全不同的结构设计,即Hub Link的 结构。它的动态显示内存技术(D.V.M.T)、"专用总线"方式,使之成为一种颇具优势的整合型芯 片组。

3、内存插槽

主板上有3个支持100/133MHz系统总线的168pin SDRAM DIMM内存插槽,最大支持512MB 内存。

4、IDE 接口

主板上有2个IDE通道,每个IDE通道可接两个IDE设备,均支持ATA 66/100。

5、PCI扩展槽

主板上有6个全长度、32位、总线频率为33MHz 的PCI扩展槽。

6、I/O 芯片

集成在主板上的I/O芯片支持2个串行口、1个并行口、软驱接口、PS/2键盘和鼠标接口以及2个USB。



2.3.2 CMOS 配置清除跳线

1、CMOS 清除跳线示意图



万全 1160

2、CMOS清除跳线说明表

跳线块	跳线功能	跳线位置	说明
	1-2脚短接	清除CMOS	
JCC	CC 清除CMOS	2-3脚短接	正常状态

3、改变跳线配置的一般步骤

①关闭所有连接的外部设备,关闭系统电源,将电源线拔下。
 ②打开机箱。无需从机箱内取下系统主板,也不需要拔下插入的板卡。
 ③在系统主板的边缘处找到配置跳线。

④将跳线开关移到"清除CMOS"配置位置上,2-3秒后,移回到"正常状态"配置 位置。

⑤重新安装上侧面板,将电源线接上,重新开启系统。



万全 1160

第三章 系统设置说明

本章主要介绍加电自测试程序-POST(Power-on Self Test)、BIOS 设置程序-BIOS SETUP。

3.1 加电自检(POST)

每次开启系统时, POST 程序便开始运行。它能检查主板、CPU、内存、键盘和大部分已安装的外围设备。在内存检测过程中显示能访问和检测的内存数量。检测内存所需时间的长短由安装的内存数量决定。POST 程序存储在闪速存储器中。

1、打开显示器及其系统。几秒钟后,通电自检程序便开始运行。

2、按下<Tab>键,显示自检屏幕;

3、如果在通电自检的过程中按键,那么当通电自检结束后,进入BIOS设置程序;否则,继续检测;

通电自检结束后,系统开始操作系统引导。

3.2 BIOS SETUP程序的使用

BIOS设置程序用来修改系统配置。

注意:请不要随意改变您不熟悉的 BIOS 参数

BIOS 内的参数有些是设定硬件的时序或设备的工作模式的,不适当地改变这些参数会造成功能错误、死机甚至无法开机的现象,所以建议您不要随意改变您不熟悉的 BIOS 参数。万一您已造成电脑无法开机的现象,请参考有关"清除 CMOS"的说明。(注:随着 BIOS 版本的升级,有些项目或内容可能有微小变化,恕不另行通知。)

本节只列出了 BIOS SETUP 菜单的一部分选项,其它的部分或者是选项非常容易,或者是选项与正常使用关系不大。

3.2.1 基本 CMOS 参数设置(Standard CMOS Features)

BIOS 基本参数包括日期、时间、硬盘驱动器、软盘驱动器、显示卡等。

硬盘(Hard Disk)

第一通道主硬盘/第一通道从硬盘/第二通道主硬盘/第二通道从硬盘

(Primary Master/Primary Slave/Secondary Master/Secondary Slave)

此项列出和储存了连接在 2 个 IDE 通道上硬盘的类型和参数。按"Enter"系统会自动检测硬 盘类 型; "None"是指没有设定硬盘。

出错暂停(Halt on)

利用此项可以设定当电脑开机后出现错误时是否停止运行。

No errors	无论检测到任何错误,系统照常开机启动。
All errors	无论检测到任何错误,系统停止运行并出现提示。
All, But Keyboard	出现键盘错误以外的任何错误,系统停止。
All, But Diskette	出现磁盘错误以外的任何错误,系统停止。
All, But Disk/Key	出现键盘或磁盘错误以外的任何错误,系统停止。

存储器(Memory)

该项显示了 BIOS 开机自检时 (POST, Power On Self Test) 检测到的系统存储器信息。

Base Memory	BIOS 开机自我检测 (POST) 过程中确定的系统装载的
	基本存储器容量。

Extended Memory	在 POST 过程中 BIOS 检测到的扩展存储器容量。
Total Memory	以上所有存储器容量的总和。

3.2.2 高级 BIOS 参数设置(Advanced BIOS Features)

项目	选择	说明
Quick Power On Self	Enable	允许系统在启动时跳过常规检测程序,减少
Test		系统启动时间。
	Disabled	运行正常检测程序。
First /Second/Third		指定从何种设备加载操作系统的顺序,选项
Boot device /Boot		包括 Disabled, Floppy, LS120, ZIP100,
		HDD-0, HDD-1, HDD-2, HDD-3, SCSI, CDROM,
		LAN。
Security Option	Setup	如果设置了 Set Supervisor/User Password,
		选择该项后,在您进入 CMOS 设置程序时,屏
		幕上将提示您输入密码,若密码有误,则拒
		绝继续运行。
	System	选择该项后,在系统每一次启动时或您要进
		入 CMOS 设置程序时,屏幕上都将提示您输
		入密码, 若密码有误, 则拒绝继续运行。

3.2.3 高级芯片组参数设置(Advanced Chipset Features)

由于涉及 Chipset 及内存的时序及参数设置,建议用户使用缺省值,不要随意更改其配置, 否则可能导致无法开机或死机的情况。各选项内容在此不对用户做详细介绍。

3.2.4 电源管理设置 (Power Management Setup)

项目	选择	说明
Suspend Type	Stop Grant	选择沉睡 (Suspend)模式。
	PwrOn Suspend	
Modem Use IRQ	3, 4, 5, 7, 9,	选择 Modem 使用的中断请求信号 IRQ X。
	10, 11	
	NA	没有此项功能。
Suspend Mode	Disabled	不设定沉睡 (Suspend) 状态。
	1Min-1Hr	在系统进入沉睡(Suspend) 状态前的空闲时
		间。
Soft-Off by PWRBTN	Instant -Off	用户按了电源键后,系统将立刻关闭。
1	第12页	

以下是各选项的说明及设置方法。



60

	Delay 4 Secs	在系统工作时, 按住电源键超过 4 秒钟,
		系统将会关闭。
CPU Thermal-Throttling	12. 5%-87. 5%	选择 STP CLK 信号周期。
		在系统进入节能模式时减慢 CPU 的速度。

3.2.5 PnP/PCI 参数设置(PnP/PCI Configuration)

以下是各选项的说明及设置方法。

项目	选择	说明
Reset Configuration Data	Enabled	选择 Enabled 时 BIOS 重新填写系统配置参数。
	Disabled	系统配置参数不会复位。
Resources Controlled By	Manual	系统资源(IRQ and DMA)参数由用户设定。
	Auto (ESCD)	系统资源(IRQ and DMA)参数由 BIOS 设定。

3.2.6 外围设备参数设置(Integrated Peripherals)

以下是各选项的说明及设置方法。

选项	选择	说明	
On-Chip Primary/ Enable		启用板上集成的第一/第二个 PCI IDE 控制	
Secondary PCI IDE		器。	
	Disable	不启用板上集成的第一/第二个 PCI IDE 控制	
		器。	
IDE Primary/Secondary	Mode0~4	定义 IDE primary/secondary master/slave PIO	
Master/Slave PIO		模式。	
	Auto	通过自动检测定义 IDE PIO 模式。	
IDE Primary/Secondary	Disable	此功能无效。	
Master/Slave UDMA	Auto	如果检测到 Ultra DMA 设备则启动该模式。	
USB Controller	Enabled	启用 USB 控制器。	
	Disabled	不启用 USB 控制器。	
IDE HDD Block Mode	Enabled	允许 IDE HDD 一次读/写多个扇区。	
	Disabled	IDE HDD 一次只可读/ 写一个扇区。	
Onboard FDC Controller	Enabled	启用板上软盘控制器。	
	Disabled	不启用板上软盘控制器。	
PWRON After PWR-	OFF	当断电恢复后系统仍保持关闭状态。	
Fail	ON	电源接通后系统恢复运行。	
	Former-Sts	不论在切断电源前系统处于何种状态,电源接	
		通后系统将恢复到原有状态。	

3.2.7 PC Health Status



此选项显示 CPU,风扇的状态等内容,在此不做详细介绍。

3.2.8 设置超级用户/用户密码(Set Supervisor/User Password)

超级用户密码优先级高于用户密码。可以用超级用户密码启动到系统或者进入到 CMOS 设置 程序中修改设置。亦可以用用户密码启动到系统,或者进入到 CMOS 设置画面察看,但如果设置 了超级用户密码便不能修改设置。

当选择超级用户/用户密码此项功能时,在屏幕的正中将出现下面的信息,它将帮助您设置 密码。

ENTER PASSWORD

输入的密码,最多不能超过 8 个字符,然后按<Enter>键,现在所输入的密码将取代从前所 设置的密码,当系统要求确认此密码时,再次输入此密码并按<Enter>键,也可以按<Ecs>键退出, 不输入任何密码。

若不需要此项设置,那么当屏幕上提示输入密码时,按下<Enter>键即可,屏幕上将会出现以下信息,表明此项功能无效。在这种情况下,可以自由进入系统或CMOS设置程序。

PASSWORD DISABLED

在 "BIOS Features Setup" 菜单下,如果选择了 Security Option 中的 "System" 选项, 那么在系统每一次启动时或是要进入 CMOS 设置程序时,屏幕上都将提示输入密码,若密码有误, 则拒绝继续运行。

在 "BIOS Features Setup" 菜单下,如果选择了 Security Option 中的 "Setup" 选项,那 么只有在进入 CMOS 设置程序时,屏幕上才提示输入密码。

3.2.9 加载最佳缺省设置(Load Optimized Defaults)

加载最佳缺省设置表示系统将以此最佳效果的参数值运行。建议用户首先选择此项,然后根 据不同的需要对此设置进行修改。

3.2.10 保存设置并退出(Save & Exit Setup)

当在 BIOS 中进行适当的修改之后,若您想保存这些修改并使其生效,请在 BIOS 设置主菜单中选择该项,屏幕上显示如下信息:

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

先按"Y"键,再按"Enter"键,然后系统会重新启动,使所做的修改生效。

3.2.11 不保存设置并退出(Exit without Saving)

当在 BIOS 中进行某些修改之后,您不想保存这些修改,请在 BIOS 设置主菜单中选择该项, 屏幕上显示如下信息:

Quit Without Saving (Y/N)? N

先按"Y"键,再按"Enter"键,然后系统会重新启动,所做的修改无效。

声明

请注意,如果您发现本手册的内容与以前所配的手册有所变化,那是为了更好的叙述或我们对 系统的软、硬件方面的改进所造成的。请恕不事先通知,请您按随机所配的说明书进行操作。





当用户需要清除 CMOS 信息时,请打开机箱,参照第二章中主板示意图上标注的跳线及说明。

在升级 BIOS 后需刷新 CMOS。在清除 CMOS 之前,将系统的 AC 电源线拔掉,然后使用 JCC 来清除 CMOS。



第四章 IDE RAID系统硬件概述

本章主要介绍 IDE RAID 系统硬件的安装及设置。

万全 1160 服务器采用了 FastTrak66 Ultra ATA/66 IDE RAID 卡。此卡支持更高的传输速率,能够为最新的 Ultra ATA/66 硬盘提供容错能力,并能向下兼容 Ultra ATA/33,增强型 IDE 以及 Fast ATA-2 高性能硬盘。

4.1 FastTrak66 RAID卡简介

FastTrak66 卡是一种经济的、高性能的 RAID 卡。它可以提高使用 Ultra ATA/66,UltraATA/33 或 EIDE 硬盘的服务器的性能和(或)可靠性。

FastTrak66 分别支持磁盘条带化(RAID0),镜像模式(RAID1),条带化/镜像(RAID0+1) 及硬盘捆绑(JBOD)等。磁盘条带化时,相同的硬盘可以并行地读出和写入数据,从 而提高了性能。磁盘镜像功能在为用户文件创建一个完整的备份的同时,通过负载 均衡和指令重排还可以提高读取的性能。条带化/镜像可以提供良好的读/写性能和容 错性。硬盘捆绑可以在不要求硬盘容量相同的情况下,可以利用所有相连硬盘的空 间,但该功能不支持其它的 RAID 功能。

FastTrak66 条带化阵列可将 Ultra ATA/66 硬盘的数据传输速率提高一倍。根据每个 硬盘的规格 Fasttrak66 全面支持 66 兆/秒速率的 Ultra ATA/66 硬盘。

FastTrak66 还为服务器用户提供容错和数据冗余功能。FastTrak66 通过 RAID1 镜 像(2 个硬盘)和 RAID0+1 镜像和条带化(4 个硬盘)来保护数据。如果镜像阵列中的一 个硬盘出现故障时,FastTrak66 利用另一个镜像硬盘(保存有相同的数据),来保证 所有的数据处理。当一个新的硬盘安装之后,FastTrak66 将镜像硬盘中的数据复制 到新的硬盘中,以恢复容错能力。

FastTrak66 可引导的 BIOS(基本输入输出系统)支持的每块硬盘的容量均可大于 8.4GB,在 FAT32 和 NTFS 被分区时,阵列可以作为一个大的单个硬盘进行寻址。 下面是 FastTrak66 卡的连接器示意图:



FastTrak66 卡的连接器		
First IDE channel	IDE1	
Second IDE channel	IDE2	
4-pin LED connector: Pin1 PWR, Pin2 GND, Pin3 GND, Pin4 PWR	LED	
Second IDE channel 4-pin LED connector: Pin1 PWR, Pin2 GND, Pin3 GND, Pin4 PWR	IDE2 LED	



4.2 安装FastTrak66卡

FastTrak66 卡可靠地安装在一个 PCI 总线控制插槽。由于此适配卡具有即插即用的 特性,卡上没有跳线或其他可调节装置。

FastTrak66 系统资源包括端口地址和中断, BIOS 地址由系统 BIOS 自动决定。

4.3 设置IDE硬盘跳线

硬盘必须是可与 FastTrak66 RAID 适配卡兼容的 Ultra ATA/66, Ultra TA/33, EIDE 和(或)Fast ATA-2 的硬盘。使用型号和容量均相同的硬盘,可使系统性能达到最佳。性能相同的硬盘使得这个硬盘阵列具有更佳的性能,就像是一块单一的硬盘。

关于正确的主/从设置,参考硬盘上的示意图和设置使用说明。注意,没有从硬盘的 主硬盘有时称为"单盘"。主从硬盘装置的设置是为区分连在同一通道上的两个硬盘。

4.4 连接硬盘和连接器

使用随机提供的 18" 80 线/40 针 Ultra ATA/66 数据线连接硬盘。只有这样的数据线 才能连接 Ultra ATA/66 型硬盘并支持高达 66MB/ 秒的数据传输。尽可能把硬盘连接 到不同通道上。我们推荐这种连接方法是为了实现更佳的性能,因为这样数据可以 并行处理,传输性能会更好。

为最大化 IDE 的容错性能,每个镜像对应安装在不同的 IDE 通道上。

4.5 硬盘的连接次序

下面表中给出了硬盘连接到 FastTrak66 卡上的次序。

硬盘总数	IDE1	IDE2
1	主硬盘	_
2	主硬盘	主硬盘
3	主硬盘和从硬盘	主硬盘
4	主硬盘和从硬盘	主硬盘和从硬盘

M-Master, S-Slave

4.6 安装可选方案

下面是安装的可选方案,你可以根据需要选择,以便能够更灵活地使用系统。关于 BIOS 功能和阵列创建的操作请参照第五章。





不要把 ATAPI 设备连接到 FastTrak66 卡。FastTrak66 卡只适用于硬盘。ATAPI IDE CD-ROM 驱动器或其它设备可安装在主板上或连到附加 IDE 控制器上。无需在主板 BIOS 上进行任何配置。

4.6.2 FastTrak66 卡与主板上 IDE 控制的硬盘并存

FastTrak66 卡能够与主板上或添加的 IDE 控制器以及安装的硬盘并存。系统可以从 FastTrak66 引导,而且可以识别主板上的硬盘。系统也可以从主板上的硬盘引导, 而且可以识别 FastTrak66 卡控制的硬盘。系统的引导顺序可以在主板 BIOS 上进行 配置。

4.6.3 FastTrak66 卡与 SCSI 连接器并存

如果在系统里添加 SCSI 控制器,系统仍可从 FastTrak66 引导。系统将从具有较低 BIOS 地址适配卡开始引导,如果需要改变引导顺序,就要把 FastTrak66 PCI 插槽 位置和 SCSI 卡的 PCI 插槽位置互换。

第五章 FastBuild的配置设置

本章主要介绍 FastTrak66 卡 BIOS 中的 FastBuild 配置工具的设置和使用。FastBuild 的设置中包括使用 FastTrak66 创建和管理磁盘阵列的菜单选项。

FastTrak (tm) / FastTrak66 (tm) BIOS Version 1.xx (Build xxxx) (c) 1995-99 Promise Technology, Inc. All Rights Reserved.				
ID	MODE	SIZE	TRACK-MAPPING	STATUS
1* 2	2+0 Stripe 1x2 Mirror	13044M 6522M	611/128/32 620/32/63	Functional Functional
Press <ctrl-f> to enter FastBuild (tm) Utility</ctrl-f>				

5.1 BIOS(基本输入输出系统)的启动屏幕

系统启动时,FastTrak66 BIOS的屏幕显示如上图所示。它显示了适配器的BIOS版本和磁盘阵列状态。其中阵列状态包括了三种可能出现的情形:正常状态(Functional)、危急状态(Critical)、脱机状态(Offline)。

正常状态(Functional):出现这一状态时,表明硬盘阵列工作正常。

危急状态(Critical):表明某一镜像阵列中,有一个硬盘出错或连接失败,而阵列 中其它的硬盘仍工作正常。然而,此时阵列已经在一定程度上失去了容错能 力。因此用户必须通过 FastBuild 设置菜单来确定哪个硬盘出错,然后替换 出错硬盘。

脱机状态(Offline): 表明某个镜像阵列中两个以上硬盘出错或断开或某条带化阵



万全 1160

列中有一个以上的硬盘出错或断开。当硬盘阵列为脱机状态(Offline)时,用 户必须替换出错硬盘,然后从备份文件中恢复数据。

此时,按下[Ctrl-F]键,即可进入FastBuild设置主菜单。

5.2 FastBuild 设置菜单导航

当使用菜单时,系统提供了一些基本的导航命令: [Arrow]键用来高亮选择; [Space] 键用于循环选择不同的选项; [Enter]键用于选中一个选项; [ESC]键用来中断或退出

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.	
[Main Menu]	
Auto Setup[1]View Drive Assignments[2]Define Array[3]Delete Array[4]Rebuild Array[5]Controller Configuration[6]	
[Keys Available]	
Press 1 6 to Select Option [ESC] Exit	

当前菜单; [Ctrl-Y]键用来保存当前所做的修改。

5.3 主菜单

系统启动, FastTrak66 BIOS 的屏幕出现时, 按下[Ctrl-F]键, 进入 FastBuild 设置, 第一个选项屏 幕就是主菜单:

如果需要创建一个新的阵列,请进入Auto Setup选项<1>,也可以进入Define Array 选项<3>。

需恢复阵列时,请使用 Rebuild Array 选项<5>。

5.4 自动设置菜单<1>

自动设置选项能直观地帮助用户创建磁盘阵列。它将为用户建立的硬盘阵列正确地

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.	
[Auto Setup Options Menu]	
Optimize Array for: Performance Typical Application usage: General	
[Auto Setup Configuration]	
Mode Stripe Spare Drive Count 1 Drive used in Array	
[Keys Available]	
[•] Up [•] Down [•, •, Space] Change Option [ESC] Exit [Ctrl-Y] Save	



条带化(性能)

条带化支持最大性能,在此情况下,磁盘总容量等于最小硬盘的容量乘以磁盘阵列 中硬盘总数。改变条块扇区的大小可实现系统应用最优化。对于商业应用,通常建 议把条块大小定为 8KB,对于服务器或多媒体编辑应用,建议把条块大小定为 64KB。

容量(捆绑)

通过增加硬盘数量使硬盘容量达到最大,此时无须设置条块选项。

安全(镜像)

为保证数据的安全,该方式允许建立容错阵列。可为存有数据的硬盘提供备份硬盘,使其具有容错能力。此时无须设置条块选项。

典型应用程序的使用

为优化传输速度,允许用户选择常用应用软件的类型,然后推荐的条块值便出现在自动设置配置中。通过[Auto Setup Configuration]菜单项,您可以看到推荐的条块 (Stripe Size)大小。

备用硬盘

一个未被分配到硬盘阵列的"多余"硬盘,称为备用硬盘,它在镜像方式的磁盘阵 列中将会用到。这一硬盘将随时替换出错硬盘。一旦检测到某一硬盘发生故障,它 将被立即加入到硬盘阵列中,成为阵列中的一个硬盘。为尽快地恢复容错功能, FastTrak66 将开始执行自动数据恢复操作,在后台向备用硬盘恢复数据。这一操作 在系统内部自动进行,并不需要重新起动系统。然后,用户可将出错硬盘从 FastTrak66 适配卡中取下,换上新的硬盘替代原来的备用硬盘。

使用自动设置菜单创建多硬盘阵列

如果您要创建多个硬盘阵列,首先连接必需的硬盘创建第一个硬盘阵列。然后,完成自动设置<1>,第二步,安装新的硬盘创建第二个磁盘阵列,再完成自动设置<1>列。如果需要,可以按以上步骤建立更多的硬盘阵列。

如有必要,也可以通过定义阵列菜单项<3>手动创建硬盘阵列。

5.5 查阅硬盘分配情况<2>

这一选项用来显示硬盘是否空闲或已分配到硬盘阵列中。在 Assignment 菜单下硬盘 标有阵列或"空闲"。没有被分配的"空闲"硬盘可用于将来的硬盘阵列,或者在某 镜像阵列中有一硬盘出错时,作为备用硬盘替换出错硬盘。

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.				
[View Drive Assi	gnments]			
Drive Model	Capacity (MB)	Assignment		
MAXTOR87000A8	6522	Array 1		
MAXTOR87000A8	6522	Free		
MAXTOR87000A8	6522	Array 1		
[Keys Availa	ble]			
[6] Up [6] Down	[ESC] Exit			
	tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 [View Drive Assi Drive Model MAXTOR87000A8 MAXTOR87000A8 MAXTOR87000A8 [Keys Availa [6] Up [9] Down	tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Ir [View Drive Assignments] Drive Model Capacity (MB) MAXTOR87000A8 6522 MAXTOR87000A8 6522 [Keys Available] [] Up [] Down [ESC] Exit		

5.6 定义阵列菜单<3>

定义阵列菜单允许用户为每一硬盘阵列定义各自的属性和 RAID 级别。虽然 FastTrak66 适配卡可支持多达四个硬盘阵列,但用户通常只创建一个或两个硬盘阵 列。仅使用单一硬盘的用户可以通过 FastTrak66 适配卡把一单独的硬盘设为条带化 模式(striping)或捆绑(spanning)模式。在这种情况下,适配卡将为其建立一单独的阵 列 ID,但同样提供常规的表现性能。以后,用户可以在该阵列中加入第二块硬盘,

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.				
[Define Array Menu]				
Array No Array 1	RAID Mode Stripe	Total Drv 2	Capacity(MB) 13440	Status Functional
Array 2				
Array 3				
Array 4				
[Keys Available]				
Note: * — Bootable Array [•] Up [•] Down [ESC] Exit [Enter] Select [Space] Change Boot Drive				

然后重建该阵列以支持镜像的 RAID1。

说明:对于大多数设备,建议使用自动设置<1>来创建简易的硬盘阵列。

当用以上显示的[Define Array Menu]创建一阵列时,使用方向键选中您希望定义的 阵列号,按下回车键[Enter]选中该选项后。然后,定义阵列的定义菜单[Define Array Definition Menu]将会出现,通过它,允许硬盘分配到磁盘阵列。

5.6.1 定义磁盘的菜单

当 Define Array 菜单中有 Array # 被选中后,出现 Define Array Definition Menu 屏 幕。在这一菜单下,点亮 Array#并使用空格键来循环选择三种阵列类型:条带性能 (RAID 0 Striping),容错(RAID 1 Mirroring,RAID 0+1 Striping/Mirroring <用于 4 块 硬盘>),或容量(Capacity <Spanning >)。



り 既想		ϸ	联想 LEGEND
------	--	---	---------------------

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.					
[Define Array Definition Menu]					
Array No Array 1	RAID Mode T Stripe	otal Drv 2	Capacity(MB) 13044	Status Functional	
Stripe Block: 64 KB [Drive Assignments]					
Channel:II	D Drive N	lodel	Capacity (ME	3) Assignment	
1 : Master	MAXTOR8	37000A8	6522	Ý	
1 : Slave	MAXTOR8	37000A8	6522	Ν	
2 : Master	MAXTOR8	37000A8	6522	Y	
[Keys Available]					
	[€] Up [ੳ] Down	[ESC] Exit	[Space] Select	[Ctrl-Y] Save	

5.6.2 硬盘分配选项

在[Drive Assignments]选项区域内,点亮一硬盘并用空格键(space)把可指定的选项 设为 'Y'。这样一来,被选中的硬盘就被加入硬盘阵列。要保存当前所作修改,请 按<Ctrl-Y>组合键。根据所选阵列类型不同,可能会发生如下情况:

- 1) 如果您选择的是 Striping,Spanning,或 Mirroring/Striping 阵列选项,当阵列定义 后,将出现原来的 Define Array Menu 屏幕显示。从这里您可以按 ESC 键退出 并返回到 FastBuild 主菜单。
- 2) 如果选择的是两个硬盘的 Mirroring 阵列选项,则会出现前面所述的用以创建该 阵列的一窗口。为实现这一功能,您必须具备两个新的硬盘,或一个存有欲镜像 数据的源硬盘和另一个空硬盘。

5.6.3 使用新硬盘来创建一个镜像阵列

正如前面硬盘分配选项所述,如果您选择了一个镜像阵列并希望使用新分配的两个 硬盘,那么请按如下步骤进行设置:在为镜像阵列分配了新硬盘且按<Ctrl-Y>保存了 有关信息后,为彻底创建这一阵列,系统显示以下屏幕。对于这对话请确定'N'或 者'No'以继续进行其它操作。

```
Do you want the disk image to be duplicated to another? (Yes/No)
Y - Create and Duplicate
N - Create Only
```

5.6.4 为现有硬盘增加容错功能

FastTrak66 可利用存有数据的系统硬盘创建一个镜像阵列。为创建这一阵列,您必须将这一硬盘和另一个具有同样容量或更大容量的硬盘分配到这一阵列。BIOS 将把现有数据复制到新的空硬盘上。确认'Y'或'Yes',而后依照下面显示的步骤创建

Do you want the disk image to be duplicated to another? (Yes/No) Y - Create and Duplicate

N - Create Only



阵列:

此时,您将被提示从两块可用硬盘中选取一块作为源硬盘。用箭头键来选取含有数据的准备被镜像的硬盘,并且按回车键选中。屏幕如下:

	[Please Select A Source	Disk]
Channel:ID	Drive Model	Capacity (MB)
1 :Master	MAXTOR87000A8	6522
2 :Master	MAXTOR87000A8	6522

当系统提示出现时,按Y键来进行确认,将源数据复制到目标硬盘。注意:所有目标硬盘中现有数据将被覆盖,因此必须确保选择正确的硬盘。

5.6.5 设置某一阵列为引导盘

一旦回到 Define Array 菜单窗口,用户可以选择一个已设定好的阵列来作为可引导 阵列。将欲选阵列变为高亮并按空格键。系统将把该盘作为第一个阵列,同时系统 会在该阵列号前加一星号 '*',表明该盘可引导。说明:用户的 PC 或服务器必须配 制成使用 FastTrak66 可引导的控制器。然后,系统将这一阵列作为固定的引导盘 C:

	[Define Array Menu]						
	Array No RAID Mode Total Drv Capacity(MB) Status						
	Array 1	Stripe	2	13044	Functional		
*	Array 2	Mirror	2	6522	Functional		
*	denotes bootable	e					

5.6.5 硬盘阵列识别顺序

在系统启动期间,FastTrak66 的硬盘阵列将按以下顺序被识别: 1)在 FastBuild 系统 启动时被设为可引导的阵列, 2)阵列序号(如 Array 0,Array 1……),这涉及到确定哪 一个盘符应分配到各个磁盘阵列的问题。

5.6.5 被保存的硬盘阵列信息

所有硬盘阵列数据保存在各个阵列的成员硬盘的保留扇区。 建议用户记录下这些硬 盘阵列的信息,以供将来参考。

FastTrak66 硬盘阵列系统还具有另一特征:即使一个阵列从一个 FastTrak66 卡移 到另一片卡上,系统仍能对其进正确辨识。由于各硬盘阵列的数据识别各自的阵列, 移走或交换某些硬盘都不会改变阵列的设置。这一特征对于增加硬盘或以后重建操 作是非常重要的。

5.7 删除阵列菜单(Delete Array Menu<4>)

通过这一菜单您可以删除某些硬盘阵列。



FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.				
[Delete Array Menu]				
Array No Array 1 Array 2 Array 3 Array 4	RAID Mode Stripe Mirror	Total Drv 2 2	Capacity(MB) 13044 6522	Status Functional Functional
		[Keys Avail	able]	
	[6] Up [6] Down [ESC]] Exit [Del] Delete	

注意:删除某现存硬盘阵列时,将导致该硬盘阵列中的所有数据丢失。在删除某硬 盘阵列时,请最好记录下所有阵列类型、磁盘序列号、条块大小的信息,以备万一 要恢复所作删除操作之需。一般情况下,可通过定义一个与原被删阵列具有相同的 参数的阵列的方法来恢复该被删阵列。

为删除某一阵列,先将欲删阵列变为高亮并按删除[Del]键。在出现以下的提示信息时,按<Ctrl-Y>键以表确认,系统便进行后面的删除操作。

Are you sure you want to delete this array? Press Ctrl-Y to Delete, others to Abort

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.					
[Rebuild Array Menu]					
Array No	RAID Mode	Total Drv	Capacity(MB)	Status	
Array 1	Stripe	2	13044	Functional	
Array 2	Mirror	2	6522	Critical	
Array 3					
Array 4					
-					
[Keys Available]					
[•] Up [•] Down [ESC] Exit [Enter] Select					

5.8 重建阵列(Rebuild Array <5>)

这一重建选项对于恢复某镜像硬盘阵列的错误是必不可少的。

注意:如果硬盘中存在物理故障时,必需使用新硬盘将其替换。

在使用重建阵列菜单(Rebuild Array <5>)前,请按以下步骤进行:

- 1) 根据 FastTrak66 启动 BIOS 提供的错误信息,确定哪一阵列出错;
- 2) 进入 Fast Build66 设置(Define Array<3>),选择出错的阵列,并确定该硬盘的 Channel 和 ID 号;
- 3) 关闭电源并取下出错硬盘;
- 4) 用一相同规格的硬盘将之取代;
- 5) 使用菜单继续进行恢复操作。

若硬盘阵列中有一出错硬盘,重建菜单的状态信息将显示为'Critical'(危急状态)。





将 Critical 阵列变为高亮并按[Enter]键,将显示如下屏幕:

万全 1160



FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.					
	[Rebuil	d Array Menu]			
Array No Array 2	RAID Mode Mirror	Total Drv 2	Status Critical		
Stripe Block: N	ot Available [Select D	prive for Rebuild]			
Channel:ID 1 : Slave	Dr MAX	ive Model TOR87000A8	Capacity (MB) 6522		
[Keys Available]					
[€] Up [€] Down	[ESC] Exit [Ent	er] Select		

在[Select Drive for Rebuild]菜单中,将用来替代出错硬盘的新硬盘变为高亮。按 [Enter]键,并确认系统将把数据复制到选中硬盘。被选中硬盘的数据也随之被来自 硬盘阵列的镜像信息所覆盖。

万全 1160

注意:为了自动恢复镜像阵列,可在 FastTrak66 适配卡上附加一"备用"硬盘。 容量大于或等于原出错硬盘的没被阵列分配的硬盘可用来作自动恢复。对于除 DOS 以外的操作系统,自动恢复操作均在支持操作系统后台执行。一段时间后,出错硬 盘就可以从适配卡上移走了。

5.9 控制器配置<6>

该菜单允许用户查看和设置适配器选项。

FastBuild (tm) Utility 1.xx (c) 1995-99 Promise Technology, Inc.				
[Adapter Configuration - Options]				
Ultra ATA Mode: Auto Halt On Error: Enable				
[System Resources Configuration]				
Channel 1 (IDE1)	Interrupt : . Interrupt : .	A A	I/O Port : I/O Port :	FFF0 FFA8
[Keys Available]				
[6] Up [6] Selection [6	9 , 0 , Spac	ce] Change	e Option	[ESC] Exit

5.9.1 [适配器配置-选项]

Ultra ATA Mode—设置磁盘 DMA 传输率。"Auto"是优化系统性能的默认设置。 "Turbo"强制实行最快的传输率。"Fast"设定操作为可靠模式。



Halt On Error—当检测到错误时,允许 FastTrak66 在 BIOS 启动屏幕时停止操作。 5.9.1 [系统资源配置]

本部分显示FastTrak66使用的PCI插槽中断和端口地址。使用的资源由控制





第六章 操作系统安装指南

万全 1160

本章主要介绍操作系统的安装指导。

FastTrak66 卡可以通过卡上 BIOS 或软件驱动程序在多种主要操作系统下工作。 FastTrak66 卡上的 BIOS 程序支持 DOS 5.x 及更高版本的操作系统; 随机提供的驱动程序支持以下操作系统;

- 1、Windows NT 4.0 Server
- 2、Windows 2000 Server
- 3、Novell NetWare 4.11
- 4、Novell NetWare 5.0

下面是相应操作系统的安装指导。

操作系统安装时需要的 IDE RAID 卡、网卡等驱动程序随工具光盘提供,使用前先 要备份到软盘上,备份方法如下:

将工具光盘放入运行 Windows 95/98 或 Windows 2000 的机器光驱中,系统自动 显示工具光盘使用说明,按提示信息找到所需的驱动程序,并依据说明中的方法将 驱动程序备份到格式化过 3.5 英寸空白软盘上,例如 Windows NT 4.0 Server 安装 所需的网卡驱动程序。

6.1 DOS 安装指导

DOS 操作系统由 FastTrak66 卡上 BIOS 直接支持,不需要附加任何驱动程序。安装 过程可按照正常 DOS 安装过程进行,细节请参照 DOS 相关手册。

6.2 万全服务器Windows NT 4.0 Server安装指导

本指导适合于在万全服务器上第一次安装 Windows NT 4.0 Server。有关安装的详细说明,请参见购买的操作系统用户手册。

- 6.2.1 预备工作
 - 1、从随机提供的工具光盘上备份"IDE RAID卡驱动程序"到一张软盘上。
 - 2、从随机提供的工具光盘上备份"网卡驱动程序for Windows NT 4.0"到一张软盘上。
 - 3、将三张3.5英寸格式化后的空白软盘贴上标签并分别注明:

"Windows NT 4.0 Server启动软盘#1"

"Windows NT 4.0 Server启动软盘#2"

"Windows NT 4.0 Server启动软盘#3"

4、在Windows NT 4.0 Server光盘 "\i386" 子目录下输入 "winnt/ox", 回车。然后根据提示制作三张Windows NT 4.0 Server启动软盘。

6.2.2 安装步骤

6.3 万全服务器Windows 2000 Server安装指导

本指导适合于在万全服务器第一次安装 Windows 2000 Server。有关安装的详细说明,请参见购买的操作系统用户手册。



6.3.1 安装前的准备工作

1、将Windows 2000 Server安装光盘准备好。

2、从随机提供的工具光盘上备份"IDE RAID卡驱动程序"到一张软盘上。

6.3.2 安装步骤

1、用Windows 2000 Server安装光盘启动系统。

2、在屏幕下方出现系统提示信息"Press F6 if you need to install a third part SCSI or RAID driver..."时,按下<F6>。

3、当提示安装大容量存储设备时,按"S"键,进入大容量存储设备安装界面;

4、按照系统提示,将备份的IDE RAID卡驱动程序软盘插入A驱动器并按回车确定,选择 "Win2000 Promise FastTrak66(tm) Controller (PDC20262)"并按回车确定,安装IDE RAID卡 驱动,按照系统提示继续向下进行。

5、Windows 2000 Server安装程序可自动识别本系统的网卡,不需手工填加驱动。按照系统 提示设置相关参数即可完成安装。

6、Windows 2000 Server显示安装指导:

首先将工具光盘放入系统光驱中,

- (1) 在桌面上用鼠标右键单击 "我的电脑" 图标,从弹出的菜单中选择"属性"菜单。
- (2) 从"系统特性"对话框中依次选择 "硬件"->"设备管理器"。
- (3) 在"其它设备"项目下,双击"视频控制器",选择"重新安装驱动程序"
- (4) 从随后弹出的"升级设备驱动程序向导"对话框中,单击"下一步"按纽。

(5) 从随后弹出的"安装硬件设备驱动程序"对话框中,选择"显示已知设备驱动程序的 列表,从中选择特定驱动程序",单击"下一步"按纽。

- (6) 从随后弹出的"硬件类型"对话框中,选择"显示卡",单击"下一步"。
- (7)从随后弹出的"选择一个设备驱动程序"对话框中,依次选择"从磁盘安装"->"浏 览",定位到工具光盘\Win2000 目录下,选择i81xnt5.inf 并确定。

(8) 在"型号"列表中,选择"Intel(r) 82815 Graphics Controller",当出现"更新驱动程序 警告"对话框时,选择"是"。

- (9) 接下来按照系统的缺省步骤进行。
- (10) 重新启动系统,完成显示的安装。

6.4 万全服务器NetWare 4.11安装指导

本指导适合于在万全服务器第一次安装NetWare 4.11。有关安装的详细说明,请参见购买的 NetWare 4.11 操作系统用户手册。

6.4.1 安装前的准备工作

1、从随机提供的工具光盘上备份"IDE RAID卡驱动程序"到一张软盘上。

2、从随机提供的工具光盘上备份"网卡驱动程序 for NetWare 4.11"到一张软盘上。

3、准备好 NetWare 4.11 安装光盘。

6.4.2 安装步骤

1、对硬盘重新分区和格式化。(可选,系统已预先划分了500MB的PC DOS系统分区) Netware 4.11网络操作系统的服务器启动软件放在DOS分区上,其它数据放在Netware分区上。 因此,需要对硬盘重新分区和格式化。DOS分区的大小,根据您希望在服务器的DOS分区中 安装的文件来决定;

2、安装DOS系统和光驱驱动程序(可选,系统已预装PC DOS系统和光驱驱动程序) 将DOS操作系统的全部命令文件或常用DOS命令安装在服务器的DOS分区上以便



于执行各种操作。当然,为保证服务器更安全,也可以不安装这些文件。 3、在系统DOS分区上创建目录C:\update,将工具光盘\update 目录下的所有文件复制到 C:\update 目录下; 4、将Netware 4.11的光盘插入光驱,执行Install; 5、根据系统提示选择安装的语言; 6、系统提示选择安装类型,对于服务器安装,请选择"Netware Server Installation"; 7、系统提示选择NOS类型,选择"Netware 4.11"; 8、系统提示选择安装方式,用户可根据实际需要选择四种不同方式中的一种, 下面以选择"Custom installation of netware 4.11"方式为例,说明安装操 作系统的过程; 9、根据提示输入服务器名称、内部网络号(一般采用缺省值)、选择服务器启 动文件的安装目录、选择NOS支持的国家代码(一般采用缺省值)、是否安装SMP; 10、系统出现如下提示时(有关网络控制器,可能略有不同): "Install found the following hardware but was unable to find a matching driver: PCI Lan Controller 8086.1229.8086.0008.08 Press $\langle \text{Enter} \rangle$ for a list of drivers to choose from or $\langle F3 \rangle$ to Continue without selecting. " 按<F3>键,不加载网卡驱动: 11、屏幕显示"Choose the Server Drivers - Summary": "Disk and CD-ROM Drivers: >IDEATA Network (LAN) Drivers: > 时,按下<Alt>+<ESC>切换到控制台模式,键入 load c:\update\nwpa 回车: load c:\update\idehd.cdm 回车; 加载Netware升级软件包中的更新程序。 按下<Alt>+<ESC>切换回到安装界面式,修改"磁盘和CD-ROM驱动程序:"项, 按"Insert"键,添加IDE RAID卡驱动程序,同时将备份的IDE RAID卡驱动程序软盘 插入A驱动器,按<F3>指定路径:A:\回车。 选择""NetWare 3.1x/4.1x/5.x Promise FastTrak(33/66) Driver"安装, 安装结束, 洗择 "Continue installation", 回车: 12、系统提示警告信息"Warning:You do not have a LAN driver loaded. You will need to load the proper LAN driver to complete the installation. (INSTALL-4.11-426) Press <Enter> to continue.", 回车确认, 系统提示 "Select an action:", 选择 "Continue the installation anyway", 回车; 13、在系统选择安装分区的方式时,请选择"Manually",根据需要建立 NetWare分区。否则,系统将整个NetWare分区全部分给SYS卷。然后,根据需要设 定服务器各卷的名称及容量: 14、根据系统提示,进行相应的选择,包括插入License盘设定客户端数目、 选择服务器的地位、选择时区、输入组织名等。 15、当系统提示修改 STARTUP.NCF 文件时,对 STARTUP.NCF 文件进行编辑, 在 SET 命令行的下面插入以下命令行: load c:\update\nwpa load c:\update\idehd.cdm 按<F10>, 当系统提示"Save New File STARTUP.NCF?"时,选择"Yes",保存编辑后的 STARTUP.NCF文件。 16、根据系统提示继续安装,直到完成整个操作系统的安装。

6.4.3 特别说明

网卡驱动程序的安装(以82559网卡为例)

1、安装82559网卡驱动程序前,须先安装NetWare4.11的ODI v 3.3 update files (G) 补丁程序,安装文件随工具光盘提供,路径为:光盘上\odi33g。

2、当系统安装完毕,重新启动Netware系统。键入load install。系统显示安装界面,进入"Product Options"菜单,选择"Install a product not listed",按<F3>指定路径:
D:\odi33g 回车。选择"ODI 3.31 support files update kit"安装,

安装结束,退出"Installation Options"界面;

3、重新启动Netware系统,安装网卡驱动。键入load install。 系统显示安装界面,进入"Driver options"菜单,选择"Configure network driver", "Select a driver",按<Ins>,将备份的网卡驱动程序软盘插入驱动器并回车确认, 系统显示网卡驱动程序信息:

"E100B.LAN Intel (R) PRO PCI Adapter" 回车确认。系统显示网卡相关参数,可在这里对协议进行配置。若网卡Slot 值显示为空,按下<Alt>+<ESC>切换到控制台模式,键入

load a:\nwserver\e100b.lan 回车;

4、系统显示

"Support slot options are....."

"slot:"

按<ESC>跳过选择,并记录下系统所显示的slot值,直到系统显示"模块初始化 失败",按<Alt>+<ESC>切换回安装界面;

5、键入记录下来的slot值作为网卡slot值,选择保存参数;

6、待系统安装完毕,重新启动Netware系统。若系统提示 "Slot number n1 is not supported and was ignored"

.

"Supportted Slot values are n2"

若系统未出现以上提示,跳过这一步。 n1和n2为系统显示的Slot值,请记录下n2的值。回车选择缺省值,直至出现命令输入提示符,键入load install。 系统显示安装界面,进入"Product Options"菜单,选择"Other installation Items/Products",屏幕显示网卡信息,回车,屏幕显示网卡 参数,将Slot值设为记录下的n2值,并可根据需要更改其他参数。退出安装 界面,重新启动Netware系统;

7、在命令输入提示符后键入load install。系统显示安装界面,进入 "Product Options"菜单,选择"Configure Network Protocol"可根据需 要对协议进行配置。

注意事项

1、DOS分区的大小不宜过大,否则系统可能会安装失败,建议大小为500MB;

2、关于NetWare 4.11的ODI v 3.3 update files (G)补丁程序及网卡安装,

如 有 变 化 或 不 同 , 请 查 询 Novell 网 址 : http://support.novell.com/Ftp/Updates/nw/nw411/Date0.html或咨询Novell公司。

6.5 万全服务器NetWare 5.0安装指导

本指导适合于在万全服务器上第一次安装NetWare 5.0。有关安装的详细说明,请参见购买的NetWare 5.0 操作系统用户手册。

6.5.1 安装前的准备工作

1、从随机提供的工具光盘上备份"IDE RAID卡驱动程序"到一张软盘上。



2、准备好 NetWare 5.0安装光盘。

6.5.2 安装步骤

1、在光盘驱动器中放入NetWare 5.0 安装光盘, 用光盘启动服务器;

2、在欢迎界面的"Option"对话框中选择"Accept Licence Agreement";

3、系统列出硬盘上现有的分区,此时可对硬盘重新分区和格式化。NetWare网络操作系统的服务器启动软件放在DOS分区上,其它数据放在Netware分区上。因此,需要对硬盘重新分区和格式化。DOS分区的大小,根据你希望在服务器的DOS分区中安装的文件来决定;

4、系统提示是否安装一个新的NetWare Server,回答Yes,并在"Startup directory"对话框中键入DOS分区的启动目录;

5、选择NOS支持的国家代码(一般采用缺省值)、键盘类型;

6、选择合适的鼠标和显示器类型;

7、当安装程序检测系统后,显示 "Storage adapters:" 选项时,选择 "Modify",修改此选项。按 "Insert" 键两次,添加IDE RAID卡驱动程序,同时将备份的IDE RAID卡驱动程序软盘

插入A驱动器, 按<F3>指定路径: A:\回车。

选择""NetWare 3.1x/4.1x/5.x Promise FastTrak(33/66) Driver"安装,

结束后,继续进行安装;

8、系统能够找到网卡等设备并自动加载相应的驱动程序,如无特殊需要,直接选择"Continue"继续;

9、系统将显示硬盘上的分区信息,确认后直接选择"Continue"继续;

10、系统在拷贝完文件后进入图形界面,在"Server name"对话框中键入该服务器主机名;

11、 在"Configure File System"窗口中显示当前硬盘分区的文件系统状况,如不想修改可选择 "Next"进行到下一步;

12、在"Protocols"窗口中给网卡指定网络通信协议,请根据实际情况进行协议的配置;

13、选择相应的时区;

14、进行NDS的安装,可有以下两种选择:

创建一个新的NDS树

将此服务器加入到一个已存在的NDS树中。

请根据实际情况进行选择和配置;

15、输入Licence盘的路径;

16、选择安装一些附加的产品和服务;

17、继续直至安装完毕重启系统。

注意事项

如需要安装其他硬件设备,请参考NetWare 5.0操作系统用户手册及硬件设备安装手册相关部分。





第七章 FastCheck Win NT/2000监视实用工具

当 FastTrak66 安裝好并能运行时,FastCheck 实用工具可用来监视在 FastTrack66 中配置的所有阵列和硬盘的运行状态。利用可视听的消息示警磁盘阵列或控制器可能出现的故障。此外,FastCheck 通过 IDE 通道直接标识出 FastTrak66 所连接硬盘的物理位置以及哪些硬盘作为个体阵列的一部分。最后,管理员可以按特殊要求配置 FastCheck 例如记录操作日志和事件通知,设置访问实用工具的密码,制定镜像阵列(RAID 1)或条带化/镜像阵列(RAID0+1) 的维护计划。

7.1 安装

将工具光盘放入系统光驱中,运行光盘中的\ldetl1\Setup.exe 开始安装,按照安装 程序的提示进行安装。

推荐在系统启动时开启 FastCheck。这样确保出错时显示警告信息。在安装的过程中,当提示选择是否在每一次启动时运行实用程序时点击 YES。如果选择 NO, FastCheck 在系统启动时不被同时启动,此时只能通过开始按钮手动运行。

FastCheck 的图标由一叠硬盘组成,该图标出现在 Windows NT/2000 任务栏上。双 击任务栏上的图标启动实用工具。

7.2 运行FastCheck

正如安装部分中所描述的那样, FastCheck 被默认应在 Windows NT/2000 启动时装入。在 Windows NT4/2000 环境下, FastCheck 以最小化图标的形式出现在任务栏上 (最右边)。

双击任务栏或桌面上的 FastCheck 图标(显示为一叠硬盘),或者从 Windows NT/2000 开始按钮中选择 FastCheck 实用工具。

7.3 FastCheck监视实用工具主屏幕

一旦选中了 FastCheck,将出现一个 FastCheck 监视实用工具窗口。主窗口有三个信息窗口选项 卡: Array, Controller 和 Option, Array 选项卡为默认屏幕,如下图所示:





2 3

8-3

7.4 Array Window(阵列窗口) Array Window 显示你通过 FastBuild BIOS 建立的磁盘阵列的配置信息。在该窗口中,用户可以执行镜像阵列的数据同步,或在用镜像阵列把数据从一个硬盘重建到另一硬盘。Array 窗口不允许用户直接改变阵列的配置,它清楚的标识出硬盘和左边窗格中的每个阵列之间的联系。鼠标左键点击 Array#(阵列号), 右边窗格中显示该阵列的如下分类信息:

RAID 模式: (条带,镜像,镜像&条带,捆绑)

Mapping: (与物理硬盘规范相似)描述阵列的虚拟硬盘的柱面,磁头和扇区的数目,如系统中所示。

Size: 阵列的存储容量。

Flight mouse click array to run synchronize or rebuild

Status: (Functional, Critical, Offline)

Functional: 说明阵列提供全部的功能。

- Critical: 只有在与镜像阵列(RAID 1 或 RAID 0+1)相关时使用。阵列 中有一个硬盘被检测出错并且该硬盘已经 "offline"(脱机)。然而, 一个 "Critical"阵列将继续保持正常的读写能力。但是建议尽可能 快的更换失败的硬盘,因为 "Critical"阵列不提供数据冗余。
- Offline: 最常出现在 RAID 0 或捆绑类型的阵列中。此种情况是因为某 一硬盘出错而引起整个阵列 "offline(脱机)"。此时,有可能会丢失 数据。修复或替换出故障的硬盘,并从备份资源中恢复数据。

7.4.1 Array(阵列)硬盘信息

鼠标左键点击左窗格中阵列的硬盘成员,右窗格显示下面的阵列信息。





Arrey Controller Options			PROMISI
	Status Size	: Okay : 6.522GB	
Maxtor 87000A8	Location	: Controller #1 : Channel #0 : Master	
	Mapping	: 14475 Oyls : 15 Heads : 63 Sectors	
	Timing	: DMA mode 2	
 ∢			

Status: (Okay, Bad, Offline, Rebuilding)

Okay: 说明硬盘在正常工作。

- Bad: 检测到硬盘出错并且该硬盘已脱机。在这种情况下,镜像阵列将继续工作,而条带和捆绑的阵列将会脱机。若整个阵列脱机,将有可能丢失数据。修复或替换失败的硬盘,并从备份资源中恢复数据。
- Offline: 一个条带化或捆绑阵列中出现一个 "bad"(坏)硬盘时,其它正常工作的硬盘会被为 "Offline"。然而这些硬盘不需要替换。

Rebuilding: 对于镜像阵列中的硬盘,该项说明重建处理中的目标盘。 Size: 说明单个硬盘的容量。

Location:显示硬盘的物理位置。说明该硬盘位于哪一个 IDE 通道(1 或 2),以 及在通道上是 Master(主硬盘)还是 Slave(从硬盘)。这项功能帮助用户标识 出需卸下或替换的硬盘。

Mapping: 说明硬盘的物理参数(柱面,磁头,扇区)

Timing: 基于硬盘和电缆类型显示硬盘时序设定(Burst rate)。

7.4.2 Array(阵列)下拉式菜单

在阵列窗口的底部提示鼠标右键点击一个阵列将执行同步或重建操作。 鼠标右 击显示如下下拉式菜单:





Array Controller Options			PROTECH	
	RAID Mod	e : MIRRORING		
E Minimice 10	Mapping	851 Cyls 255 Heods 63 Sectors		
About	Size	: 6.518GB		
Fai	Status	Eunctional		
		**		
 				Þ
Bight mouse-click error to run supphronize or rel	build			

用户可从该菜单中选择窗口出现在其他窗口前,窗口最小化,同步镜像的硬盘, 重建一个镜像阵列,显示版本号,以及退出。

7.5 阵列同步

利用阵列的下拉式菜单(参见上面部分)可进入阵列同步。同步是一个定期维护 过程,使得镜像(RAID1, RAID0+1)阵列的所有镜像硬盘保持一致的数据。阵 列同步操作比较镜像硬盘中数据。如果检测到不相同,则自动将主硬盘中的数 据拷贝到辅助硬盘中,确保所有镜像硬盘保持正确的相同信息。

选择 Array Tab View(Array 选项卡视图),右击阵列并且从关联菜单中选择 "Synchronize"(同步)。用户还可选择 Option Tab View(Option 选项卡视图)下 的 "Schedule the array synchronization"(调度阵列同步),实现同步操作。

一旦选择了同步,系统将询问用户"Initialize Synchronize process on Array #"(选择某一阵列号进行同步处理),用户点击 OK 时将进行同步处理。

🖶 FastCheck Monitoring Utility	×			
Arrey Controller Options	PROMISE TECHNOLOGY, INC			
	RAID Mode : MIRRORING			
Maxtor 87000/\8	Mapping : 851 Cyls			
FastTrak	×			
 Initialize synchroni 	ze process on Array 1.			
	Qk			
Bight mouse-click array to up synchronize or rebuild				





FastCheck 监视窗口底部将出现一个进度条。

🖶 FastCheck Monitoring Utility			_ 🗆 ×
Array Controller Options			PROMISE TECHNOLOGY, MC
	RAID Mod	: MIRRORING	
Mextor 87000A8	Mapping	: 851 Cyls : 255 Heads : 63 Sectors	
	Size	:6.518GB	
	Status	:Functional	
	E	**	.
1	, 		•
Array 1 synchronization in progress		%1	1 /

注意: 阵列同步过程中,用户可以继续访问正在工作的阵列和执行正常的 PC 功能。但是,系统性能将稍微降低并且处理时间将延长。

再次右击 Array#(阵列号)将停止同步过程。下拉式菜单将显示 Stop Sychronize(停止同步)选项,如下所示:

🚭 FastCheck Monitor	ing Utility			_ 🗆 🗙
Arroy Controller Op	ptions			PROMISE TECHNOLOGY, NC
	Always on top Minimize Stop Synchronize Rebuild	RAID Mode	: MIRRORING : 851 Cyls : 255 Heads : 63 Sectors	
	About	Size	: 6.510GD	
	Egit	Status	: Functional	I
		- 	**	8
			er 20	
Analy 1 synchronization in	progress		70.00	18

一旦选择了"Stop Synchronize"(停止同步),系统将要求用户确认"Cancel Synchronization?"(是否取消同步),点击 Yes 停止同步处理,点击 No 继续同步处理。

7.6 阵列重建

这条用户命令将有效的从阵列中存有正确数据的硬盘向一个空白硬盘拷贝或重 写数据。该项操作主要用于一个镜像阵列上用新硬盘替代一个出错硬盘时。 注意:重建硬盘的过程中,用户可以继续访问正在工作的阵列和执行正常的PC



功能。但是,系统性能将稍微降低并且重建过程将延长。记住,在阵列重建过 程中,阵列不提供数据冗余。建议一次完成所有的重建操作。

要执行重建,选择 Array Tab View(Array 选项卡视图),右击阵列并且从关联菜单中选择 "Rebuild" (重建)。一旦选择了重建,点击 OK 系统将询问用户 "Initialize Rebuild process on Array #"(选择某一阵列号进行重建处理),这将打开重建向导第一步的屏幕,显示如下:

7.6.1	重建向导
-------	------

Rebuild Wizard Step 1 of 3	Select the disk array to rebuild
	< Hock Next • Cancel

如果定义了多个阵列,用户必须选择适当的 Array#(阵列号)。按下 Next 按钮进入到重建向导的第二步,或按下 Cancel 按钮停止操作。

Jacob Contraction of the second secon	Select the larget disk to rebuild			
	Disk Model Modor 87000A8 Mextor 87000A8	Ada 1 1 MIRRORIN	Cha 0 1	M ⁰ M ⁶

在上面的第二步中用户必须选择接受数据的目标盘(Target drive)。确保选择的 硬盘是新的空白盘或替代盘。未选中的硬盘将保持 "good"(好)的数据,它应是 阵列中剩余的工作硬盘,或包含用户希望镜像数据的系统硬盘。一定要绝对确





保选择正确目标盘,因为目标盘上的数据将被彻底覆盖。

点击 Next 按钮进入第三步,或点击 Cancel 按钮停止操作。

Bebuild Wizord Step 3 of 3	and the second
	Robuild Opscration Robuild disk 1 (Moxfor 87000A8) in ARRAY 1
	< Back Finish Cancel

第三步通过 Array#(阵列号)和硬盘 ID 再次确认目标盘。点击 Finish 按钮开始重 建操作,点击 Back 按钮可再检查第二步,或者点击 Cancel 按钮停止操作。

7.6.2 重建进度条

一旦开始重建阵列,用户返回 FastCheck 监视窗口。FastCheck 监视窗口底部 将出现一个进度条,与下图相似:

🕾 FastCheck Monitoring Utility			_ 🗆 ×
Arrey Controller Options			PROMISE TECHNOLOGY, PRC
ARRAY1 Always on top Minimize Bynchronice Stop Rebuild About Exit	RAID Mode Mapping Size Status	: MIRRORING : 851 Cyle : 255 Heads : 63 Sectors : 6.518GB : Critical	
	8	**	

注意:当一个 "spare"(备份)硬盘连接在 FastTrak66 上时,重建操作将自动开始。从正在工作的好硬盘拷贝数据到该备份盘。

鼠标再次右击 Array#(阵列号)停止重建处理。下拉式菜单显示 Stop Rebuild(停止重建)选项如下图所示:





一旦选择了"Stop Rebuild"(停止操作),系统将要求用户确认"Cancel Rebuild?"(是否取消重建),点击 Yes 停止重建处理,或点击 No 继续进行重建 处理。

7.7 控制器窗口

点击控制器选项卡将打开控制器窗口。该窗口显示 FastTrak66 卡在系统中的物理信息,卡上的数据通道,以及附加硬盘。



7.7.1 控制卡信息

通过鼠标左击 FastTrak 图标,右边的窗格显示阵列的如下信息分类: PCI 插槽:显示 FastTrak 所在的 PCI 插槽号。

IRQ: 指明分配给 FastTRAK66 的中断号。

Bus Master Base: 以十六进制显示板上 DMA 控制器的基址。





鼠标左击左窗格中给定的通道图标或通道号时,将在右窗格中显示通道基本 IO 地址。



7.7.3 控制器硬盘信息

鼠标左击左窗格中给定的硬盘图标或硬盘 ID 时,将在右窗格中显示与阵列窗口 硬盘信息相似的信息分类:

🗃 FastCheck Monitoring Utility		_ 🗆 🗙
Array Controllor Options		PROMISE TECHNOLOGY, INC
PastTrak 0 HastTrak 0 Hill = Channel 0	Status	: Okay
Moxtor 87000A8	Size	:6.522GB
= Chonnel 1	Location	: Array 1
Maxtor 87000A8	Mapping	: 14475 Cyls : 15 Høæds : 63 Sectors
	Timing	: DMA mode 2
•		•
Click specific icon for resource infomation		1

Status: (Okay, Bad, Offline, Rebuilding)

Okay: 说明硬盘在正常工作。

Bad: 检测到硬盘出错并且该硬盘已脱机。在这种情况下,镜像阵列将继续工作,而条带和捆绑的阵列将会脱机。若整个阵列脱机,将有可能丢失数据。修复或替换失败的硬盘,并从备份资源中恢复数据。

Offline: 一个条带化或捆绑阵列中出现一个 "bad"(坏)硬盘时, 其它正常工



作的硬盘会被为"Offline"。然而这些硬盘不需要替换。

Rebuilding:对于镜像阵列中的硬盘,该项说明重建处理中的目标盘。 **Size**:说明单个硬盘的容量。

Location:显示硬盘的物理位置。说明该硬盘位于哪一个 IDE 通道(1 或 2),以 及在通道上是 Master(主硬盘)还是 Slave(从硬盘)。这项功能帮助用户标识 出需卸下或替换的硬盘。

Mapping: 说明硬盘的物理参数(柱面,磁头,扇区) Timing: 基于硬盘和电缆类型显示硬盘时序设定(Burst rate)。

7.8 选项窗口

点击 Option 选项卡将出现 Option 窗口。阵列管理员可以在四个主要区域内设置 FastCheck 监视实用工具: Notification(通知), Array Synchronization Scheduling (阵列同步调度), Setting Password(设置口令), Desktop Appearance(桌面外观)。大部分选项与镜像阵列有关(RAID 1, RAID 0+1)。

🚭 FastCheck Monitoring Utility		_ 🗆 ×
Array Controller Options		PROMISE TECHNOLOGY ME
Notification	Schedule the array synchronization	
Configure utility from the eventable potions	IF Start minimized Botant	

7.8.1 通知

Enable audible prompt(允许声音提示)检查框打开或关闭事件的警告(典型 情况是硬盘失败,重建或同步的完成)

Popup Message box(弹出消息框)检查框打开或关闭显示一个事件消息 框,典型情况是该消息框指示硬盘失败,重建或同步的完成。

Use log file(使用记录文件)检查框允许向给定的文件名和目录中写入阵列 活动的操作事件记录(示警或状态报告)。如果给定了文件名但没有给出路径, 默认的目录为 FastCheck 实用工具所在目录(典型情况为 C:\Program iles\Promise\FastTrak66)。

Use NT system event log(使用 NT 系统事件记录)检查框在 Win95/98 环境下自动变为灰色。在 Win NT 环境下允许用户将阵列记录写入 NT 自己的事



件记录。

在 Windows NT4.0 / 2000 下察看 FastCheck 事件,先进入 Start/Programs/Administrative Tools/Event Viewer,在 Event Viewer 中从菜单 条中选择 "Log" (记录)项,然后选中 "Application"。FastCheck 产生的任意事 件将作为 "FastCheck"出现在 Source 列下。

7.8.2 调度 Array(阵列)同步 (详细信息请参见阵列同步)

Disable(禁止)检查框关闭同步的调度。如果左部没有选中,则 Scheduling (调度)区被高亮度显示。

Schedule event(调度事件)下拉框允许每隔 x 分钟,天,星期或月进行一次同步。在系统闲置或系统不忙时,FastTRAK66 将进行同步操作。

Start time(开始时间)指定 hr/min/am/pm(小时 / 分钟 / 上午 / 下午) 可指定一星期中的一天或通过顺序(1st, 2nd, 3rd...)来选择。

7.8.3 口令

Enable(允许)检查框在是每次运行 FastCheck 监视实用程序时进行口令检查。 一旦选定该复选框,将出现 "Set Password"(设置口令)窗口。

🖶 FastCheck Monitoring Utility	_ 🗆 ×
Arrey Controller Options	FROMISE TECHNOLOGY MC
Notification Enable ou Sut Password Popup me Uae log fit Use NTres Confirm New Password Confirm New Password Confirm New Password Confirm New Password	Schedule the array synchronization
Password Change.	Gtart minimized Beset Always on top Apply
Configure utility from the available options	

当口令特征被允许时,每次使用 FastCheck 将出现下面的对话框:

Password Required		×
Password	Concel	
	OK	

Change the PassWord(改变口令):首先使用原密码返回 FastCheck 监视窗口。 点击 Options 选项卡,然后点击 Password(口令)区中的 Change(改变)按钮。



7.8.4 桌面外观

Start Minimized(开始最小化)复选框指示实用工具在 Windows 工具条上保 持最小化。

Always on top(总在前面)复选框告诉实用工具显示在所有程序的前面,直 到工具关闭或手工最小化。

第八章 常见问题解答

当你第一次打开服务器包装箱时

请您: 仔细查看装箱单,核对服务器的硬件配置,如果您的系统带有 RAID 卡、磁带机等 部件,您在安装网络操作系统时,注意 RAID 卡等部件的配置和加载方法。

当系统发生故障或需要进行扩展,需要打开机箱时 请您务必断开机箱后部的电源插头,前面板的电源开关不会关断系统所有部件的供电;手 接触金属板,释放静电,或佩带防静电环,以免造成不必要的伤害或元器件的损坏。操作 结束后,必须安装好所有挡板,保证系统散热风向正常流动。

8.1 一般安装常见问题解答

以下内容可以帮助您检查一般的安装问题,如果您需要技术支持,请先与代理商联系或 参阅随机服务指南了解有关服务和支持信息,以便尽快解决您遇到的问题。

8.1.1 如果开机无显

操作步骤:

- 1、电源指示灯不亮:检查并确定所有电源电缆插接牢固,多电源的系统电源都要正确 接入。
- 2、确定鼠标、键盘、监视器正确可靠接入。

3、 确定系统风扇是否运转,不转,首先关机,断开所有电源,按照用户手册说明, 打开机箱侧面板,检查并确定所有接插件正确牢固插接。

4、 如果此服务器搁置长时间不用,尝试更换电池,参见"如何更换电池"一节。

8.1.2 清除系统配置(Clear CMOS)

以下操作引起的故障请按照"**清除 CMOS**"的操作步骤清除系统当前配置,恢复到缺 省状态。

1、如果你改变系统出厂时的硬件配置,添加或移去网卡或扩展 CPU、内存后,系统 出现的故障。

2、系统启动自检时出现 CPU Fail 或其它报错信息。

- 3、您更改过 BIOS 设置后引起的系统故障。
- 4、服务器因突然断电,造成系统配置混乱。

8.1.3 更换主板电池

如果您的服务器系统配置经常丢失,或启动过程不稳,请更换电池。





<u>警告 如果电池安装不对,会有爆炸危险。请使用厂商推荐的同型号电池来更换旧电池,</u> 并妥善处理用过的电池

更换电池操作步骤:

1、关闭主机电源,断开电源线,按照"安装概述"来打开机箱。

2、卸下旧电池,将新电池正极向外,完全插入槽中并固定好。

3、重新安装好机箱, 接入电源线。

4、启动系统,如需要请重新配置系统 BIOS。

8.2 网卡常见问题解答

1、万全服务器上的外插网卡指示 link 灯为何在网线断开后仍亮?

目前在万全服务器中,外插的网卡为 Intel 8255910M/100M 自适应网卡。在网卡上有 相应的指示灯标明连接状态。当将网卡接至 100M 网络环境中,100M 指示灯会亮。当将网 线拔掉后,该指示灯不会熄灭。这是由于网卡上的 Flash 有记忆功能,能够存储网络连接 的信息。

2、系统不能从软驱、光驱或硬盘启动,和网卡配置有关系吗?

有,因为有些网卡带有远程启动芯片,必须使用网卡配置工具将远程启动项屏蔽掉 (Disable),或恢复缺省设置,系统才能执行本地启动过程。

3、网卡传输速率突然变得很慢,难以忍受,怎么办?

首先需隔离问题,如果问题出现在添加其它硬件设备之后,可以检查是不是系统设置的问题,如果是添加某一应用程序后,网络出现问题,建议恢复以前的状态,确定排除网络故障和确保网卡配置正确,一般不论网络设备为 10M 或 100M,建议设置网卡传输速率为自适应。用网络性能监视器检测,确认为网卡本身问题后,用替代法排除。

8.3 操作系统安装常见问题解答

- 1、在 Windows NT 下安装 Intel 82559 网卡时,不能选择操作系统检测,而应该从磁盘 安装相应的驱动程序。这是由于 NT 本身不附带上述网卡的驱动。
- NT 在安装时分区的最大容量为 4G,可以在安装后再用磁盘管理工具对剩余的空间进行创建。
- 3、 安装 Windows NT,当系统提示选择系统分区的文件系统格式时, 如果选择 NTFS 格式格式化分区,等到系统第一次重新启动,开始 FAT 格式到 NTFS 格式转换时,系统屏幕上会出现乱码,转换完成后,系统第二次重新启动时,也 会出现乱码,但这种现象不会对系统的使用有任何影响。 建议选择 FAT 格式格式化分区,则不会出现上面的现象,等到系统安装完成后, 可以根据需要使用系统的磁盘管理器转换为 NTFS 格式。
- 4、 安装 Windows NT, NT 系统在启动时,显示检测到的内存大小比实际安装的物理 内存大小,小 1MB,这种情况属于正常现象,是由 Intel 815E 芯片组的特性产生 的,这种现象不会对系统的使用有任何影响。





6、当在系统非正常关机时,有可能会将 NDS 树破坏。此时,可以运行 LOAD DSREPAIR 命令进行修复。

7、在 DOS 分区大小为 50M 时,系统安装会报告 DOS 空间不够,对此现象可以忽略。

8.4 FastTrack66卡相关问题

8.4.1 FastTrack66 卡常见问题解答

1. 高级电源管理(APM)能够管理 FastTrack66 卡上的硬盘驱动器(HDDS)吗?

答: 高级电源管理(APM)不能管理联接在 FastTrack66 上的硬盘驱动器。因为 硬盘驱动器通过 FastTrack66 卡而被系统使用的, 系统无法对硬盘驱动器进行 高级电源管理(APM)。

2. 是否能够在 FastTrack66 卡上使用 ATAPI 接口设备?

答:不能。因为 FastTrack66 控制器的驱动程序不支持 ATAPI 的包信息。

3. FastTrack66 卡是如何利用磁盘阵列来提供数据的存储和保护?

答: FastTrack66 卡使用如下三种不同型式的磁盘阵列等级:

RAID0 (条带化)

容量 一FastTrack66 磁盘阵列的容量将等于阵列里容量最小的硬盘的容量 乘以阵列中的硬盘数。任何一个较大的硬盘将被简单地截短,并且这部分 被截下的空间不能再使用。

持续数据传输 一 利用 FastTrack66 卡,由两个硬盘组成的 RAID 0 的数据 传输的速率大约是阵列里最慢硬盘速率的两倍;由四个硬盘组成的 RAID 0 的数据传输速率大约是阵列里最慢硬盘速率的三倍。

RAID1 (镜像)

容量 — FastTrack66 磁盘阵列的容量与阵列里最小硬盘的容量相同。容量 较大的硬盘将会被简单地截短,并且这部分被截下的空间将不能再使用。 持续数据传输 — FastTrack66 磁盘阵列写盘的速率与阵列里最慢硬盘写盘 的速率相同; FastTrack66 磁盘阵列读盘的速率是阵列里最慢硬盘读盘速率 的两倍。



JBOD(跨越方式)

容量 – FastTrack66 磁盘阵列的容量是阵列里所有硬盘容量之和。一旦一个硬盘写满,将立即自动转入下一个硬盘。

持续数据传输 - 跨越方式下,无论读或写性能均没有提高。

4. 是否可以通过热插拔的方式,在 FastTrack66 磁盘阵列里加一个新硬盘,从 而实现磁盘阵列的容量/配置的动态调节?

答:不能。FastTrack66 卡不支持动态调节磁盘阵列的容量/配置。

5. 联接在 FastTrack66 卡上的硬盘容量必须相同吗?

答:用在 FastTrack66 卡上的硬盘没有必要一定要有相同的容量。如果容量不同,FastTrack66 卡将会自动调节这些硬盘使他们兼容。基本的方法是,FastTrack66 卡将截短容量较大的硬盘,使得所有硬盘容量大小相匹配。这样一些被截下的空间将不再被使用。所以不要用容量相差太悬殊的硬盘,因为这样系统虽然可以工作,但却是一种浪费。

6. 是否可以把一台服务器上由 FastTrack66 已组成磁盘阵列的一套硬盘移到另 外一台服务器的 FastTrack66 卡上?

答:可以。所有 FastTrack66 卡均以相同的方式读取阵列。一旦这些硬盘都已 联接好,必须重新启动系统,让系统识别新插入的磁盘阵列的配置情况。

7. 是否可以把 FastTrack66 磁盘阵列里使用的一个硬盘取出,直接通过一个不同的控制器如主板上集成的控制器来访问它?

答:可以。但只能在一定的配置下才行。下列磁盘阵列的配置将允许硬盘单个 地在其他的控制器上访问:镜像(RAID1),条带化单一硬盘的 (RAID0),或者单 一硬盘的 (JBOD)。多硬盘的条带化或 JBOD 方式都将不会工作。另外,控制 器必须以 LBA 方式而不是 CHS 方式来访问硬盘。

8. 为了能够访问磁盘阵列的全部空间,是否必须安装磁盘管理软件?

答:没有必要。磁盘管理软件只会将事情复杂化。事实上,操作系统会全面寻 址磁盘阵列。请记住:一些操作系统在磁盘分区的大小和可定义的逻辑盘方面 有不同的限制。关于如何给较大的硬盘分区,请查阅操作系统手册。

9. 为了支持联接在 FastTrack66 控制器上的硬盘,需要怎样设置系统 BIOS 中的 CMOS?

答:不需设置。因为联接到 FastTrack66 控制器上的硬盘由 FastTrack66 的 BIOS



或操作系统的相关驱动程序来支持,而不需要系统的 BIOS 来支持。

10. 如何分区/格式化 FastTrack66 的磁盘阵列(RAID)?

答: FastTrack66 卡可以使系统认为它是在处理一个单一的硬盘驱动器,因此,任何能对单一硬盘所作的处理也可以是对一个 FastTrack66 磁盘阵列所做的处理。用户可以并且应利用 FDISK 和 FORMAT 来分区/格式化磁盘阵列。只要能在系统中找到磁盘阵列,那么就能给它分区,并且能够按照用户所希望的文件系统来对磁盘阵列进行格式化。

8.4.2 FastTrack66 卡故障排除

1. 排除 Master/Slave 冲突

Master/Slave 冲突问题在不同品牌硬盘连接在同一通道时会有时发生。为或得更好的兼容性和更高的性能我们建议使用相同品牌和型号的硬盘并将其连接到不同通道。

2. 释放更多的 IRQ

由于 FastTrack66 卡支持中断共享,它可与任何 PCI 外设共享同一中断号。主板 ATA 控制卡不支持该共享。如果主板 ATA 不被使用,你可以关闭主板 ATA 而 获得额外的空闲中断 14 和 15。

3. 硬盘不能形成磁盘阵列

加到一个磁盘阵列里的硬盘必须支持 Ultra DMA 方式,并且磁盘没有物理介质 损坏。 建议您使用新的同型号的硬盘。确保数据线和电源线是否已正确联接。 一般情况下:硬盘数据线联接头的1号针最靠近电源接头。

4. 引导时严重状态错误

如果在 FastTrak66 BIOS 启动屏幕上显示已作镜像的磁盘阵列出现严重状态错误,那么说明在磁盘阵列里一定有一个硬盘未工作或无响应。这个已作镜像的磁盘阵列已失去了容错功能但仍然可以运行。

在进行修复之前,先关闭系统电源,然后确定电缆联接是否正确,硬盘是否已接通电源,再打开系统电源。如果硬盘仍然没有响应,那么请参考第五章中"重建阵列"(Rebuild Array)的详细信息。

附录1 保修声明和服务技术支持信息

有关产品保修、售后服务及技术支持的所有信息,请参阅随服务器产品提供的《服务 器保修证书》。

