Dell Server PRO Management Pack 3.0 para o Microsoft System Center Virtual Machine Manager Guia de instalação



Notas, Avisos e Advertências

U

NOTA: uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor os recursos do computador.

CUIDADO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2012 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell[™], o logotipo Dell, Dell Precision[™], OptiPlex[™], Latitude[™], PowerEdge[™], PowerVault[™], PowerConnect[™], OpenManage[™], EqualLogic[™], Compellent[™], KACE[™], FlexAddress[™], Force10[™] e Vostro[™] são marcas comerciais da Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[®] e Celeron[®] são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD[®] é marca registrada e AMD Opteron[™], AMD Phenom[™] e AMD Sempron[™] são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®], Internet Explorer[®], MS-DOS[®], Windows Vista[®] e Active Directory[®] são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Red Hat[®] e Red Hat[®] Enterprise Linux[®] são marcas registradas da Red Hat, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Novell[®] e SUSE[®] são marcas registradas da Red Hat, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Novell[®] e SUSE[®] são marcas registradas da Red Hat, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Novell[®] e SUSE[®] são marcas registradas da Red Hat, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Novell[®] e SUSE[®] são marcas afiliadas. Citrix[®], Xen[®], XenServer[®] e XenMotion[®] são marcas registradas ou marcas comerciais da Citrix Systems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. VMware[®], Vintual SMP[®], vMotion[®], vCenter[®] e VSphere[®] são marcas registradas ou marcas comerciais da VMware, Inc. nos Estados Unidos e ou em outros países. IBM[®] é marca registrada da International Business Machines Corporation.

2012 -05

Rev. A00

Índice

Notas, Avisos e Advertências	2
Capítulo 1: Visão geral	5
Requisitos mínimos	5
Sistemas operacionais suportados	6
Instalar agentes do Operations Manager e do VMM	6
Integrar o Operations Manager com o VMM	6
Importar o Dell PRO Pack	6
Configurar o PRO Tips	7
Ativar o PRO Tips	7
Testar a configuração usando cenários	7
Fazer o upgrade para o Dell PRO Pack 3.0	8
Desinstalar o Dell PRO Pack	8
Considerações sobre segurança	9

Visão geral

Este guia fornece informações sobre os pré-requisitos e requisitos de software para instalação e desinstalação do Dell Server Performance and Resource Optimization Management Pack (PRO Pack) 3.0. O Dell PRO Pack é uma ferramenta para monitorar sistemas Dell e tomar ação corretiva quando um sistema ineficiente é identificado.

O Dell PRO Pack 3.0 integra o seguinte:

- Microsoft System Center 2012 Operations Manager
- Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
- Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager

NOTA: O PRO Pack 3.0 não é integrado com versões mais antigas do Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

Essa integração permite que você gerencie de forma proativa ambientes virtuais e garanta a alta disponibilidade de seus sistemas Dell.

Para implementar o PRO Pack, consulte o guia do usuário em support.dell.com/manuals.

CUIDADO: Devido à possibilidade de corrupção e/ou perda de dados, é recomendado que os procedimentos deste documento sejam executados apenas por pessoas com conhecimento e experiência em usar o sistema operacional Microsoft Windows e o System Center Operations Manager 2007 R2 e o System Center 2012 Operations Manager.



Ø

NOTA: O arquivo readme, DellMPv30_PROPack_Readme.txt, contém informações sobre os requisitos do software e da estação de gerenciamento, e sobre problemas conhecidos do Dell Pro Pack 3.0. Ele está disponível também em support.dell.com/manuals. O arquivo readme está também compactado no arquivo executável de autoextração Dell_PROPack_v3.0.0_A00.exe.

NOTA: Todas as referências ao Operations Manager neste documento aplicam-se ao System Center Operations Manager 2007 R2 e System Center 2012 Operations Manager, exceto se especificado o contrário.

Requisitos mínimos

Para instalar e implementar o Dell PRO Pack 3.0, você precisa verificar se existe o ambiente mínimo de execução nos seguintes componentes:

- Estação de gerenciamento:
 - Instalação do System Center Operations Manager 2007 R2 ou System Center 2012 Operations Manager no hardware e sistema operacional suportados
 - Instalação do System Center 2012 Virtual Machine Manager (VMM, Gerenciador de máquina virtual) no hardware e sistema operacional suportados
 - Integração do Operations Manager e VMM
- Sistema gerenciado:
 - Hosts Microsoft Hyper-V em qualquer sistema Dell PowerEdge de x9xx a xx2x (incluindo ambas)
 - Dell OpenManage Server Administrator (incluindo o Dell OpenManage Server Administrator Storage Management Service - Serviço de gerenciamento de armazenamento do Dell OpenManage Server Administrator).
 - * Instale o OpenManage Server Administrator 7.0, a versão mais recente
 - A versão mínima suportada do OpenManage Server Administrator é 6.1
- Migração em tempo real:

- VMM 2012 com Windows Server 2008 R2 ou Hyper-V Server 2008 R2
- OpenManage Server Administrator, versão 7.0

Você pode fazer download da versão mais recente do OpenManage Server Administrator em support.dell.com.



NOTA: Para obter a lista dos sistemas operacionais suportados para o Operations Manager e o VMM, consulte o documento Microsoft TechNet Library (Biblioteca do Microsoft TechNet) no site technet.microsoft.com/hi-in/ library/default(en-us).aspx.

Sistemas operacionais suportados

Para obter informações sobre os sistemas operacionais suportados para o Dell Pro Pack v3.0, consulte o arquivo readme do Dell PRO Pack, **DellMPv30_PROPack_Readme.txt**. Você pode localizar o readme compactado no arquivo executável de autoextração **Dell_PROPack_v3.0.0_A00.exe**. Ele também está disponível em **support.dell.com/manuals**.

Instalar agentes do Operations Manager e do VMM

Quando você usa a configuração para monitorar a infraestrutura, os agentes do Operations Manager instalados nos hosts gerenciados ativam a transferência de dados entre o sistema gerenciado e as estações de gerenciamento. Os agentes do VMM e do Operations Manager são manual ou automaticamente instalados durante o processo de descoberta em todos os hosts Hyper-V.

Integrar o Operations Manager com o VMM

Para que a configuração suporte o Dell PRO Pack, o Operations Manager precisa ser integrado com o VMM (Virtual Machine Manager - Gerenciador de máquina virtual). Para obter mais informações, consulte o documento Microsoft TechNet Library (Biblioteca do Microsoft TechNet) em **technet.microsoft.com**.

Importar o Dell PRO Pack



NOTA: Para alertas e PRO Tips, verifique se o VMM (Virtual Machine Manager - Gerenciador de máquina virtual) descobre os objetos gerenciados e os mostra em **State View** (Visualização de estado).

O Dell PRO Pack 3.0 é fornecido como um arquivo .mp. Para importar o Dell PRO Pack:

- 1. Faça download do arquivo Dell_PROPack_v3.0.0_A00.exe do site support.dell.com para uma mídia removível ou um repositório local.
- 2. Extraia o conteúdo do arquivo em uma pasta no sistema.
- 3. Abra o console do Operations Manager.
- 4. Na guia Administration (Administração), clique com o botão direito em Management Packs (Pacotes de gerenciamento) e clique em Import Management Packs (Importar pacotes de gerenciamento). A janela Select Management Pack to import (Selecionar pacote de gerenciamento a ser importado) aparecerá.
- 5. Clique em Add \rightarrow Add from disk (Adicionar > Adicionar a partir de disco).
- 6. Navegue até o local de onde você extraiu o arquivo Dell_PROPack_v3.0.0_A00.exe e selecione o arquivo Dell.Connections.hyperv.PROPack.mp.
- 7. Clique em Open (Abrir).

A janela Import Management Packs (Importar pacotes de gerenciamento) aparece.



🜠 NOTA: Quando você instalar manualmente um pacote de gerenciamento, o Operations Manager apresenta uma advertência genérica como parte do processo de segurança. Para obter mais informações, consulte o documento Microsoft TechNet Library (Biblioteca do Microsoft TechNet). Clique em Close (Fechar) para fechar a mensagem de advertência de segurança.

Clique em Install (Instalar). 8.

Uma caixa de diálogo de confirmação é mostrada.

9. Clique em Yes (Sim).

Configurar o PRO Tips

A infraestrutura virtual e os sistemas Dell são monitorados quanto a alertas Critical (Críticos) e Warning (Advertência).

- Um alerta Warning (Advertência) é gerado guando a leitura de um componente está acima ou abaixo do nível aceitável. Por exemplo, o componente pode estar funcionando, mas ele pode estar funcionando em um estado defeituoso.
- Um alerta Critical (Crítico) é gerado quando o componente apresenta uma falha ou uma falha é iminente.

Ativar o PRO Tips

Para ativar o PRO Tips para os alertas Warning (Advertência) e Critical (Crítico) e implementá-lo automaticamente:

- Abra o console do VMM (Virtual Machine Manager Gerenciador de máguina virtual). 1.
- 2. Clique em Settings → System Center Settings (Configurações > Configurações do System Center).
- 3. Clique com o botão direito em Operations Manager Settings (Configurações do Operations Manager) e clique em Settings (Configurações).

A janela Operations Manager Settings (Configurações do Operations Manager) aparece, como ilustrado na figura a seguir.



Figura 1. Configurar as propriedades do PRO Tips

- 4. Verifique se a caixa de seleção Enable Performance and Resource Optimization (PRO) (Ativar Otimização de recursos e desempenho) está selecionada.
- 5. Clique em **OK** para salvar as configurações.

Testar a configuração usando cenários

Para confirmar se o Dell PRO Pack importado está completamente operacional, crie os cenários apresentados na tabela a seguir e verifique se as atividades mostradas na coluna Expected System Response (Resposta esperada do sistema) são executadas.

Cenário: A temperatura ambiente do sistema excede o valor limiar de advertência em um sistema gerenciado.

CUIDADO: Rode esse teste em um servidor que não executa nenhuma carga de trabalho.

Suas ações	Expected System Response (Resposta esperada do sistema)
Usando o OpenManage Server Administrator, gere uma advertência de alerta de temperatura no sistema gerenciado, configurando o valor de Maximum Warning Threshold (Limiar máximo de advertência) para um nível menor do que System Board Ambient Temperature (Temperatura ambiente da placa de sistema) atual. Para obter mais informações, consulte o <i>Dell OpenManage</i> <i>Server Administrator User's Guide</i> (Guia do Usuário do Dell OpenManage Server Administrator). CUIDADO: Não se esqueça de restaurar os sensores de temperatura para o valor padrão após o teste ser	 O estado do servidor muda adequadamente. Nesse caso, ele muda para Warning (Advertência). O Dell PRO Pack gera o alerta correspondente no Operations Manager. O Operations Manager passa um alerta associado ao PRO Tip para o VMM (Virtual Machine Manager - Gerenciador de máquina virtual). O PRO Tip é mostrado na janela PRO Tip do VMM. Nesse caso, é uma Advertência (Warning).
concluído.	
Selecione a opção Implement (Implementar) na janela PRO Tip .	Coloca o host no modo Restrict (Restrito).
Verifique se o host está no modo Restrict (Restrito) e se o PRO Tip resolveu o alerta.	 Quando a implementação do PRO Tip é feita corretamente, o status muda para Resolved (Resolvido) e a entrada do PRO Tip sai da janela PRO Tip. O alerta correspondente desaparece de Operations Manager Alert View (Visualização de alerta do Operations Manager).
Selecione a opção Dismiss (Dispensar) em vez da opção Implement (Implementar) na janela PRO Tip .	Dispensa o PRO Tip. Nenhuma tarefa de recuperação é executada. A entrada correspondente do PRO Tip sai da janela PRO Tip .

Fazer o upgrade para o Dell PRO Pack 3.0

O upgrade para o Dell PRO Pack 3.0 a partir de uma versão mais antiga do Dell PRO Pack não é suportado.



Desinstalar o Dell PRO Pack

Para desinstalar o Dell PRO Pack, apague-o do console do Operations Manager. Ao apagar o Dell PRO Pack, todas as configurações e sobreposições associadas a ele são removidas do Operations Manager.

Para desinstalar o Dell PRO Pack:

- 1. Abra o console do Operations Manager.
- 2. Clique em Administration → Management Packs (Administração > Pacotes de gerenciamento).
- 3. No painel Management Packs (Pacotes de gerenciamento), clique com o botão direito em Dell PRO-enabled Management Pack (Pacote de gerenciamento habilitado pelo Dell PRO) e clique em Delete (Apagar).

Considerações sobre segurança

Os privilégios de acesso do Operations Console são manipulados internamente pelo Operations Manager. Isso pode ser configurado usando a opção **User Roles** (Funções do usuário) no recurso **Administration** → **Security (Administração > Segurança)** no console do Operations Manager. O perfil da função atribuída determina quais ações você pode executar e quais objetos você pode gerenciar. Para obter mais informações sobre as considerações de segurança, consulte *Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2* e a ajuda online do *Microsoft System Center 2012 Operation Manager*.