



无线鼠标中文说明书

东莞市众誉电子有限公司
广东省东莞市虎门镇北栅南坊工业区南兴三路
<http://www.win2.com.cn>

产品介绍:

双飞燕感谢您的使用! 这只无线电滚轮鼠与独步创新的新款接收器, 配合鼠标专利特效增强**快活林**豪华版软件之后, 功能更是如虎添翼, 可选定不同功能的各按键作出最适当的应用, 进而自己可以设计出个人最自私最耐用的命令薄菜单, 在随叫随出的【幸运--跳】、【网易--跳】中随时听命于您, 而双飞燕更是天生以您的方便为己任。

连接双飞燕鼠标:


(启用 USB 装置#: 如果要使用 USB 设备, 必须将你的计算机中的 USB 端口打开, 否则你的 USB 装置失效. 详细设置说明请参照你的主板 BIOS 说明。)

备注: 如果使用的是 PS/2 埠, 你必须使用一个 USB 转 PS2 的转接头,
并按照 PC99 规格来连接 PS/2 端口。

1. 先关闭计算机电源。
 2. 把现用的鼠标拔下来。
 3. 再把接收器 USB 接口连接到计算机主机上鼠标 USB 端口(A)处。
 4. 将接收器放置在与其它电器设备相距 8 英寸(20 公分)的位置。
- *. 注意避免将接收器靠近电磁波较强的地方, 如屏幕, 计算机主机中的电源供应器上。

无线鼠标软件安装:

1. 所附的软件适用于 Windows 95/98/NT4.0/Me/2000/XP。
2. 将所附的磁盘片放入磁盘驱动器中。



3. 执行 Setup.exe , 开始安装。
4. 依所显示的画面按下一步.....直到完成; 重新启动电脑激活 Windows。

重新开机进入 Windows 之后将鼠标的标识码 ID 激活 (参照“锁定无线鼠标接收器的 ID 码”小节)

设置无线电鼠标

无线电接收器与鼠标本体, 标准距离相距为 1.8 米以内, 在有干扰情况发生时, 则距离可适当缩短, 设置时注意以下事项:

1. 接收器与其它电器用品相距保持在 20 公分以上, 鼠标使用时请保持与接收器在一公尺以内以达到最佳的效能;
2. 如鼠标移动于金属材质之桌面, 鼠标本体下最好有鼠标垫或将接收器与鼠标放置于同一平面以得到最佳之接收效果;
3. 双飞燕鼠标为了能让您在有同频干扰的环境下也能随意驱使还特别增加了独特的双频设计;

如果近距离内有其它计算机使用同类同频鼠标, 请切换至不同频道, 设置方法如下:

把接收器工作频道设置为 1 或 2, 同时把无线电鼠标的工作频道也相应的设置为 1 或者 2

(注:接收器工作频道要与无线电鼠标工作频道保持一致, 即:接收器工作频道为 1 频道时其无线电鼠标工作频道也应设置为 1)


无线鼠标接收器的 ID 码说明

每个鼠标都设计有唯一的 ID 锁定码, 当 ID 码被锁定以后, 接收器就只识别这个鼠标所发出的信号, 其它的鼠标就不能操作你的计算机了。

锁定无线鼠标接收器的 ID 码

前提：电脑已经安装双飞燕公司提供的配合鼠标专利特效增强快活林豪华版安装软件；

- a). 移动鼠标至电脑显示器任务栏的右下角，
- b). 以双飞燕鼠标右键选择因安装双飞燕公司提供的配合鼠标专利特效增强快活林豪华版安装软件后所出现的特有的微型鼠标标示符：（如右图）
- c). 选择菜单中出现的“无线电鼠标标识符连接”；（如右图）
- d). 选择“无线电鼠标标识符连接框”中所显示的“连接标识符”即可锁定无线鼠标接收器的 ID 码。（如右图）



无线鼠标工作状态指示：

此款鼠标除能智能识别 ID 码外，还新增一个十分贴近用户的功能：鼠标工作状态指示，


前提：电脑已经安装双飞燕公司提供的配合鼠标专利特效增强快活林豪华版安装软件；

- a). 移动鼠标至电脑显示器任务栏的右下角，
- b). 以双飞燕鼠标右键选择因安装双飞燕公司提供的配合鼠标专利特效增强快活林豪华版安装软件后所出现的特有的微型鼠标标示符”；（如右图）



C). 选择菜单中出现的

“无线鼠标工作状态””；（如右图）

- d). 如图示：黑色条形指示为电池额定容量指示，当低于某额定值时，将会自动提示用户更换使用电池。



无线鼠标之“快活林”软件程序功能简介

<p>快活林驱动程序有许多功能。在您窗口【任务栏】右下角有一支小雙飛燕图标，轻点两下，将快速显示出快活林的功能控制仪表板。</p>	
<p>按钮栏: 按键功能设定: 在下拉窗口选取适合您用的指令。 双击速度: 增快或减慢双击之速度，用右边之测区调试出适合您的双击速度。 按钮配置: 如您是左手惯用者，用本功能可以对调左右键之位置。</p>	
<p>指针栏: 栏中有许多不同型状光标，可供您作选择。 关于栏: 说明快活林程序版本与更新版本之网站。</p>	
<p>移动栏: 指针速度: 改变光标移动之速度，在这里的速度改变是软件所产生的，所以看起来速度可能快些，老实说并不好用，因改变太快时，光标会跳跃不易操控，而雙飛燕硬件设计是 520 DPI 分辨率，滑动时光标是非常稳定与快速的。比 400DPI 快上 30%之速度，已是足够且适合您使用。 指针跳至[OK]按钮: 选此功能则光标会在对话框出现时自动跳到按钮中央，省除一段光标移动。 查找指针: 选此功能，按下并放松《Ctrl》键则有黑色图标显示光标之位置。 指针轨迹: 设定显示光标尾迹之长度。</p>	

滚轮栏:

滚轮方式: 选择增强型【双轮方式】可以作上下左右之滚动, 如只选【微软智能鼠兼容方式】, 则只有前轮有卷动之功能。

交换垂直滚动轮与水平滚动轮: 选本项则前后两轮功能互相对调, 如果使用时您是较常用水平卷动, 则把水平卷动放于前轮较为顺手, 常用Autocad绘图的工程师就最适合了。

掉转滚动方向: 本项可让您反转滚轮卷动方向。

每次滚动3行: 加大数字则卷动较快, 反之减慢。

每次滚动一页: 滚动一次, 则卷动一个画面。



设置栏:

网易--跳和幸运--跳功能列表: 显示出所有命令且包括您自己建立的命令菜单, 这些命令皆可设定于【网易--跳】与【幸运--跳】内, 以便随时跳出来就执行, 大幅增强鼠标的功能。

网易--跳: 收集14个网络上常用命令。如需更改或添加新命令, 开启下拉功能列表, 选择新命令然后按下您想更改【网易--跳】中的任一命令图标, 即完成设置。

幸运--跳: 提供14个常用命令。如需更改或添加新命令, 开启下拉功能列表, 选择新命令然后按下您想更改【幸运--跳】中的任一命令图标, 即完成设置。

用户自定义命令菜单: 您可设定个人喜好之特殊功能命令菜单, 按下【新建/修改】, 依窗口指示之说明, 回答进行设置。



①.执行幸运跳命令:

只需按下设定按键, 即可快捷地执行【幸运--跳】所有预置之命令。

使用方法如下:

进入【鼠标 属性】, 单击《按钮》选项, 将【幸运--跳】功能设置到鼠标任一按键, 按下《确定》, 关闭【鼠标 属性】窗口。完成以上设定步骤后, 即可单击按键来启动【幸运--跳】指令簿, 执行命令。【幸运--跳】提供您14种常用命令。

②.执行网易跳命令:

只需按下设定按键, 即可快捷地执行【网易--跳】所有预置之命令。

使用方法如下：

进入【鼠标 属性】，单击《按钮》选项，将【网易--跳】功能设置到鼠标任一按键，按下《确定》，关闭【鼠标 属性】窗口。完成以上设定步骤后，即可单击按键来启动【网易--跳】指令簿，执行命令。【网易--跳】提供您14种网络上常用命令。

③.用户自定义命令菜单设置：

除了【幸运--跳】/【网易--跳】菜单外，您可依个人喜好来定义菜单指令。方法如下：

- 双击鼠标图标，选取【鼠标 属性】窗口中的《设置》。
- 点击《新建 / 修改》，开启用户自定义窗口。
- 点击《新建》。
- 命名新指令菜单 (如:《Test指令菜单》)。点击《选择》图标来选取新图标或点《确认》接受图标。
- 视窗出现带《Test指令菜单》的用户自定义选项窗口。于《命令项类型》小窗口中选择指令型式，该小窗口让您方便更改要添加的指令的类型。如选择《程序 / 文档》后，单击《添加命令项》。
- 在《程序 / 文档》窗口中，输入路径或浏览选择您想添加的应用程序，单击《确定》，该指令就会加到《Test指令菜单》小窗口内。
- 重复以上步骤，来添加更多指令。(点击《插入分隔项》将如上所示指令归到一组。选择您不需要的指令用《删除命令项》移除。
- 按《确定》完成设定步骤，回到《设置》栏。

注意：以上您自定义之指令菜单会在《功能列表》的底部出现。

- 您可将该指令菜单添加到【网易--跳】 / 【幸运--跳】指令簿中，也可进入【按钮】对话框，将其直接设定于鼠标其中一按键上。

④.试用鼠标：

在试用鼠标时一般都习惯选择【幸运--跳】看该鼠标是否简单易用，按以下步骤定义【网易--跳】或【幸运--跳】。例.将【幸运--跳】中【文档】功能换为【帮助】功能并设定到【幸运--跳】中：

- 双击鼠标图标，选取【鼠标 属性】窗口中的《设置》。



- 您会看见默认的【幸运--跳】，在《功能列表》中选择【帮助】。
- 将光标移到【幸运--跳】，鼠标箭头变成手形，在【文档】图标点击左键，【文档】图标就变成【帮助】图标。
- 在《功能列表》继续定义【幸运--跳】。
- 完成后点击【按钮】，将【幸运--跳】设置在你希望的键上(多数情况下都设定在第三键上)。
- 按《确定》完成设定步骤，关闭【鼠标 属性】。
- 现在只需点击设定之按钮就可以到【幸运--跳】，【幸运--跳】格就会开启（移动鼠标就可以看见每一项的描述。）

⑤.音量控制：

【幸运--跳】或【网易--跳】中选择音量控制，即会出现音量控制屏幕。拉动滚动条或利用滚轮控制音量水平达到平衡，无论在哪个应用软件中这都是一个极简单的调节音量的方法。



⑥.电子邮件：

在【幸运--跳】或【网易--跳】中选择【电子邮件】， Microsoft Outlook Express 就呈开启状态等待您收发电子邮件。


如果您喜欢在默认的网页里发送电子邮件，您只需在【幸运--跳】或【网易--跳】中设置快捷键直接联机。



清洁鼠标

经常清洁滚球可以增进鼠标的灵敏度，可依照以下方法来做清洁工作：

- 1) . 将球盖按反时针方向旋转开。
- 2) . 把滚球拿出来。
- 3) . 用温水把滚球洗净擦干。
- 4) . 用棉花棒沾点酒精，擦洁黑色的转动棒。
- 5) . 把滚球放回去，并将球盖按顺时针方向盖回。



§ 功能众多无法明诉，望您多多使用，无线网际快活手将助您快速方便的完成工作。
 § 敬告：属于通用说明书，文中的插图及说明文字只是范例，仅供参考，请使用者了解。