SP30CK1A

支架的组装




请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

卡西欧钢琴支架踏板单元 SP-30



- 在支架上安装踏板单元时,请小心不要夹着手指。
- 请在平坦的表面上组装本支架。

- 本支架组件中不含任何组装时所需要的工具。请准备一个大的十字头(+)螺丝刀。
- 在开始组装之前,请检查确认下示组件齐全。




卡西欧电子科技(中山)有限公司

邮政编码:528437 广东省中山市火炬开发区科技大道西


电话:0760-8580668

P MA0602-A Printed in China


1 将角托贴在踏板单元上,并用螺丝将其宽松地固定到位。




② 从支架侧板的背角(背向演奏者的角)拧下固定金属 片的螺丝。




3 将踏板单元两端的插板插入侧板边缘与金属片间的空隙中。 * 下图介绍金属片的一种安装方法,如此安装金属片能防止支架翻倒







- 4 拧紧金属片上的螺丝,使所有组件固定到位。 **重要**!:拧紧金属片上的螺丝时,请向下按住踏板单元以确保踏板 部分与地面接触。



5 拧紧您在第 1 步宽松拧上的螺丝。



6 将螺帽盖在螺丝头上。



将踏板单元的插头如图所示摆放,并插入钢琴底部的踏板插座 用夹子固定踏板线。

