


## 海尔家用洗碗机 使用说明书



### 目录

产品特点	1
用前须知	1
安装指导	2
使用指南	3
故障提示	6
清洁维护	6

### WQP4-2系列

使用前请仔细阅读说明书  
请妥善保存,以备参阅  
本产品只适合在中国大陆销售和使用的洗碗机外观、颜色等请以实物为准

## 1 产品特点

- 双喷淋器立体喷射
- 电脑全自动控制,六种洗涤程序选择
- 臭氧杀菌消毒

## 2 用前须知

### 标志解释

	禁止标志		警示标志		注意标志
	切勿进行操作		必须严格按照要求操作		必须引起重视的部分

	禁止	请勿在户外使用,在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、触电。 请勿用湿手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关。 非专业维修人员绝对禁止拆卸、修理。 洗涤过程中请勿开门,以免热水溅出烫伤。消毒过程中请勿开门,以免臭氧泄露。 不可使用酒精、汽油等有机溶剂(腐蚀性物质)清洁洗碗机的外表面和橡胶部件。 请勿损坏电源线。请勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等,否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。如果电源线损坏,由售后服务部门或专业维修人员来更换。	
		注意	由专业人员进行安装。专业人员安装完毕,试运转确认无异常现象后,向用户说明使用方法。 专用插座。使用专用电源插座,应可靠接地。
			警示

### 技术数据

电源	220V ~ 50Hz
功率	洗涤泵:120W 加热器:1100W 最大功率:1250W
耗水量	16L
整机外形尺寸	440 x 495 x 540 (宽 x 深 x 高) mm
重量(净)	约 19kg
干燥方式	排气干燥

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时,海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”:指安装服务“一次就好”;

“5”:指五项组合服务

- a 安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- b 讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识,以延长产品寿命,降低能耗
- c 产品维护保养: 产品安装或维修后,对产品维护保养,以延长产品寿命,节约能源
- d 一站式服务营销: 如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
- e 现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一客服电话 4006 999999 进行投诉,经核实无误,您将获得 100 元监督奖金!

海尔,期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城([www.ehaier.com](http://www.ehaier.com)) 更便捷 更快速 更省钱)

### 海尔洗碗机有限公司保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定,凭发票为您提供下列服务:

- 1、本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 2、整机免费保修 1 年(自购买日起,以发票中日期为准)。如果延长保修期,则以本公司售后服务政策为准。
- 3、下列情况,不属于免费服务范围:
  - A. 不能出示发票;
  - B. 发票涂改;
  - C. 意外因素或使用不当造成损坏;
  - D. 未经我公司许可,自行修理造成的损坏;
  - E. 超过三包有效期,经修复仍可继续使用。
- 4、单位、商店、学校、宾馆等场所使用的公用机整机保修三个月,主要零部件保修一年。
- 5、主要零部件免费保修项目详见下表:

产品名称	主要零部件免费保修期限	主要零部件明细
家用洗碗机	三年	主控板或程控器、加热器、洗涤泵、排水泵
商用洗碗机	二年	水泵

#### 修理内容及确认

日期	修理内容	确认

### 疑难问答和售后服务:

- 当产品有异常或疑难时,请用户参照说明书进行调节;如还有问题,请与我公司当地售后服务中心取得联系,询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名,告诉正确的故障现象,我们将以最快的速度为您服务。
- 保修说明:当您正常咨询或维修时,请持购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将购机发票妥善保管。
- 保修期内整机免费保修一年(自购买日起,以发票中日期为准),主要元件保修三年。
- 由于产品的改进,您购买的海尔洗碗机可能与说明书中介绍的不完全一致,谨此致歉。

### 合格证

Certificate of Quality


检验员:

产品经检验合格准予出厂


### 海尔集团

青岛海尔洗碗机有限公司  
地址:青岛经济技术开发区海尔工业园  
电话:4006 999 999  
网址:www.haier.com  
邮编:266555  
版次:第1版  
专用号:0120500309

### 内部构造和部件名称



### 操作面板



- A 电源开关  
按下通电,再按一下断电。
- B 干燥指示灯  
指示灯闪烁时,表明正在进行干燥;指示灯常亮时,表明选中干燥功能,但还没开始干燥;指示灯灭时,表明没有选择干燥功能。
- C 洗涤程序指示灯  
洗涤程序被选中后,相应的指示灯亮起,继而开始闪烁,表示开始工作。
- D 消毒指示灯  
消毒指示灯灭时,表示洗碗机此刻不进行消毒;消毒指示灯亮时,表示洗碗机开始消毒。
- E 洗涤程序按键  
按一次按键,被选中的程序带有干燥功能;连续按两下按键,被选中的程序不带干燥功能。

## 3 安装指导

### 安装图

