


Hisense 海信冰箱

■ BCD-272VBPA

- 承蒙购买海信电冰箱，谨此致谢。
- 使用前请仔细阅读本说明书，并注意保存
- 冰箱外观、颜色和图案以实物为准
- 由于产品的改进，您所购买的海信电冰箱可能不完全一致，仅此致歉。



目 录

安全指南	1
安装指南	3
正确的放置冰箱	4
结构示意	5
控制面板的使用方法	6
使用注意事项	17
附件的拆卸方法	19
冰箱的清洗	20
除霜方法	21
非故障现象	21
故障判定	22
参数规格	23
装箱清单	24

使用说明书

承蒙您购买海信电冰箱，谨此致谢。
“一经选择，天天省心”，海信天天服务系统为您提供无忧服务；
方便您的居家生活。

本系列产品执行国家标准

GB/T 8059.2	家用制冷器具 冷藏冷冻箱、
GB 4706.1	家用和类似用途电器的安全 第一部分： 通用要求
GB 4706.13	家用和类似用途电器的安全制冷器具、 冰淇淋机和制冰机的特殊要求
GB 4343.1	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼 容要求第一部分：发射
GB 17625.1	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)
GB 12021.2	家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级
GB 19606	家用和类似用途电器噪声限值

安全指南

■ 请仔细阅读以下安全注意事项, 并请您一定遵守:



警告

预示着能造成死亡或严重伤害的可能性



当心

预示着对人体造成意外伤害和材料损坏的可能性

其他注意符号



不要移动或拆卸



确定拔掉电源插头
(插座/电源)



禁止!



必须执行



注意

如果电源线损坏, 为了避免危险, 请联系厂家、特约服务代理商或专业人员修理。

警告



插头要保持清洁, 接触牢固。冰箱切勿挤压电源插头, 切勿损伤电源线, 也不要让电源线贴近压缩机以免绝缘失效。



当煤气泄漏时, 不要触动冰箱, 要先关好气阀, 开窗排换空气。若马上拔掉电源插头会发生打火现象。



不要用湿手碰电源线或插头。不要用已损坏的电线和插头。不要使多个电器共用同一个插座。
● 可能会造成短路触电。



禁止使冰箱本体遇水, 或将装有水的容器放在冰箱上。



冰箱使用的电源必须与铭牌上标定的电源一致, 并单独使用标准三孔插座 (10A以上), 插座必须接地。



使用过程中如发现麻电、异常声响、气味、冒烟等异常现象, 请切断电源停止使用, 并及时与本公司售后服务部门联系。

⚠ 警告



不要在冰箱里储存对温度要求的特别严格的物品，如：药品，研究标本等。



禁止将重物吊在门上或骑在拉开的门上，否则会造成冰箱翻倒或物品掉落等危险，儿童要特别注意。



不要自行更换灯泡和保险丝，请让专业人员来替你更换。



电冰箱内严禁放入易燃易爆的危险品以及腐蚀性的酸碱等。

- 不得在电冰箱内使用电器。



切勿擅自拆卸、修理和改造。

- 如果电源线损坏，为了避免危险，请联系厂家、特约服务代理商或专业人员修理。



冰箱禁止户外或雨中使用。

⚠ 当心



更换照明灯或清洗前及冰箱长时间不用时，请拔下插头。

- 更换照明灯必须由专业人员操作，请勿私自拆卸灯罩。



切勿在冷冻室内保存玻璃瓶装或罐装液体食品，以防容器冻裂。切勿用湿手触摸冷冻室内食品和容器防止冻伤手指。



不要食用任何腐败的食物。

- 食物在冰箱储存时间过长，也可能导致腐败。



当你准备扔掉旧冰箱之前，请将门封条取下。

- 儿童可能被关在里面。



至少需要两个人搬运冰箱。一个人负责抬起冰箱后背的顶部，另一个负责底部。

- 如果一部分被卡住，将非常危险，并且容易造成事故。



移动冰箱时下面的转轮可能损坏和划伤地板。当你需要远距离移动冰箱时，冰箱内附件都用胶带固定，否则附件可能因互相撞击而损坏。



冰箱顶部不要放置重物，也不要放置热水壶、电炉、调压器、点燃的蜡烛等加热器具。

安装指南

- 为了确保安全，请使用前仔细阅读安装向导和警示。



安装和通电的注意事项

为了防止火灾、触电或漏电，在安装和电源连接时注意以下问题：

- 220V、50Hz的单相交流电源。冰箱要使用单独的电源插座并在供电线路上安装 10A保险丝。安装在水汽多的地方时，除接地线外，还要装上漏电保护开关。
- 电源线与冰箱是“Y”连接，如有损坏，为避免危险，必须由我公司指定的维修部人员采用专用工具更换。
- 电源线不要随便加长，也须避免绕圈使用，不要让电源接触冰箱背面的压缩机（防止高温使绝缘失效，引起漏电危险）
- 冰箱应避免较多的湿气，减少金属部件生锈机会，更不能用水直接冲淋，不然会引起绝缘不良，导致漏电，发生故障。
- 冰箱应远离热源，并避免阳光直射。
- 地面必须平坦而坚固，不能放置在泡沫塑料等软物上。要移动冰箱时，推动冰箱底部的滚轮滚动，可移动冰箱。冰箱不能靠近能产生回响共鸣的物体。
- 冰箱定置或移位搬运时，不要横放或倒放。需要倾斜搬运时，冰箱与地面的倾斜角要大于45°。
- 冰箱不宜放置在煤气、汽油、酒精、油漆、天那水等易挥发燃烧的物质附近，上述危险物品更不能放进冰箱内。



如果听到奇怪的声音或气味或看到冒烟时，请立即拔下电源，并通知维修人员。为了保护压缩机和其他的电器装置，断电后再次接通电源前至少要等待 5 分钟。第一次接通电源，等内部完全冷却后再存放食物。

（接通电源后，冰箱内部会有一种特殊的塑料气味，这些气味会随着冰箱的使用和开关门慢慢消失）

使用准备

1 . 正确搬运冰箱

- ☆ 搬运时应从底部抬起，不能抬拉箱门及门把手。
- ☆ 不能把冰箱倒置或横放，需要倾斜搬运时，抬起有门的一侧，让两个后滚轮滚动，箱体与地面的倾斜角度要大于 45° 。
- ☆ 搬运过程中要避免碰撞或剧烈的振动。




2 . 正确放置冰箱

- ☆ 冰箱应远离热源, 置于通风干燥的场所，避免阳光直射。
- ☆ 底面安置不稳，是产生振动、噪音和故障的原因。冰箱应放在坚实平坦的地方。如果地面不平，可调整调节脚使冰箱保持水平。
- ☆ 冰箱两侧距其他物体以及背面距墙至少要留100mm的散热空间。
- ☆ 为了个人的安全必须正确接地。冰箱不能通过电话线、煤气管等接地。

3 . 初次使用时

- ☆ 请去除掉冰箱内外所有包装，参考冰箱构件图，把附件放好。接通电源，关闭箱门，检查压缩机是否运转，冰箱两侧是否逐渐发热（发热为正常），开机半小时后，冷冻室应有明显的低温感觉。通电2~3小时（夏天环境温度高时需4小时）后，再放入食品。


结构示意图



- 照明灯、光合保鲜模块，系统自动运行，无需人工操作。
- 此图仅为示意，具体附件数目见装箱清单。

控制面板的使用方法


1. 显示部分示意图



- 液晶显示屏较易损伤，操作时请用手指轻按，不要用力过猛或使用尖锐物体点触。注意防水、油渍、灰尘污染液晶显示屏；
- SD卡、U盘插入插槽时要方向正确，对准插槽，不要用力过猛；
- 复位孔内有复位键，当控制面板出现操作失灵或死机等异常现象时，用细铁丝等工具轻捅复位键即可；
- 控制面板在环境温度很低的情况下，可能会出现工作不正常现象。

2. 冰箱通电后显示示意图


冰箱通电后，显示器会显示如下主界面



- 当已有留言、已设好定时器或冰箱出现故障时，液晶显示屏左上角出现相应提示；
- 冷藏温度、变温温度、冷冻温度显示的是冰箱冷藏室、变温室、冷冻室的设定温度，设定温度会因冰箱工作模式不同而不同；
- 按“可视变频”图标，并迅速按冷藏温度、变温温度、冷冻温度显示区域，将显示冰箱冷藏室、变温室、冷冻室的实际温度。显示持续时间为1分钟。

3 . 冰箱工作模式或温度调节

触摸液晶显示屏左侧速冷、速冻、智能、节能四个图标或右侧温度显示区域，进入冰箱工作模式和温度调节界面。



触摸液晶显示屏两侧速冷、速冻、智能、节能四个图标对应的“设置”、“取消”可使冰箱工作在这四个不同的状态。

触摸屏幕中间部分调节温度，可设置各室不同的运行温度或者关闭冷藏室或变温室。

☆ 节能模式


触摸“节能”图标下的“设置”可使冰箱进入“节能”模式，
欲退出“节能”模式，可按下“取消”或进入其他工作模式或进行各室调节温度。



节能模式能使冰箱更加节能，建议在出差等长期离开的时候使用；
“分时制冷”模式设置后，此模式设置无效。

☆ 智能模式

触摸“智能”图标下的“设置”可使冰箱进入“智能”模式，
欲退出“智能”模式，可按下“取消”或进入其他工作模式或进行各室调节温度。



智能模式能是冰箱最优化工作模式，建议平时采用此模式运行；
“分时制冷”模式设置后，此模式设置无效；
如进入“智能”模式之前的工作模式是“速冷”或“节能”，按“取消”退出“智能”模式后，冰箱会回到“速冷”或“节能”模式。

☆ 速冻模式

触摸“速冻”图标下的“设置”可使冰箱进入“速冻”模式，
欲退出“速冻”模式，可按下“取消”或进入其他工作模式或进行各室调节温度。



- 从设定操作生效开始进入速冻模式，达到速冻效果后冰箱会自动退出。
- “速冻”模式能实现冷冻室快速制冷，但同时会增加耗电。
- “速冻”模式自动结束后，如进入“速冻”之前的工作模式为“节能”或“智能”，冰箱会返回到“节能”或“智能”模式，否则按设定温度运行。

☆ 速冷模式


触摸“速冷”图标下的“设置”可使冰箱进入“速冷”模式，
欲退出“速冷”模式，可按下“取消”或进入其他工作模式或进行各室调节温度。



- 从设定生效开始计时，6小时后自动退出“速冷”模式，速冷模式能实现冷藏室的快速制冷，但同时会增加耗电。
- 速冷模式下冷藏室的设定温度为2°C，“速冷”模式自动结束后，如进入“速冷”之前的工作模式为“节能”或“智能”，冰箱会返回到“节能”或“智能”模式，否则按设定温度运行。

冷藏室温度调节

触摸液晶显示屏中间冷藏室温度设置区域，出现以下界面：



点触“<”或“>”进行冷藏室温度调节，设定范围为2°C~8°C或关闭冷藏室。

变温室温度调节

点触变温室温度设置区域，再点触“<”或“>”进行变温室温度设定，设定范围为 $-18^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 或关闭变温室。

冷冻室温度调节

点触冷冻室温度设置区域，再触摸“<”或“>”进行冷冻室温度设定，设定范围为 $-30^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ 。

4 分时制冷

触摸主界面“分时制冷”图标，进入以下界面：



- ☆ 触摸液晶显示屏左侧“分时制冷”图标下“设置”可使冰箱运行于分时制冷模式，按“关闭”使冰箱退出“分时制冷”模式。



- ☆ 启动时间和结束时间的设定：
按“^”或“v”设定启动时间和结束时间的时、分，采用24小时计时。
“启动时间”和“结束时间”应与冰箱使用地区电网的电价低谷时间段对应。



☆ 设定好启动时间和结束时间后，按“确定”，显示以下界面：



此界面设置冰箱在“分时制冷”模式设置后冷藏室、变温室和冷冻室三个室的功能：

- 冷藏室可以设置为“开启”或“关闭”；
- 变温室可以设置为“冷藏”、“软冷冻”、“冷冻”或“关闭”，设置为“冷藏”时，变温室工作在冷藏室的设定温度范围，相当于一个冷藏室，设置为“软冷冻”时，变温室工作在 -6°C 设定温度，设置为“冷冻”时，变温室工作在 -15°C 的设定温度，相当于一个冷冻室；
- 冷冻室不能改变设置，工作在 -18°C 的设定温度。

按对应的“<”或“>”可以设置冷藏室、变温室的功能。

设置完成后，按“确定”即可。

分时制冷是根据国家电网分时计价政策为冰箱设置的一种工作模式，冰箱会在电价低谷让压缩机多运行，在电价高峰减少压缩机运行，在保证食品储存质量同时减少电费的付出，这个工作模式可与“速冷”和“速冻”工作模式同时运行，但不能与“节能”、“智能”工作模式同时运行，也不能按照“温度调节界面”设定温度运行。要求在实行分时计价政策的地区才能设置。

5 . 定时器、多媒体、菜谱、小常识、设置的操作


按主界面中间下方， 弹出以下菜单：



选择要进入的功能进行各项操作

☆ 定时器操作：

按菜单中“定时器”图标，进入定时器设定界面，如下：



- 1 点击液晶显示屏左侧A、B、C三个定时器图标选择不同的定时器，
- 2 点击定时器表盘上的数字进行时间设置。
- 3 按“计时开始”图标启动定时器。

定时器A、B可进行最长60分钟的定时设置，定时器C可进行最长12小时的定时设置。
定时器启动后在主界面左上角有提示，定时时间到后会有音乐提示。

☆ 菜谱功能操作：

冰箱可以查询“U盘”中的菜谱，有两种查询方式：“按菜系查找”或“按食材搜索”。

按菜单中“菜谱”图标，出现以下界面：



按菜系查找：

点击选择不同菜系，在屏幕左侧会列出菜名，
按“上一页”或“下一页”直到出现要查找的菜名，

选择菜名



翻页

选择菜系

点击菜名会出现类似的菜谱



■ 按食材搜索：

点击“按食材搜索”会出现以下界面：



- 1 按需要点选“主菜搜索”或“副菜搜索”，
- 2 点击所需食材的汉语拼音的第一个字母，分别搜索主、副两种原料，
- 3 按“搜索”会在屏幕左侧列出使用这两种食材所有菜名，
- 4 点选左侧所需的菜名，便会显示对应菜谱。



- 菜谱放在u盘的根目录caipu目录,下一级为菜系目录,菜系目录命名规则是CX_加上菜系中文第一个字的汉语拼音,如川菜则是CX_CHUAN;
- 菜谱格式为图片,图片格式为JPG格式,分辨率不限制;
- 菜谱的命名规则:菜名_主料名称的每个汉字的第一个拼音字母_辅料名称每个汉字的第一个字母。如:“土豆烧牛肉”的命名方式应该为:“土豆烧牛肉_NR_TD.jpg”;
- 上述界面内容仅为示意,实际显示内容以实物为准。

☆ 多媒体功能操作：

本冰箱能够播放照片、音乐和视频节目，基本兼容目前流行的音视频文件格式。还带有语音留言功能。

可以播放储存在SD卡、U盘或内存中的照片、音乐、视频文件。



点击主界面中“多媒体”图标，

出现多媒体界面



■ 照片、音乐、视频播放：

点击界面中“照片”、“音乐”、“视频”图标，出现以下界面，



选择要播放的文件的存储位置，将会列出存储媒介中的文件，点击文件名进入相应的播放功能。



支持格式

图片: jpg, jpeg, gif, bmp

音乐: mp3, wav

视频: mpg, mp4, mpeg; dat, avi, rmvb, rm, mov等视频格式

■ 文件的删除和复制：

列出存储媒介中的文件后，可以进行文件的删除和复制。

注意：

删除仅能删除内存中的文件，

复制仅能将SD卡和U盘中的文件复制到内存中，

视频文件不能复制到内存中，

可能存在极少数SD卡和U盘不识别的情况，

可能存在极少数音频、视频文件不能播放的情况。

■ 语音留言：

点击“语音留言”图标可进行语音留言 出现以下界面，




本冰箱可录8段留言，有了留言后，将在主界面左上角做提示。

☆ 小常识的操作：

点击主界面扩展菜单中的“小常识”图标，进入以下界面，



界面中列出了随机的小常识，点击要阅读的题目，可阅读小常识。



注意：

1. 此界面内容仅为示意，实际显示内容以实物为准；
2. 小常识放在u盘的根目录changshi目录下；
3. 小常识格式为图片，图片格式为JPG格式，分辨率不限制。

☆ 设置功能操作：

点击主界面扩展菜单中的“设置”图标，
出现以下界面，可进行冰箱的各项设置：



点击左侧声音设置，
出厂设置，背光延时，
屏幕校正等项目，
再触摸所需的子项
以进行相应的设置。



- 背光延时：设定液晶显示屏背光点亮的时间，为节省电能，在超过此时间后，背光将关闭。
- 幻灯片设置：设置图片播放时图片自动切换的时间。
- 屏幕校正：用以校正液晶显示屏的相对位置，在更换显示屏后进行，平时无需进行校正，校正时请使用触摸笔一类的较尖而圆滑的物体点触。点触时对准“+”的中心位置。

注意：



1. 显示部分的时钟带有备用电源，当长时间停电（大于24小时）可能会用光电量，来电后需重新进行“时间设置”；
2. 在设置“分时制冷”功能之前，一定要正确进行“时间设置”。

使用注意事项

1 . 冷冻室的使用

- ☆ 冷冻室用于冷冻食品和制取少量冰块、雪糕等，要长时间冷冻保存的食品应放在这个间室储藏。
- ☆ 购买速冻食品后，请在食品尚未解冻的状态下，尽快将其置于冷冻室内进行冷冻储藏，以达到节能保鲜的目的。
- ☆ 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
- ☆ 存放食物时，要留有适当的空隙， 否则会影响冷气循环。
- ☆ 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的，而且不易风干或串味。
- ☆ 蛋类、生叶类蔬菜、生薯类、乳制品、豆制品类不适合冷冻保存。
- ☆ 熟食和生食应分开存放。
- ☆ 制冰方法：

冰盒用于制取冰块，注入五分之四容量的凉开水，置于冷冻室，待冰盒中的水结成实冰后，只需扭动冰盒就可使冰块与冰盒分离。切勿折弯冰盒，以免断裂。



使用注意事项

1 . 变温室的使用


- ☆ 变温室可根据需要调节温度范围，实现冷藏、冷冻以及软冷冻等功能。
- ☆ 设置3℃~10℃可充当冷藏室使用，设置-18℃可充当冷冻室使用。
- ☆ 设置-3℃~-7℃可充当软冷冻室，适合肉类保鲜，肉类保鲜期为7~14天，鱼虾类为3天~7天。且利于切削，无需解冻。
- ☆ 设置0℃可充当冰温室使用，适合放置对湿度保持要求较高或要暂时存放的食品，比如奶制品，鱼、肉加工品等。

2 . 冷藏室的使用


- ☆ 冷藏室用于储藏不需要冻结的食品和饮料。需短期储藏的食品或随时要吃的菜请放在冷藏室。
- ☆ 多色光复合照明保鲜新技术，光电主动保鲜；
门打开照明灯亮，门关闭后自动进入保鲜（多色灯闪亮）。
- ☆ 蔬菜保鲜储藏时首先甩干蔬菜表面的水分，否则果菜盒里充满水份，会加速蔬菜的腐烂。
- ☆ 热的食品放入冷藏室前必须先冷却至室温。
- ☆ 存放食物时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环。
- ☆ 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的。
- ☆ 香蕉、甜瓜、菠萝等温热带水果不适合低温储存。
- ☆ 通过调节活动酒架的前后位置，放置各类酒品。若不打算放置酒类，可将活动酒架推至里端。
- ☆ LED照明灯一般使用寿命可达10年左右，正常情况下不需更换；
- ☆ 如果因故障必须更换，需由我公司专业维修人员进行更换。

附件的拆卸方法


- ☆ 冷藏室搁架: 先将内端抬高, 然后向外拉动取出。
(可根据容器的高度改变搁架位置)




- ☆ 冷冻室抽屉: 向外拉动至档块, 抬高取出。



- ☆ 门搁架: 斜向上抬高取出。



- ☆ 果菜盒和盖板: 将果菜盒拉动取出。
将盖板内端抬高, 然后向外拉动取出。



警告: 在拆卸时, 不要强行拉出, 以免损坏冰箱。

冰箱的清洗

1 . 清洗方法

☆ 内部附件

取下所有搁架、门搁架、盖、抽屉等，用温湿抹布擦干净。

☆ 门封条

门封条可取下清理，清理完毕嵌入门槽中即可。

门封条的清理采用中性清洁剂。嵌入门槽时，先将四角部分固定，然后逐段嵌入。

2 . 清洗注意事项

☆ 每隔一个月，对冰箱清洁保养一次，使冰箱内外保持清洁。

☆ 清洗前请先拔下电源插头，用温湿抹布加少量中性洗涤剂擦洗，然后用干抹布抹干。门封条要仔细清洗，塑料件上的油污一定要擦掉，否则易老化。

☆ 禁止用开水、酸碱性洗涤剂、香皂、研磨粉、汽油、烯料、酒精、苯类有机溶剂及刷子擦洗。

☆ 严禁直接用水冲洗冰箱，以防生锈和电气绝缘降低。

☆ 电源线及电源插头不得受潮，清洗后检查电源插头及电源线。

☆ 冰箱长时间停用，请拔下电源插头，将冰箱清洗干净后，晾干内部，关闭箱门时应留有适当的间隙，将冰箱置于干燥通风处。

☆ 清洁显示窗表面时，请用柔软性布料擦拭，不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭显示窗表面，如：抹机水，工业酒精等。

除霜方法

- ☆ 冷藏室化霜水沿接水槽排水管流入蒸发皿内，靠压机的热将其蒸发。出水网堵可防止异物落入排水管，请安装好。
- ☆ 冷冻室需人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器上会形成一层霜，会影响制冷效果。因此，霜层达到 5mm 以上时，应及时除霜。
- ☆ 除霜时，取出冷冻室内冻结食品，并适当包裹，放到阴凉处，取出冷冻室内全部附件，切断电源，并打开冷冻室门。（若要加速除霜，可在冷冻室内放一碗约50摄氏度的温水）

注意：

- 切勿用尖锐锋利的器具或用电吹风直接加热，以免对冷冻室壁面造成损坏。
- 不得使用电加热器对电冰箱除霜。

非故障现象

- 在呼叫服务中心修理前, 请检查以下项目:

现象	原因
流水声或沸腾声音	制冷剂在管路内流动的正常声音，停机时也会出现
清脆的响声	冰箱内注塑件膨胀或收缩时发出的声响
压缩机开机声音	压缩机运转会有电机声音，开、关机时稍大，属正常现象
冰箱外侧或门边四周有潮湿现象	梅雨季节等空气湿度过大时会有轻微凝露现象，这与冰水杯子表面附有水滴的道理相同
冰箱两侧和冷冻室门四周边框发热	开机运转和夏天两侧发热的感觉会明显，这是冰箱在正常工作，对箱内食品毫无影响

故障判定

现象	查看
冰箱不工作	电源是否接通，电压是否过低，插头是否插牢
故障报警显示	联系服务部门
制冷效果差	设定温度是否太高
	食品是否放置过多、过于拥挤
	是否放入热的食品过多
	门的开闭是否过于频繁
	冰箱是否受日光直射或近处有热源
	冰箱周围有无散热空间
	箱门是否未关好或门封条有损伤、变形
冷藏室食品被冻结	设定温度是否太低
	是否含水量较多的食物太靠近后壁
异常噪声	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳
	冰箱是否碰到墙壁或其他物体
	冰箱附件是否放在正常位置
	压缩机上的接水盘是否脱落
	压缩机室内制冷管路是否互碰
冰箱有异味	有气味的食品是否密封保存
	是否有变质食品
	冰箱内部是否需要清洁
夏天高温不停机	是否放入热的食品过多
	设定温度是否太低
	门的开闭是否过于频繁
	冰箱外部通风不良，冷凝器散热不充分
	箱门是否未关好或门封条有损伤、变形
化霜水溢流于箱内或地面上	排水孔是否堵塞
	压缩机上的接水盘安置的位置是否适当
照明灯不亮	请联系售后服务部门，切勿私自更换

规格参数

型号	BCD-272VBPA
气候类型	SN.N.ST
防触电保护类别	I
电源	220V~、50Hz
额定电流(A)	1.35
除霜输入功率 (W)	120
总有效容积 (L)	272
冷冻室有效容积 (L)	73
变温室有效容积 (L)	54
冷冻能力 (kg/24h)	15
耗电量(kW·h/24h)	0.64
净重(kg)	78
外形尺寸 (mm) (宽×深×高)	635×675×1836
制冷剂及装入量	R600a,60g
发泡剂	C ₅ H ₁₀
噪声值(dB(A))	38
能源效率等级	1

- 因产品改进和技术更新，参数如更改，恕不另行通知，请以冰箱上的参数铭牌为准。
- 表中耗电量是在环境温度25℃下，变温室在-6℃下按国家标准测定的测试值。

装箱清单

型号	BCD-272VBPA
上门下搁架	1
上门小搁架	1
上门密封盒	1
蛋架	2
酒架	1
可乐架	1
冷藏室搁架	3
果菜盒	2
变温室抽屉	2
冷冻室抽屉	3
冰盒	1
使用说明书	1
用户服务指南 (附合格证)	1

Hisense 海信冰箱

海信（北京）电器有限公司
北京市大兴区清源路36号
邮政编码：102600
全国统一服务电话：4006-111-111
<http://www.hisense.com.cn>

请 妥 善 保 存

版本号：B08062428-E